

# Brugerhåndbog

---

Samsung Multifunction ***Xpress***

C48x series  
C48xW series  
C48xFN series  
C48xFW series

## GRUNDLÆGGENDE

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

## AVANCERET

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

# GRUNDLÆGGENDE



## 1. Introduktion

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nøglefordele                 | 5  |
| Funktioner pr. model         | 7  |
| Nyttigt at vide              | 12 |
| Om denne brugervejledning    | 13 |
| Sikkerhedsoplysninger        | 14 |
| Oversigt over maskinen       | 20 |
| Oversigt over kontrolpanelet | 24 |
| Tænde for maskinen           | 28 |
| Installere driveren lokalt   | 29 |
| Geninstallere driveren       | 31 |



## 2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Menuoversigt                          | 33 |
| Maskinens grundlæggende indstillinger | 37 |
| Medier og bakke                       | 39 |
| Grundlæggende udskrivning             | 53 |
| Basiskopiering                        | 60 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Grundlæggende scanning       | 64 |
| Grundlæggende faxning        | 65 |
| Brug af USB-hukommelsesenhed | 69 |



## 3. Vedligeholdelse

|  |    |
|--|----|
| Bestille forbrugsstoffer og tilbehør       | 75 |
| Tilgængelige forbrugsstoffer               | 76 |
| Tilgængelige vedligeholdelsesdele          | 77 |
| Opbevaring af tonerpatronen                | 78 |
| Fordele toner                              | 79 |
| Udskifte tonerpatronen                     | 81 |
| Udskiftning af billedenheden               | 83 |
| Udskiftning af beholderen til spildtoner   | 85 |
| Overvåge forbrugsstoffer                   | 87 |
| Indstille advarsel om lavt tonerniveau     | 88 |
| Rengøre maskinen                           | 89 |
| Tip til flytning og opbevaring af maskinen | 93 |



## 4. Fejlfinding

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Tip til at undgå papirstop      | 95  |
| Udbedre papirstop               | 96  |
| Om status-indikator             | 103 |
| Displaymeddelelsernes betydning | 106 |



## 5. Appendiks

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Specifikationer        | 114 |
| Bemærkninger om regler | 123 |
| Copyright              | 136 |




# 1. Introduktion

Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge maskinen.

- **Nøglefordele**
- **Funktioner pr. model**
- **Nyttigt at vide**
- **Om denne brugervejledning**
- **Sikkerhedsoplysninger**
- **Oversigt over maskinen**
- **Oversigt over kontrolpanelet**
- **Tænde for maskinen**
- **Installere driveren lokalt**
- **Geninstallere driveren**

**5**  
**7**  
**12**  
**13**  
**14**  
**20**  
**24**  
**28**  
**29**  
**31**





# Nøglefordele

## Miljøvenlig



- For at spare toner og papir understøtter denne maskine Eco-funktionen (se "Eco-udskrivning" på side 57).
- Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark for at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 219).
- Du kan udskrive på begge sider af papiret (dobbeltsidet udskrivning) (manuel) for at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 219).
- For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
- Vi anbefaler, at du benytter genbrugspapir for at spare energi.

## Hurtig udskrivning i høj opløsning



- Du kan udskrive i et fuldt farveområde med cyan, magenta, gul og sort.
- Du kan udskrive med en opløsning på op til 2.400 x 600 dpi med et effektivt resultat (600 x 600 x 2 bit).
- Hurtig udskrivning efter behov.

## Bekvemmelighed



- Du skal bare berøre NFC-mærket på printeren med din mobiltelefon for at udføre udskriften (se "Brug af NFC-funktionen" på side 177).
- Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer ved hjælp af Samsung Cloud Print-apps (se "Samsung Cloud Print" på side 187).
- Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer ved hjælp af Google Cloud Print-aktiverede apps (se "Google Cloud Print™" på side 190).
- Easy Capture Manager giver dig mulighed for nem redigering og udskrivning af alt, du henter ved hjælp af tasten Print Screen på tastaturet (se "Easy Capture Manager" på side 249).
- Samsung Easy Printer Manager og Udskriftsstatus er programmer, der overvåger og informerer dig om maskinens status, og som giver dig mulighed for at tilpasse maskinens indstillinger (se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 258 eller "Brug af Status for Samsung-printer" på side 261).
- Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at kompilere og dele store dokumenter eller andre scannede eller faxede oplysninger digitalt. (se "Brug af Samsung Easy Document Creator" på side 260).

# Nøglefordele

- Intelligent opdatering giver dig mulighed for at kontrollere den seneste software og installere den seneste version under installationsprocessen for printerdriveren. Den er kun tilgængelig for Windows.
- Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på webstedet [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find dit produkt > Support eller hentninger.

## Understøttelse af flere typer funktionalitet og programmer



- Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 116).
- Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som f.eks. "**CONFIDENTIAL**" (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 219).
- Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af flere papirark og kan derefter tapes sammen for at udgøre en plakat (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 219).
- Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på side 119).

- Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en netværksgrænseflade.

## Understøtter forskellige metoder til indstilling af trådløst netværk



- Brug af WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Du kan nemt oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af WPS-knappen på maskinen og adgangspunktet (en trådløs router).
- Ved hjælp af USB-kablet eller et netværkskabel
  - Du kan oprette forbindelse og indstille forskellige indstillinger for trådløse netværk ved hjælp af et USB-kabel eller et netværkskabel.
- Anvendelse af Wi-Fi Direct
  - Det er praktisk at udskrive fra din mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi eller Wi-Fi Direct-funktionen.



Se "Introduktion til trådløse opsætningsmetoder" på side 158.

# Funktioner pr. model

Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.

## Operativsystem

| Operativsystem | C48x series | C48xW series | C48xFN series | C48xFW series |
|----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Windows        | •           | •            | •             | •             |
| Mac            | •           | •            | •             | •             |
| Linux          | •           | •            | •             | •             |

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

# Funktioner pr. model

## Software

Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter software-cd'en i dit cd-rom-drev.

I Windows skal du vælge printerdriveren og softwaren i vinduet **Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres**.

| Software                                |                                   | C48x series | C48xW series | C48xFN series | C48xFW series |
|---|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| SPL-printerdriver                       |                                   | •           | •            | •             | •             |
| PCL-printerdriver                       |                                   | •           | •            | •             | •             |
| PS-printerdriver <sup>a</sup>           |                                   | •           | •            | •             | •             |
| XPS-printerdriver <sup>a</sup>          |                                   | •           | •            | •             | •             |
| Samsung Easy Printer Manager            | Indstillinger for scanning til pc | •           | •            | •             | •             |
|   | Fax til pc-indstillinger          |             |              | •             | •             |
|   | Avancerede indstillinger          | •           | •            | •             | •             |
| Samsung Easy Document Creator           |                                   | •           | •            | •             | •             |
| Samsung Easy Color Manager <sup>a</sup> |                                   | •           | •            | •             | •             |
| Status for Samsung-printer              |                                   | •           | •            | •             | •             |
| Samsung Printer Center                  |                                   | •           | •            | •             | •             |
| SyncThru™ Web Service                   |                                   |             | •            | •             | •             |

# Funktioner pr. model

| Software                                 |                        | C48x series | C48xW series | C48xFN series | C48xFW series |
|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Samsung Eco Driver Pack <sup>b</sup>     |                        | •           | •            | •             | •             |
| Samsung Stylish Driverpakke <sup>c</sup> |                        | •           | •            | •             | •             |
| SyncThru™ Web Service                    |                        | •           | •            | •             | •             |
| Fax                                      | Samsung Network PC Fax |             |              | •             | •             |
| Scanning                                 | Twain-scannerdriver    | •           | •            | •             | •             |
|  | WIA-scannerdriver      | •           | •            | •             | •             |

a. Hent softwaren fra Samsungs websted, og installer den: (<http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger). Før du installerer softwaren, skal du kontrollere, om computerens operativsystem understøtter den.

b. For at man kan benytte Easy Eco Driver-funktionerne, skal Eco Driver Pack være installeret.

c. Printerdriveren omfatter en brugergrænseflade der er optimeret til berøringsfølsomme skærme. For at benytte den, skal man klikke på **Samsung Printer Center** > **Enhedsindstillinger** og derefter vælge **Elegang brugergrænseflade** (se "Brug af Samsung Printer Center" på side 252).

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

# Funktioner pr. model

## Variationsfunktion

| Funktioner   | C48x series | C48xW series | C48xFN series | C48xFW series |
|--|-------------|--------------|---------------|---------------|
| USB 2.0 med høj hastighed                                  | •           | •            | •             | •             |
| Netværksinterface Ethernet 10/100 Base TX kabelbaseret LAN |             | •            | •             | •             |
| Netværksinterface 802.11b/g/n trådløst LAN <sup>a</sup>    |             | •            |               | •             |
| NFC(Near Field Communication)                              |             | •            |               | •             |
| Mopria™  |             | •            | •             | •             |
| Samsung Cloud Print  |             | •            | •             | •             |
| Google Cloud Print™  |             | •            | •             | •             |
| AirPrint   |             | •            | •             | •             |
| Eco-udskrivning (Kontrolpanel)                             |             | •            | •             | •             |
| Duplex (2 sided) udskrivning (manuel) <sup>b</sup>         | •           | •            | •             | •             |
| USB-hukommelsesgrænseflade                                 |             | •            | •             | •             |
| Automatisk dokumentføder (ADF)                             |             |              | •             | •             |

a. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. I visse lande kan kun 802.11 b/g anvendes. Kontakt din lokale Samsung-repræsentant eller den forhandler, hvor du har købt maskinen.

b. Kun Windows.

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

# Funktioner pr. model

| Funktioner |  | C48x series | C48xW series | C48xFN series | C48xFW series |
|------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Fax        | Multiafsend.                               |             |              | •             | •             |
|            | Forsink afs.                               |             |              | •             | •             |
|            | Sikker modtagelse                          |             |              | •             | •             |
|            | Send/ videresend modtaget<br>- fax/ e-mail |             |              | •             | •             |
| Scanning   | Scan til PC                                |             | •            | •             | •             |
| Kopiere    | Kopiering af id-kort                       | •           | •            | •             | •             |
|            | Formindsket eller forstørret<br>kopiering  | •           | •            | •             | •             |
|            | Sortering                                  | •           | •            | •             | •             |
|            | 2-op/4-op                                  | •           | •            | •             | •             |
|            | Juster baggrund                            | •           | •            | •             | •             |

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

# Nyttigt at vide



## Maskinen udskriver ikke.

- Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se "Annullere et udskriftsjob" på side 54).
- Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere driveren lokalt" på side 29).
- Vælg din maskine som standardmaskine i Windows (se "Indstilling af maskinen til standardmaskine" på side 219).



## Hvor kan jeg købe tilbehør eller forbrugsstoffer?

- Spørg hos en Samsung-distributør eller din forhandler.
- Besøg [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Vælg dit land/område for at få vist serviceinformationen for produktet.



## Statusindikatoren blinker eller lyser hele tiden.

- Sluk printeren, og tænd den igen.
- Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se "Om status-indikator" på side 103).



## Der er opstået papirstop.

- Åbn og luk dækslet (se "Set forfra" på side 21).
- Læs denne manuals instruktioner for at fjerne fastklemmt papir, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se "Udbedre papirstop" på side 96).



## Udskrifterne er slørede.

- Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst tonerpatronen (se "Fordele toner" på side 79).
- Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
- Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 81).



## Hvor kan jeg hente maskinens driver?

- Du kan få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på Samsungs websted, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find dit produkt > Support eller hentninger.



# Om denne brugerhåndbog

Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen.




- Smid ikke denne manual væk, men gem den til senere brug.
- Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
- Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge maskinen.
- Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt.
- Skærbillederne i denne administratorhåndbog afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af maskinens firmware-/driver-version.
- Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på Windows 7.

## Konventioner

Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet nedenfor:

- Dokument betyder det samme som original.
- Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
- Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).

## Generelle ikoner




| Ikon  | Tekst            | Beskrivelse   |
|---|------------------|---|
|  | <b>Advarsel</b>  | Bruges til at gøre brugeren opmærksom på risikoen for personskade.  |
|  | <b>Forsigtig</b> | Giver brugere oplysninger om beskyttelse af maskinen mod mulige mekaniske skader eller fejlfunktion.        |
|  | <b>Bemærk</b>    | Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens funktioner og egenskaber. |

# Sikkerhedsoplysninger

Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.

## Vigtige sikkerhedssymboler

### Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette kapitel

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|    | <b>Advarsel</b>  | Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald. |
|   | <b>Forsigtig</b> | Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre person- eller tingsskade.                |
|  | Forsøg ikke.     |   |

## Driftsmiljø

### Advarsel




Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis stikkontakten ikke er jordforbundet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte cigaretter osv.).

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



- Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.
- Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud af stikkontakten.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.

Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.


# Sikkerhedsoplysninger



Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med våde hænder.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

## Forsigtig



Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder, hvor maskinen ikke bruges.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt. Det kan medføre forbrændinger.



Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt efter at disse instruktioner er fulgt.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i stikkontakten.

Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.



Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon eller pc.

Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.

## Betjeningsmåde

### Forsigtig



Træk ikke papiret ud under udskrivningen. Det kan beskadige maskinen.



Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og papirbakken. Du kan komme til skade.








Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemmt papir. Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde snitsår.





Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området. Det kan medføre forbrændinger.

# Sikkerhedsoplysninger

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner fastklemt papir.</p> <p>Det kan beskadige maskinen.</p>  |
|  | <p>Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i papirudbakken.</p> <p>Det kan beskadige maskinen.</p>  |
|  | <p>Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i ventilationsåbningerne.</p> <p>Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage beskadigelse eller brand.</p> |
|  | <p>Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i farlig bestråling.</p>        |
|  | <p>Denne maskine får strøm via netledningen.</p> <p>Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for strømforsyningen.</p>                                    |

## Installation/flytning

### Advarsel

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted med vandudslip.</p> <p>Det kan medføre elektrisk stød eller brand.</p>  |
|  | <p>Placer maskinen i et miljø, som passer til specifikationerne for driftstemperatur og fugtighed.</p> <p>Benyt ikke maskinen når temperaturen er under frysepunktet eller hvis den for nyligt har befundet sig på et sted hvor temperaturen er under frysepunktet. Hvis du gør det, kan det medføre skader på maskinen. Benyt kun maskinen når dens interne temperatur svarer til specifikationerne for driftstemperatur og fugtighed.</p> <p>Ellers kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.</p> <p>Se "Generelle specifikationer" på side 114.</p> |

# Sikkerhedsoplysninger

## Forsigtig




Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes. Oplysningerne herunder er kun forslag baseret på enhedernes vægt. Hvis du har en lidelse, der betyder, at du ikke må løfte, skal du undlade at løfte maskinen. Bed om hjælp, og brug altid det rigtige antal personer til at løfte maskinen på en sikker måde.

Løft derefter maskinen:

- Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en enkelt person.
- Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to personer.
- Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire eller flere personer.

Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.



Vælg at placere maskinen på en vandret overflade med god plads for ventilation. Du skal også tage hensyn til den plads, der kræves til at åbne låger og bakker.

Placeringen skal være ventileret tilstrækkeligt og være langt fra direkte lys, varme og fugt.



Hvis maskinen benyttes i lang tid, eller hvis du udskriver et stort antal sider i et ikke ventileret rum, kan der forekomme luftforurening, som er sundhedsskadelig. Anbring maskinen i et tilstrækkeligt ventileret rum, eller åbn jævnligt et vindue for at skabe luftcirkulation.



Undlad at placere maskinen på en ustabil flade. Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.



Brug kun en telefonledning af typen 26 AWG<sup>a</sup> eller større. Ellers kan det beskadige maskinen.



Sørg for at stikket sættes i en jordnet stikkontakt. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til en maskine på 110V, skal den være 16 AWG eller kraftigere. Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød eller brand.



Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted, f.eks. et skab. Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå brand.



Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes. Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller brand.

# Sikkerhedsoplysninger



Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke som angivet på mærkaten.

Kontakt elseskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.

a. AWG: Amerikansk trådkalibermål

## Vedligeholdelse/kontrol



### Forsigtig



Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen, fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.

Du kan komme til skade.



Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.

Børn kan komme til skade.



Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.

Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker, hvis maskinen skal repareres.



Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal rengøres og bruges.

Ellers kan du beskadige maskinen.



Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for støv eller vand.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.






- Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.
- Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret servicetekniker. Reparationer foretaget af ikke-certificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Maskinen må kun repareres af en Samsung-servicetekniker.

# Sikkerhedsoplysninger

## Anvendelse af forbrugsstoffer

### Forsigtig

|  |   |
|--|---|
|  | Skil ikke tonerpatronen ad.<br>Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.  |
|  | Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller fikseringsenheder.<br>Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.  |
|  | Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns rækkevidde.<br>Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages. |



Følg nedenstående instruktioner for at få forbrugsstoffer, der indeholder tonerstøv (tonerpatron, spildtonerflaske, billedenhed, osv.).

- Følg anvisningerne for bortskaffelse ved bortskaffelse af forbrugsstofferne. Bed leverandøren om anvisninger til bortskaffelse af forbrugsstoffer.
- Forbrugsstofferne må ikke vaskes.
- Spildtonerflasker må ikke genbruges.

Hvis anvisningerne ovenfor ikke følges, kan det medføre maskinens fejlfunktion og miljøforurening. Garantien dækker ikke skader forårsaget af brugers uforsigtighed.



Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige maskinen.

I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.



Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at vaske det.

Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet. Brug koldt vand.







Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemmt papir.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

# Oversigt over maskinen

## Komponenter

Den faktiske komponent kan afvige fra illustrationen nedenfor. Afhængigt af konfigurationen kan nogle visse komponenter ændres.

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Strømkabel  | Lyninstallationsvejledning  |
|  |  |
| Software-cd <sup>a</sup>  | Diverse tilbehør <sup>b</sup>   |

a. Software-cd'en indeholder printerdriverne, brugerguiden og softwareprogrammer.

b. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.




# Oversigt over maskinen

## Set forfra



- Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).

## C48x/C48xW series



|   |                        |    |                                  |
|---|------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Scannerlåg             | 8  | Tonerpatroner                    |
| 2 | Håndtag fortil         | 9  | Beholder til spildtoner          |
| 3 | Bakke                  | 10 | Billedenhed                      |
| 4 | Frontlåg               | 11 | Scannerenhed <sup>a b</sup>      |
| 5 | Udskriftsstøtte        | 12 | USB-hukommelsesport <sup>c</sup> |
| 6 | Kontrolpanel           | 13 | Scannerglasplade                 |
| 7 | NFC-mærke <sup>c</sup> |    |                                  |


a. Luk scannerlåget, før scannerenheden åbnes.

b. Pas på, så du ikke får fingrene i klemme.

c. Kun C48xW series.

# Oversigt over maskinen

## C48xFN/C48xFW series



|   |                                 |    |                             |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Dokumentføderdæksel             | 10 | NFC-mærke <sup>a</sup>      |
| 2 | Dokumentføder med bredestyr     | 11 | Tonerpatroner               |
| 3 | Dokumentføder – indføringsbakke | 12 | Beholder til spildtoner     |
| 4 | Dokumentføder – udskriftsstøtte | 13 | Billedenhed                 |
| 5 | Håndtag fortil                  | 14 | Scannerenhed <sup>b c</sup> |
| 6 | Bakke                           | 15 | USB-port                    |
| 7 | Frontdæksel                     | 16 | Scannerlåg                  |
| 8 | Udskriftsstøtte                 | 17 | Scannerglasplade            |
| 9 | Kontrolpanel                    |    |                             |

a. Kun C48xFW series.

b. Luk scannerlåget, før scannerenheden åbnes.


c. Pas på, så du ikke får fingrene i klemme.

# Oversigt over maskinen

## Set bagfra

- Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).


## C48x/C48xW series



|   |              |   |                           |
|---|--------------|---|---------------------------|
| 1 | Bagdæksel    | 3 | USB-port                  |
| 2 | Strømindgang | 4 | Netværksport <sup>a</sup> |

a. Kun C48xW series.

## C48xFN/C48xFW series




|   |              |   |                                  |
|---|--------------|---|----------------------------------|
| 1 | Bagdæksel    | 4 | Netværksport                     |
| 2 | Strømindgang | 5 | Telefonstik ( <b>LINE</b> )      |
| 3 | USB-port     | 6 | Lokaltelefonstik ( <b>EXT.</b> ) |

# Oversigt over kontrolpanelet








- Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer kontrolpaneler.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).

## C48x-/C48xW series



|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 1 | <b>WPS<sup>a</sup></b>     | Konfigurerer nemt den trådløse netværksforbindelse uden en computer (se "Brug af menuen WPS-indstillinger" på side 159).                 |
| 2 | <b>Scan to<sup>a</sup></b> | Skifter mellem scanne- og kopieringstilstand. Indikatoren for <b>Scan to</b> tændes i scanningstilstand og slukkes i kopieringstilstand. |
| 3 | <b>Skærm</b>               | Maskinens aktuelle status og visninger vises i displayet, når maskinen er i brug.  |

# Oversigt over kontrolpanelet


|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 4  | <b>Pil</b>                                   |   | Ruller mellem de tilgængelige indstillinger i den valgte menu og øger eller formindsker værdier.   |
| 5  | <b>Menu</b>                                  |  | Åbner menutilstanden og ruller mellem de tilgængelige menuer (se "Menuoversigt" på side 33).   |
| 6  | <b>OK</b>                                    |   | Bekræfter det, der er valgt på skærmen.  |
| 7  | <b>Stop/Clear</b>                            |  | Afbryder en igangværende handling.   |
| 8  | <b>Power/Wake Up</b>                         |  | Tænder eller slukker for strømmen eller vækker maskinen fra dvaletilstand. Hvis du vil slukke for maskinen, skal du trykke på denne knap i mere end tre sekunder, når maskinen er i klar-tilstand. |
| 9  | <b>Start</b>                                 |  | Starter et job.  |
| 10 | <b>Back</b>                                  |  | Vender tilbage til menuens øverste niveau.   |
| 11 | <b>Status/Wireless-indikator<sup>a</sup></b> |   | Viser maskinens status (se "Om status-indikator" på side 103).   |
|    | <b>Status-indikator<sup>b</sup></b>          |   |  |
| 12 | <b>Eco<sup>a</sup></b>                       |   | Slå kun Eco-tilstanden til for at reducere toner- og papirforbruget, når der udskrives på pc og kopieres (se "Eco-udskrivning" på side 57).  |
| 13 | <b>Direct USB<sup>a</sup></b>                |   | Filer, der er gemt på en USB-enhed, kan udskrives direkte, hvis du sætter USB-enheden i USB-porten foran på maskinen.  |




a. Kun C48xW series.

b. Kun C48x series.










# Oversigt over kontrolpanelet

## C48xFN-/C48xFW series



|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <b>WPS<sup>a</sup></b>   | Konfigurerer nemt den trådløse netværksforbindelse uden en computer (se "Brug af menuen WPS-indstillinger" på side 159).                        |
| 2 | <b>ID Copy</b>   | Giver dig mulighed for at kopiere begge sider af et ID-kort, f.eks. et kørekort, på et enkelt ark papir (se "Kopiering af id-kort" på side 62). |
| 3 | <b>Skærm</b>   | Maskinens aktuelle status og visninger vises i displayet, når maskinen er i brug.   |
| 4 | <b>Kopiere</b>  | Skifter til tilstanden Kopi.  |
| 5 | <b>Fax</b>      | Skifter til tilstanden Fax.   |
| 6 | <b>Pil</b>   | Ruller mellem de tilgængelige indstillinger i den valgte menu og øger eller formindsker værdier.  |
| 7 | <b>Menu</b>     | Åbner menutilstanden og ruller mellem de tilgængelige menuer (se "Menuoversigt" på side 33).  |
| 8 | <b>OK</b>  | Bekræfter det, der er valgt på skærmen.   |
| 9 | <b>Tastaturet</b>  | Bruges til nummeropkald eller indtastning af alfanumeriske tegn (se "Bogstaver og tal på tastaturet" på side 214).                              |

# Oversigt over kontrolpanelet

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 10 | <b>Address Book</b>                           |   | Giver dig mulighed for at gemme faxnumre, du ofte bruger, eller søge efter gemte faxnumre (se "Konfiguration af faxadressebog" på side 215).   |
| 11 | <b>Redial/Pause</b>                           |   | Foretager et genopkald til det sidst sendte faxnummer eller modtagne opkalds-id eller indsætter en pause(-) i et faxnummer i redigeringstilstand (se "Genopkald til faxnummeret" på side 239).     |
| 12 | <b>Stop/Clear</b>                             |   | Afbryder en igangværende handling.   |
| 13 | <b>Power/Wake Up</b>                          |   | Tænder eller slukker for strømmen eller vækker maskinen fra dvaletilstand. Hvis du vil slukke for maskinen, skal du trykke på denne knap i mere end tre sekunder, når maskinen er i klar-tilstand. |
| 14 | <b>Start</b>                                  |   | Starter et job.  |
| 15 | <b>On Hook Dial</b>                           |   | Når du trykker på denne knap, kan du høre en klartone. Indtast derefter et faxnummer. Det er ligesom at foretage et højttaleropkald (se "Manuel modtagelse i telefontilstand" på side 244).        |
| 16 | <b>Back</b>                                   |   | Vender tilbage til menuens øverste niveau.   |
| 17 | <b>Scanning</b>                               |   | Skifter til tilstanden Scanning.   |
| 18 | <b>Status-/Wireless-indikator<sup>a</sup></b> |  | Viser maskinens status (se "Om status-indikator" på side 103).   |
|    | <b>Status-indikator<sup>b</sup></b>           |  |  |
| 19 | <b>Eco</b>                                    |  | Slå kun Eco-tilstanden til for at reducere toner- og papirforbruget, når der udskrives på pc og kopieres (se "Eco-udskrivning" på side 57).  |
| 20 | <b>Direct USB</b>                             |  | Filer, der er gemt på en USB-enhed, kan udskrives direkte, hvis du sætter USB-enheden i USB-porten foran på maskinen.  |

a. Kun C48xFW series.


b. Kun C48xFN series.

# Tænde for maskinen



Husk, at du skal bruge den netledning, der fulgte med maskinen. Ellers kan det forårsage beskadigelse eller brand i maskinen.

- 1 Tilslut først maskinen til strømstikket.  
Tænd maskinen på tænd/sluk-kontakten, hvis maskinen har en sådan kontakt.



Illustrationerne i denne brugervejledning kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

2

Strømmen tændes automatisk.

For C48x-/C48xW series skal du trykke på (**Power/Wake Up**)-knappen på kontrolpanelet.



Hvis du vil slukke for strømmen, skal du trykke og holde (**Power/Wake Up**)-knappen nede i ca. 3 sekunder.



# Installere driveren lokalt

En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren via et USB-kabel. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 150).



- Hvis du anvender Mac eller Linux, henvises der til "Installation til Mac" på side 141 eller "Installation til Linux" på side 143.
- Installationsvinduet, der vises i denne Brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du anvender.
- Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.

## Windows

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.  
  
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på **Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør**.  
  
X:\Setup.exe, idet du erstatter "X" med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på **OK**.
  - I Windows 8,  
  
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Apps(App)** og søge efter **Kør**. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på **OK**.  
  
Hvis pop-op-vinduet "**Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk.**" vises, skal du klikke på det, og vælge **Run Setup.exe**.
- 3 Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet. Klik derefter på **Næste**.
- 4 Vælg **USB** på skærmen **Printerforbindelsestype**. Klik derefter på **Næste**.
- 5 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

# Installere driveren lokalt



Du kan vælge programmerne i vinduet **Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres**.

## I Start-skærmen Windows 8



- V4-driveren hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente V4-driveren fra Samsungs websted [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find dit produkt > Support eller hentninger.
- Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra **Windows Store**. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge Windows **Store(store)**.
  - 1 Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **Søg**.
  - 2 Klik på **Store(store)**.
  - 3 Søg efter og klik på **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Klik på **Installer**.
- Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i skærbilledet **DeskTop**, kan du hente den fra Samsungs websted, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find dit produkt > Support eller hentninger.
- Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.

- 1 Kontroller, at computeren er sluttet til internettet, og at den er tændt.
- 2 Kontroller, at maskinen er tændt.
- 3 Tilslut computeren og maskinen med et USB-kabel.  
Driveren installeres automatisk ved hjælp af **Windows Update**.

# Geninstallere driveren

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at geninstallere driveren.

## Windows

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 I menuen **Start** skal du vælge **Programmer** eller **Alle programmer** > **Samsung Printers** > **Afinstaller Samsung-printersoftware**.
  - I Windows 8,
    - 1 Fra Charms, vælg **Søg** > **Apps(App)**.
    - 2 Søg efter og klik på **Kontrolpanel**.
    - 3 Klik på **Programmer og funktioner**.
    - 4 Højreklik på den driver, du vil fjerne, og vælg **Afinstaller**.
- 3 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
- 4 Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer driveren igen (se "Installere driveren lokalt" på side 29).

## I Start-skærmen Windows 8

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Klik på tilen **Fjern Samsung-printersoftware** in skærmbilledet **Start**.
- 3 Følg vejledningen i vinduet.




- Hvis du ikke kan se tilen Samsung Printer Software, kan du fjerne installationen fra skrivebordet.
- Hvis du vil fjerne installationen af Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du i skærmbilledet **Start** højreklikke på programmet > **Afinstaller** > højreklik på det program, du vil fjerne > **Afinstaller** og følg anvisningerne i vinduet.



## 2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

Dette kapitel indeholder oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende konfigurationsindstillinger.

|   |    |
|---|----|
| • Menuoversigt                          | 33 |
| • Maskinens grundlæggende indstillinger | 37 |
| • Medier og bakke                       | 39 |
| • Grundlæggende udskrivning             | 53 |
| • Basiskopiering                        | 60 |
| • Grundlæggende scanning                | 64 |
| • Grundlæggende faxning                 | 65 |
| • Brug af USB-hukommelsesenhed          | 69 |





# Menuoversigt

Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.



- Der vises en asterisk (\*) ved siden af den valgte menu.
- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
- Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
- Menuerne er beskrevet i brugerhåndbogen Avanceret (se "Menuer med nyttige indstillinger" på side 193).

## Adgang til menuen

- 1 Vælg kopi-, fax- eller scanknappen på kontrolpanelet afhængigt af, hvilken funktion der skal bruges.
- 2 Tryk på  (**Menu**), indtil den ønskede menu vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på venstre/højre pile, indtil det relevante menupunkt vises, og tryk på **OK**.
- 4 Hvis indstillingen har undermenuer, skal du gentage trin 3.
- 5 Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
- 6 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

# Menuoversigt

| Kopifunktion<br>(se "Kopiere" på side 196.) | Kopikonfiguration<br>(se "Kopiere" på side 196.) | Faxfunktion <sup>a</sup><br>(se "Fax" på side 199.) |                     | Faxkonfig. <sup>a</sup><br>(se "Fax" på side 199.) |                      |
|---|--|---|---------------------|--|----------------------|
| Oprindelig størrelse                        | Skift standard                                   | Moerkhed  | Mod.videresend      | Verzenden  | Skift standard       |
| Formindsk/forstør                           | Oprindelig størrelse                             | Lys+5- Lys+1  | Send til fax        | Aantal kiespogingen                                | Moerkhed             |
| Moerkhed                                    | Kopier   | Normal  | Send til pc         | Tijd tussen kiespogingen                           | Opløsning            |
| Normal                                      | Formindsk/forstør                                | Mørk+1- Mørk+5                                      | Videres. til e-mail | Kengetal kiezen                                    | Oprindelig størrelse |
| Mørk+1- Mørk+5                              | Moerkhed   | Opløsning   | Vid.send&Udskriv    | ECM-modus  | Smart Fax Diag       |
| Lys+5- Lys+1                                | Originaltype                                     | Standard  | Veilige ontvangst   | Modemsnelheid                                      | Autom. config.       |
| Originaltype                                | Sortering  | Fin   | Fra                 | Faxbevestiging                                     | Nu starten           |
| Tekst                                       |  | Superfin  | Til                 | Image-TCR  | Initialiser          |
| Tekst/Foto                                  |  | Fotofax   | Afdrukken           | Kiesmodus <sup>b</sup>                             | Manel TX/RX          |
| Foto  |  | Oprindelig størrelse                                | Taak annuleren      | Ontvangen  | Til                  |
| Blad  |  | Multiafsend.  |                     | Ontvangstmodus                                     | Fra                  |
| Sortering                                   |  | Forsinket afsendelse                                |                     | Aantal keer overgaan                               |                      |
| Til   |  | Videresend  |                     | Skriv mod.navn                                     |                      |
| Fra   |  | Send til fax  |                     | Mod. startkode                                     |                      |
| Layout                                      |  | Videres. til e-mail                                 |                     | Automatisch verkleinen                             |                      |
| Normal                                      |  |   |                     | Grootte van weg te laten gebied                    |                      |
| 2-Op  |  |   |                     | Instelling ongewenste faxen                        |                      |
| 4-Op  |  |   |                     | DRPD-modus <sup>b</sup>                            |                      |
| Id-kopi                                     |  |   |                     |  |                      |
| Juster bgrd.                                |  |   |                     |  |                      |
| Fra   |  |   |                     |  |                      |
| Auto  |  |   |                     |  |                      |
| Forbedringsniveau 1                         |  |   |                     |  |                      |
| Forbedringsniveau 2                         |  |   |                     |  |                      |
| Sletniveau 1-                               |  |   |                     |  |                      |
| Sletniveau 4                                |  |   |                     |  |                      |

a. Kun C48xFN-/C48xFW series.

b. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.

# Menuoversigt

| Scannerfunk. <sup>a</sup><br>(se "Scanning" på side 202.)  | Scannerkonfig. <sup>a</sup><br>(se "Scanning" på side 202.)  | Afdrukest.<br>(se "Udskriv" på side 195.)   |  |
|--|--|---|--|
| <b>USB-funktion</b><br>Oprindelig størrelse<br>Originaltype<br>Opløsning<br>Kleurenmodus<br>Bestandsindeling<br>Moerkhed | <b>Skift standard</b><br><b>USB-standard</b><br><b>E-mail-standard<sup>b</sup></b><br><b>Samsung Cloud<sup>b</sup></b> | <b>Afdrukstand</b><br><b>Staaend</b><br><b>Liggend</b><br><b>Kopier</b><br><b>[1 - 999]</b><br><b>Opløsning</b><br><b>Standard</b><br><b>Hoge resolutie</b><br><b>Tekst wissen</b><br><b>Fra</b><br><b>Minimum</b><br><b>Gemiddeld</b><br><b>Maximum</b><br><b>Kantudvidelse</b><br><b>Fra</b><br><b>Normal</b><br><b>Maximum</b><br><b>Trapping</b><br><b>Fra</b><br><b>Normal</b><br><b>Maximum</b> | <b>Scherm</b><br><b>Normal</b><br><b>Forbedret</b><br><b>Detaljeret</b><br><b>Auto CR</b><br><b>LF</b><br><b>LF_CR</b><br><b>Blanco pagina's overslaan</b><br><b>Til</b><br><b>Fra</b><br><b>Emulatie</b><br><b>Type emulatie</b><br><b>Instellingen</b> |
| <b>E-mail-funktion<sup>b</sup></b><br>Oprindelig størrelse<br>Originaltype<br>Opløsning<br>Kleurenmodus<br>Moerkhed      |  |   |  |
| <b>Samsung Cloud<sup>b</sup></b><br>Oprindelig størrelse<br>Originaltype<br>Opløsning<br>Kleurenmodus<br>Moerkhed        |  |   |  |

a. Kun C48xW-/C48xFN-/C48xFW series.

b. Kun C48xFN-/C48xFW series.

# Menuoversigt

| Systeeminst.<br>(se "Systemkonfiguration" på side 204.) |                            |                             |                            | Netværk <sup>a</sup><br>(se "Netværkskonfiguration" på side 210.) |                          |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| <b>Apparaatinst.</b>                                    | <b>Papierinstelling</b>    | <b>Rapport</b>              | <b>Onderhoud</b>           | <b>TCP/IP (IPv4)</b>  | <b>Wi-Fi<sup>e</sup></b> |
| Apparaat-id <sup>b</sup>                                | Papierformaat              | Configuratie                | RYD tom medd. <sup>d</sup> | DHCP  | Wi-Fi AAN/UIT            |
| Faxnummer <sup>b</sup>                                  | Papiertype                 | Demopagina                  | Gebr.duur art.             | BOOTP   | Wi-Fi-instellingen       |
| Datum en tijd <sup>b</sup>                              | Marge                      | Netv.konfig. <sup>a</sup>   | Billedstyring              | Stat.   | WPS                      |
| Klokmodus <sup>b</sup>                                  | Geluid/Volume <sup>b</sup> | Info                        | Aangepaste kleur           | TCP/IP (IPv6)   | Wi-Fi Direct             |
| Taal  | Toetsgeluid                | verbruiksartikele<br>n      | Adv. lav toner             | IPv6-protocol   | Wi-Fi-signaal            |
| Standaardmodus <sup>b</sup>                             | Alarmsignaal               | Gebruiksteller              | Bldeenh bn lg              | DHCPv6 config   | Wi-Fi-standard           |
| Energiebesparing  | Luidspreker                | Fax ontvangen <sup>b</sup>  | Serienummer                | Ethernet  | Protokolstyr.            |
| Autom. uitsch. <sup>c</sup>                             | Ringelyd                   | Fax verzonden <sup>b</sup>  |                            | Ethernetpoort   | HTTP                     |
| Ontw.gebeurt.   |                            | Geplande taken <sup>b</sup> |                            | Ethernet-snel.  | SCP                      |
| Time-out syst.  |                            | Faxbevestiging <sup>b</sup> |                            |   | WINS                     |
| Time-out taak   |                            | E-mail                      |                            |   | SNMPv1/v2                |
| Hoejdetilpas.   |                            | verzonden <sup>b</sup>      |                            |   | UPnP(SSDP)               |
| Relatieve<br>luchtvochtigheid                           |                            | Junkfax <sup>b</sup>        |                            |   | mDNS                     |
| Aut. doorgaan   |                            | PCL-tek.                    |                            |   | SetIP                    |
| Papirerstatn.   |                            | PS-lettertype               |                            |   | SLP                      |
| Eco-instel.   |                            | Adresboek <sup>b</sup>      |                            |   | Netv.konfig.             |
|   |                            |                             |                            |   | Inst. wissen             |

a. Kun C48xW-/C48xFN-/C48xFW series.

b. Kun C48xFN-/C48xFW series.

c. Kun C48x-/C48xW series.

d. Denne valgmulighed vises kun, når der kun er en lille mængde toner tilbage i patronen.

e. Kun C48xW-/C48xFW series.



# Maskinens grundlæggende indstillinger



Du ændrer maskinindstillingen, der er indstillet i maskinen fra Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.

- Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra **Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indstilling > Enhedsindstillinger** (se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 258).
- Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra **SyncThru™ Web Service > fanen Settings > Machine Settings** (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 255).

Når installationen af maskinen er fuldført, ønsker du måske at angive de indstillinger, der skal bruges som standard.

Hvis du vil ændre maskinens standardindstillinger, skal du følge disse trin:



For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

Vælg knappen  (**Menu**) på kontrolpanelet.

2

Tryk på **Systemkonfiguration > Maskinopsætning**.

3

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

- **Sprog:** Skift det sprog, der vises på kontrolpanelet.
- **Dato og Tid:** Når du angiver dato og klokkeslæt, bruges de ved udskudt fax og udskudt udskrivning. De udskrives på rapporter. Men hvis de ikke er korrekte, skal de ændres til de korrekte tidspunkter.




Indtast korrekt klokkeslæt og dato ved hjælp af pilene eller taltastaturet (se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 214).

- Måned = 01 til 12
- Dag = 01 til 31
- År = kræver fire cifre
- Time = 01 til 12
- Minut = 00 til 59


- **Urfunktion:** Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten 12-timers eller 24-timers format.
- **Strømsparetilstand:** Brug denne funktion for at spare strøm, når maskinen ikke bruges i en periode.

# Maskinens grundlæggende indstillinger



- Når du trykker på **Power/Wake Up**-knappen, når du begynder at udskrive, eller når der modtages en fax, vågner programmet fra strømbesparelsestilstanden.
- Tryk på  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Apparaatinst.** > **Opv.hændelse** > **Til** på kontrolpanelet. Når du trykker på en hvilken som helst knap undtagen **Power/Wake Up**-knappen, vågner maskinen fra dvaletilstand.

- **Højdetilpas.:** Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, hvor det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens høje over havoverfladen. Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i (se "Højdejustering" på side 213).

- 4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
- 6 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.



- Gå til nedenstående links, hvis du vil konfigurere nyttige indstillinger til maskinen.
- Se "Indtastning af forskellige tegn" på side 214.
  - Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 214.
  - Se "Indstilling af papirformat og -type" på side 47.
  - Se "Konfiguration af faxadressebog" på side 215.

# Medier og bakke

I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.




- Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer, kan medføre problemer og kræve reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af Samsungs garanti eller serviceaftaler.
- Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne maskine. Det kan beskadige maskinen.
- Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.
- Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 116).



Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne tilfælde kan det medføre brand.

## Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.



- 1 Papirdæksel
- 2 Støttelås
- 3 Papirlængdestyr
- 4 Papirbredestyr



Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå papirregistrering, skævvridning af billeder eller papirstop.


# Medier og bakke

## Ilægning af papir i bakken




Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).


- 1 Træk papirbakken ud (se "Bakkeoversigt" på side 39).



- 2 Åbn papirdækslet.




- 3 Klem papirbredestyret og papirlængdehåndtaget for at placere dem i den korrekte åbning til papirstørrelsen, som er markeret i bunden af bakken, så størrelsen kan justeres.




# Medier og bakke

- 4 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne lægges i bakken.




# Medier og bakke


- 5 Læg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.






Ved papir, der er mindre end A4-format, skal du trykke på og låse styrelåsen i bakken op og skubbe bakken ind manuelt. Juster derefter papirlængdestyret og papirbredestyret.






Ved papir, der er længere end Legal-format, skal du trykke på og låse styrelåsen i bakken op og trække bakken ud manuelt. Juster derefter papirlængdestyret og papirbredestyret.



- Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbredestyret for langt ind, så mediet bøjes.
- Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.




- Hvis du ikke justerer bredestyret, kan det forårsage papirstop.




# Medier og bakke


- 6** Klem breddepapirstyret og skub det til kanten af papirstakken, uden at den bøjes.



- 7** Luk papirdækslet.



- 8** Indsæt papirbakken.




- 9** Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og -størrelsen for bakken (se "Indstilling af papirformat og -type" på side 47).


Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-format, afhængigt af dit land. Hvis du vil skifte til A4 eller Letter, skal du justere grebet og papirbakkens breddestyr.

# Medier og bakke

- 1 Træk bakken ud af maskinen. Åbn papirdækslet, og fjern eventuelt papir fra bakken.
- 2 Hvis du vil skifte størrelse til Letter, skal du tage fat i grebet på bakkens bagside og dreje grebet med uret. Du kan se håndtaget, når du flytter papirstyret til størrelsen Legal (LGL).



- 3 Tryk på papirets breddestyr, og skub det til grebets kant.



Hvis du vil skifte størrelse til A4, skal du først flytte papirets breddestyr til venstre og dreje grebet mod uret. Hvis du bruger magt på grebet, kan bakken blive beskadiget.

## Udskrive på specialmedier



- Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger specialmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 116).



# Medier og bakke

Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til bakken.

Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og driveren for at udskrive uden papiruverensstemmelsesfejl.



Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og driveren for at udskrive uden papiruverensstemmelsesfejl.

- Du kan ændre maskinens indstillede papirindstilling fra programmet Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.
  - Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra **Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indstilling > Enhedsindstillinger** (se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 258).
  - Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra fanen **SyncThru™ Web Service > Settings > Machine Settings** (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 255).
- Du kan indstille ved hjælp **Systeeminst. > Papierinstilling > vælg Papierformat** eller **Papiertype**-knap på kontrolpanelet.

For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 116.

| Typer             | Bakke <sup>a</sup> |
|-------------------|--------------------|
| Almindeligt papir | •                  |
| Tykt papir        | •                  |
| Tyndt papir       | •                  |

| Typer         | Bakke <sup>a</sup> |
|---------------|--------------------|
| Bond-papir    | •                  |
| Farve         | •                  |
| Karton        | •                  |
| Etiketter     | •                  |
| Fortrykt      | •                  |
| Bomuld        | •                  |
| Genbrugspapir | •                  |
| Arkivpapir    | •                  |
| Højglansfoto  | •                  |
| Mat fotopapir | •                  |


a. Tilgængelige papirtyper til den manuelle indførbakke.

(•: Understøttet)

# Medier og bakke

## Etiketter


Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.



- Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:
  - **Klæbemidler:** Skal være stabil ved maskinens fikseringstemperatur omkring 170 °C.
  - **Placering på arket:** Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.
  - **Krøl:** Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.
  - **Tilstand:** Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på manglende klæbeevne.
- Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne. Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop. Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.

- Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen én gang.
- Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler eller på anden måde er beskadiget.

## Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser




- Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets kanter.

# Medier og bakke

## Fortrykt papir

Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på problemer med papirfødingen, så prøv at vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.



- Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens fikseringstemperatur (ca. 170 °C) i 0,1 sekund.
- Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ virkning på maskinens ruller.
- Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.


## Indstilling af papirformat og -type

Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse og -type ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet.




Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og driveren for at udskrive uden papiruooverensstemmelsesfejl.

- Du kan ændre maskinens indstillede papirindstilling fra programmet Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.
  - Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra **Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indstilling > Enhedsindstillinger** (se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 258).
  - Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra fanen **SyncThru™ Web Service > Settings > Machine Settings** (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 255).
- Du kan indstille ved hjælp **Systeeminst. > Papierinstelling > vælg Papierformaat** eller **Papiertype**-knap på kontrolpanelet.

- 1 Vælg knappen  (**Menu**) på kontrolpanelet.
- 2 Tryk på **Systeeminst. > Papierinstelling > Papierformaat** eller **Papiertype**.
- 3 Vælg den ønskede bakke og indstilling.

# Medier og bakke

- 4 Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
- 5 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.




- Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du vælge fanen **Papir > Størrelse > Rediger...** og angive **Inds. brug.def. papirstø.** i **Udskriftsindstillinger** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).

## Brug af udskriftsstøtte



Udbakkens overflade kan blive varm, hvis du udskriver mange stykker papir på en gang. Undlad at berøre overfladen, og lad ikke børn komme i nærheden af den.

Stakken med udskrevne papirer i udskriftsstøtten vil sammen med udskriftsstøtten hjælpe med at rette de udskrevne sider ind. Printerens sender udskrifter til udskriftsbakken som standard.



# Medier og bakke



Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

## Klargøring af originaler

- Ilæg ikke papir, der er mindre end 142 × 148 mm eller større end 216 × 356 mm.
- For at undgå papirstop, dårlig udskriftskvalitet og ødelæggelse af maskinen bør du ikke ilægge følgende papirtyper.
  - Karbonpapir eller karbonbelagt papir.
  - Overfladebehandlet papir
  - Gennemsigtigt eller tyndt papir
  - Krøllet eller foldet papir
  - Krøllet eller rullet papir
  - Iturevet papir
- Fjern alle hæfteklammer og papirclips, før du lægger papiret i.
- Kontroller, at lim, blæk eller retteblæk på papiret er helt tørt, før du lægger det i.
- Ilæg ikke originaler med forskellige størrelser eller med forskellig vægt.

- Ilæg ikke brochurer, pjecer, transparenter eller dokumenter med andre usædvanlige egenskaber.

## Placering af originaler

Du kan anbringe et originaldokument på scannerglaspladen til kopiering eller scanning og til afsendelse af en fax.




Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

## På scannerglaspladen


Ved hjælp af scannerglaspladen kan du kopiere eller scanne originaler. Du kan opnå den bedste scanningskvalitet, specielt for farvebilleder eller gråtoner. Sørg for, at der ikke er nogen originaler i dokumentføderen. Hvis der registreres en original i dokumentføderen, prioriterer maskinen den original højere end originalen på scannerglaspladen.

# Medier og bakke

- 1 Løft og åbn scannerlåget.



- 2 Placer originalen på glaspladen med forsiden nedad. Lad det flugte med registreringsstyret i øverste venstre hjørne af glaspladen.



- 3 Luk scannerlåget.

# Medier og bakke




- Det kan påvirke kopikvaliteten og tonerforbruget, hvis scannerlåget står åbent, mens du kopierer.
- Støv på scannerglaspladen kan give sorte pletter på udskriften. Hold den altid ren (se "Rengøre maskinen" på side 89).
- Hvis du kopierer en side fra en bog eller et blad, skal du løfte op i scannerlåget, indtil hængslerne fanges af stopanordningen, og derefter lukke låget. Hvis bogen eller bladet er tykkere end 30 mm, skal du begynde at kopiere med låget åbent.




- Vær forsigtig, så glaspladen ikke går i stykker. Du kan komme til skade.
- Læg ikke hænderne på glasset, mens du lukker scannerlåget. Scannerlåget kan falde ned over hænderne, og du kan komme til skade.
- Kig ikke ind i lyset inde i scanneren, mens du kopierer eller scanner. Det kan skade øjnene.

## I dokumentføderen

- 1 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, før de lægges i bakken.




- 2 Anbring originalen med forsiden opad i dokumentføderens indførbakke. Kontroller, at bunden af originalstakken passer til den papirstørrelse, der er markeret i dokumentindførbakken.



# Medier og bakke

- 3 Juster styrene til indstilling af dokumentføderbredden, så de passer til papirstørrelsen.



Støv på dokumentføderens glasplade kan forårsage sorte pletter på kopien. Hold altid glaspladen ren (se "Rengøre maskinen" på side 89).



# Grundlæggende udskrivning



Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til den avancerede vejledning (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 219).

## Udskrivning af



- Mac-udskrivning (se "Mac-udskrivning" på side 227).
- Linuxudskrivning (se "Linux-udskrivning" på side 229).

Vinduet **Udskriftsindstillinger** i det følgende er til Notesblok i Windows 7. Vinduet **Udskriftsindstillinger** kan se anderledes ud afhængigt af operativsystem eller det program, du bruger.

1


Åbn det dokument, du vil udskrive.

2

Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.

3

Vælg din maskine på listen **Vælg printer**.



4

De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet **Udskriv**.



Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på **Egenskaber** eller **Indstillinger** i vinduet **Udskriv** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).



5

Start udskriftsjobbet ved at klikke på **OK** eller **Udskriv** i vinduet **Udskriv**.

# Grundlæggende udskrivning

## Annullere et udskriftsjob





Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:

- Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet (  ) på proceslinjen i Windows.
- Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på  (**Stop/ Clear**) på kontrolpanelet.

# Grundlæggende udskrivning

## Åbne udskriftsindstillinger




- Vinduet **Udskriftsindstillinger**, der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine, som du anvender.
- Når du vælger en indstilling i **Udskriftsindstillinger**, vises der muligvis et advarselstegn  eller . Et  betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et  betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø.
- Windows 8-brugere skal læse "Åbne yderligere indstillinger" på side 266.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Vælg **Udskriv** i menuen Filer. Vinduet **Udskriv** vises.
- 3 Vælg din maskine på listen **Vælg printer**.
- 4 Klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.



Skærbilledet kan variere, afhængigt af model.



# Grundlæggende udskrivning



- Du kan anvende **Eco**-funktioner for at spare på papir og toner, før du udskriver (se "Easy Eco Driver" på side 251).
- Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på knappen **Printerstatus** (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 261).
- Printerdriveren omfatter en brugergrænseflade der er optimeret til berøringsfølsomme skærme. For at benytte den, skal man klikke på **Samsung Printer Center > Enhedsindstillinger** og derefter vælge **Elegang brugergrænseflade** (se "Brug af Samsung Printer Center" på side 252).

## Brug af en foretrukken indstilling

Indstillingen **Foretrukne**, som vises under hver af egenskabsfanerne undtagen fanen **Samsung**, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til fremtidig brug.

For at gemme et punkt under **Foretrukne** skal du følge nedenstående trin:

- 1 Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
- 2 Indtast et navn for indstillingen i feltet **Foretrukne**.

- 3 Klik på **gem**.
- 4 Angiv navn og beskrivelse, og vælg derefter det ønskede ikon.
- 5 Klik på **OK**. Når du gemmer **Foretrukne**, gemmes alle aktuelle driverindstillinger.



Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den under fanen **Foretrukne**. Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil slette en indstilling, du har gemt, skal du vælge den på fanen **Foretrukne** og klikke på **Slet**.

# Grundlæggende udskrivning

## Brug af Hjælp

Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet **Udskriftsindstillinger**, og tryk på **F1** på dit tastatur.

## Eco-udskrivning

Funktionen **Eco** nedsætter tonerforbruget og brug af papir. Funktionen **Eco** gør dig i stand til at spare udskrivningsressourcer, så du kan udskrive mere miljøvenligt.

Hvis du trykker på knappen **Eco** på kontrolpanelet, aktiverer du Eco-tilstanden. Standardindstillingen for Eco-tilstanden er **Flere sider pr. ark** (2) og **Tonersparer**. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt afhængigt af model.




- Du ændrer maskinindstillingen, der er indstillet i maskinen fra Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.
  - Hvis din maskine er tilsluttet netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra **Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indstilling > Enhedsindstillinger** (se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 258).
  - Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra **SyncThru™ Web Service > fanen Settings > Machine Settings** (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 255).

# Grundlæggende udskrivning



Spring tomme sider over virker muligvis ikke korrekt. Det afhænger af den benyttede printerdriver. Hvis funktionen Spring tomme sider over ikke fungerer korrekt, skal du indstille funktionen fra Easy Eco Driver (se "Easy Eco Driver" på side 251).

## Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet

- 1 Vælg  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Apparaatinst.** > **Eco-instel.** på kontrolpanelet.
- 2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.
  - **Standaardmodus:** Væg denne for at slå Eco-tilstanden til og fra.
    - **Fra:** Slår Eco-tilstanden fra.
    - **Til:** Slår Eco-tilstanden til.



Hvis du slår Eco-tilstand til med en adgangskode fra fanen SyncThru™ Web Service (**Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Avanceret indstilling** > **Enhedsindstillinger** > **Eco**), vises meddelelsen **Tændt-styrke**. Du skal indtaste adgangskoden for at ændre status for Eco-tilstanden.

- **Vælg midl.:** Følg indstillingerne i SyncThru™ Web Service eller Samsung Easy Printer Manager. Inden du vælger dette menupunkt, skal du indstille Eco-funktionen i SyncThru™ Web Service (fanen **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Avanceret indstilling** > **Enhedsindstillinger** > **Eco**).
  - **Standaard Eco:** Maskinen er indstillet til tilstanden **Standaard Eco**.
  - **Aang Eco:** Rediger de nødvendige værdier.

- 3 Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.

## Indstille Eco-tilstand på driveren

Åbn fanen Eco for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Eco-billedet (  ), betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.

## Eco-indstillinger

- **Printerstandard:** Følger indstillingerne fra maskinens kontrolpanel.
- **Ingen:** Deaktiverer Eco-tilstanden.
- **Eco-udskrivning:** Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de forskellige Eco-elementer, du vil bruge.
- **Adgangskode:** Hvis administratoren har aktiveret Eco-tilstanden, skal du indtaste adgangskoden for at ændre status for tilstanden.

# Grundlæggende udskrivning

## Resultatsimulator

**Resultatsimulator** viser, hvor meget du ca. har reduceret CO2-udslippet, elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du har valgt.


- Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger er et hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er deaktiveret.
- Henviser til beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra **IEA**, indekset fra det japanske indenrigs- og kommunikationsministerium og [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Hver model har sit eget indeks.
- Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det gennemsnitlige energiforbrug i forbindelse med udskrivning for denne maskine.
- Den faktiske mængde, der vises, er kun et estimat, da den faktiske mængde kan variere afhængigt af det anvendte operativsystem, computerens ydelse, programsoftwaren, forbindelsesmetoden, medietypen [tykkelse], mediestørrelse, jobkompleksitet mv.

# Basiskopiering






Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til Avanceret vejledning (se "Kopiere" på side 196).



Hvis du vil annullere et igangværende kopieringsjob, skal du trykke på  (**Stop/Clear**), og kopieringen stoppes herefter.


## Basiskopiering

- 1 C48xW series: Sørg for, at indikatoren for knappen **Scan to** er slukket.  
  
C48xFN-/C48xFW series: Vælg  (Kopiering) på kontrolpanelet.
- 2 Vælg  (**Menu**) > **Kopifunktion** på kontrolpanelet
- 3 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 4 Du kan tilpasse kopiindstillingerne, bl.a. **Formindsk/forstør**, **Moerkhed**, **Originaltype** og mere ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på side 60).
- 5 Indtast eventuelt det ønskede antal kopier ved hjælp af pilen eller taltastaturet.
- 6 Tryk på  (**Start**).

## Ændring af indstillingerne for hver kopi

Du kan hurtigt og nemt kopiere med maskinens standardindstillinger.






- Hvis du trykker to gange på knappen  (**Stop/Clear**), mens du angiver kopiindstillingerne, nulstilles alle de indstillinger, du har angivet for det aktuelle kopijob, og standardværdierne gendannes. Standardværdierne gendannes automatisk, når maskinen har afsluttet kopieringen.
- Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til menuen" på side 33).
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

## Mørkhed

Hvis du har en original, der indeholder svag markering og mørke billeder, kan du justere lysstyrken, så kopien bliver lettere at læse.





# Basiskopiering

- 1 C48xW series: Sørg for, at indikatoren for knappen **Scan to** er slukket.  
  
C48xFN-/C48xFW series: Vælg  (Kopiering) på kontrolpanelet.
- 2 Vælg  (**Menu**) > **Kopifunktion** > **Moerkhed** på kontrolpanelet.
- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.  
For eksempel **Lys+5**, den lyseste, og **Mørk+5**, den mørkeste.
- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Original


Indstillingen Original bruges til at forbedre kopikvaliteten ved at angive, hvilken type dokument, der skal kopieres i det aktuelle job.

- 1 C48xW series: Sørg for, at indikatoren for knappen **Scan to** er slukket.  
  
C48xFN-/C48xFW series: Vælg  (Kopiering) på kontrolpanelet.
- 2 Vælg  (**Menu**) > **Kopifunktion** > **Originaltype** på kontrolpanelet.
- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.
  - **Tekst**: Bruges til originaler, der hovedsageligt indeholder tekst.
  - **Tekst/Foto**: Bruges til originaler med en blanding af tekst og fotografier.



Hvis teksten på udskriften er sløret, skal du vælge **Tekst** for at få tydelig tekst.

- **Foto**: Bruges, hvis originalerne er fotografier.
- **Blad**: Bruges, hvis originalerne er magasiner.

- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Formindsket eller forstørret kopi




Du kan formindske eller forstørre et kopieret billede fra 25 % til 400 % fra dokumentføderen eller scannerens glasplade.






- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).
- Hvis maskinen er indstillet til Eco-tilstand, er funktionerne til reduktion og forstørrelse ikke tilgængelige.

# Basiskopiering

## Sådan vælger du blandt de foruddefinerede kopistørrelser

- 1 C48xW series: Sørg for, at indikatoren for knappen **Scan to** er slukket.  
  
C48xFN-/C48xFW series: Vælg  (Kopiering) på kontrolpanelet.
- 2 Vælg  (**Menu**) > **Kopifunktion** > **Formindsk/forstør** på kontrolpanelet.
- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Sådan skalerer du kopien ved at indtaste skaleringsforholdet direkte

- 1 C48xW series: Sørg for, at indikatoren for knappen **Scan to** er slukket.  
  
C48xFN-/C48xFW series: Vælg  (Kopiering) på kontrolpanelet.
- 2 Vælg  (**Menu**) > **Kopifunktion** > **Formindsk/forstør** > **Aangepast** på kontrolpanelet.
- 3 Indtast den ønskede kopistørrelse ved hjælp af taltastaturet.
- 4 Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
- 5 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.



Når du formindsker en kopi, kan der forekomme sorte streger nederst på kopien.

## Kopiering af id-kort

Maskinen kan udskrive 2-sidede originaler på ét ark.

Maskinen udskriver den ene side af originalen på den øverste halvdel af papiret og den anden side på den nederste halvdel uden at formindske originalens størrelse. Denne funktion er velegnet til kopiering af små originaler, som f.eks. visitkort.





- Originalen skal placeres på scannerglaspladen for at bruge denne funktion.
- Hvis maskinen er angivet til Eco-tilstand, er denne funktion ikke tilgængelig.

Betjeningsproceduren kan være anderledes alt efter model.


# Basiskopiering


- 1 Tryk på **ID Copy** på kontrolpanelet.
- 2 Anbring originalen med forsiden nedad på scannerens glasplade, som vist med pilene. Luk derefter scannerens låg.





- 3 Placer forsiden, og tryk **[Start]** vises i displayet.
- 4 Tryk på  (**Start**).  
Maskinen begynder at scanne forsiden og viser **Placer bagsiden, og tryk [Start]**.

- 5 Vend originalen, og placer den på scannerglaspladen, som vist med pilene. Luk derefter scannerens låg.



- 6 Tryk på knappen  (**Start**).



- Hvis du ikke trykker på knappen  (**Start**), er det kun forsiden, der kopieres.
- Hvis originalen er større end det område, der kan udskrives på, er det ikke sikkert, at alle dele af originalen kan kopieres.

# Grundlæggende scanning



Til specielle scanningsfunktioner henvises der til Avanceret vejledning (se "Scanningsfunktioner" på side 231).

## Grundlæggende scanning

Dette er den normale og sædvanlige fremgangsmåde til scanning af dine originaler.

Dette er den grundlæggende scanningsmetode for en maskine, der er tilsluttet via USB.



- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.
- Hvis du vil scanne ved hjælp af netværket, skal du se den avancerede brugerhåndbog (se "Scanning fra en netværkstilsluttet maskine" på side 232).
- Kun C48xW series støtter tasten **Scan to** på kontrolpanelet (se "Grundlæggende scanningsmetode" på side 231).

**1** Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).

**2** C48xW series: Tryk på **Scan to** > **Naar pc scan.** > **Lok pc** på kontrolpanelet.

C48xFN-/C48xFW series: Væld  (scan) > **Naar pc scan.** > **Lok pc** på kontrolpanelet.



Hvis du ser meddelelsen **Ej tilgængelig**, skal du kontrollere portforbindelsen, eller vælge **Aktiver scanning fra enhedspanel** i **Samsung Easy Printer Manager** > **Avanceret indstilling** > **Indstillinger for scanning til pc**.

**3** Vælg den ønskede scanningsdestination, og tryk på **OK**.  
Standardindstillingen er **Dokumenter**.



- Du kan oprette og gemme de ofte anvendte indstillinger som en profiliste. Du kan også tilføje og slette profilen og gemme profilerne på en forskellig stier.
- Hvis du vil ændre **Samsung Easy Printer Manager** > **Avanceret indstilling** > **Indstillinger for scanning til pc**.

**4** Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

**5** Scanningen starter.



Det scannede billede gemmes under computerens **C:\Brugere\Brugernavn\Dokumenter**. Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.


# Grundlæggende faxning



- Kun C48xFN-/C48xFW series.
- Til specielle faxfunktioner henvises der til Avanceret vejledning (se "Faxfunktioner" på side 239).



- Du kan ikke bruge denne maskine som fax via bredbåndstelefon. Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger.
- Vi anbefaler brug af de traditionelle, analoge telefontjenester (PSTN: Public Switched Telephone Network) ved opkobling til telefonnettet med henblik på brug af en faxmaskine. Hvis du bruger andre internettjenester (DSL, ISDN, VoIP), kan du forbedre forbindelseskvaliteten ved at bruge et mikrofilter. Mikrofilteret eliminerer unødvendige støjsignaler og forbedrer forbindelses- eller internetkvaliteten. Da DSL Micro-filteret ikke følger med maskinen, skal du kontakte din internetudbyder vedrørende brug af DSL Micro-filter.




## Forberedelse af en fax

Før du sender eller modtager en fax, skal du tilslutte den medfølgende telefonledning til telefonstikket i væggen (se "Set bagfra" på side 23). Se i Lyninstallationsvejledning, hvordan du opretter en forbindelse. Den metode, der bruges til at oprette en telefonforbindelse, varierer fra land til land.


## Afsendelse af en fax




Du kan bruge enten dokumentføderen eller scannerens glasplade, når du anbringer originalerne. Hvis du ilægger originaler både i dokumentføderen og på scannerglaspladen, vil maskinen først læse originalerne i dokumentføderen, der har højest prioritet ved scanning.

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 2 Vælg  (Fax) på kontrolpanelet.
- 3 Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på side 67).


# Grundlæggende faxning

- 4 Angiv destinationsfaxnummeret (se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 214).
- 5 Tryk på  (**Start**) på kontrolpanelet. Maskinen begynder at scanne og sende faxen til destinationerne.






- Brug Samsung Network PC Fax, hvis du vil sende fax direkte fra din computer (se "Afsending af en fax fra computeren" på side 240).
- Hvis du ønsker at annullere en faxjob, skal du trykke på  (**Stop/Clear**), inden maskinen starter transmissionen.
- Hvis du brugte scannerglasset, viser maskinen en meddelelse om at ilægge yderligere en side.

## Manuel afsendelse af en fax

Udfør følgende for at sende en fax ved hjælp af  (**On Hook Dial**) på kontrolpanelet.



Hvis du har en model med telefonrør, kan du sende en fax ved hjælp af telefonrøret (se "Variationsfunktion" på side 10).

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 2 Vælg  (Fax) på kontrolpanelet.
- 3 Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på side 67).
- 4 Tryk på  (**On Hook Dial**) på kontrolpanelet, eller løft telefonrøret.
- 5 Indtast et faxnummer ved brug af taltastaturet på kontrolpanelet.
- 6 Tryk på  (**Start**) på kontrolpanelet, når du hører en skinger faxtone fra den eksterne faxmaskine.




## Afsendelse af en fax til flere destinationer

Du kan bruge funktionen til afsendelse af flere, hvilket giver dig mulighed for at sende en fax til flere destinationer. Originalerne gemmes automatisk i hukommelsen og sendes til en ekstern maskine. Efter transmissionen slettes originalerne automatisk i hukommelsen.



Du kan ikke sende faxer med denne funktion, hvis du har valgt superfin som indstilling, eller hvis faxen er i farver.

# Grundlæggende faxning

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 2 Vælg  (Fax) på kontrolpanelet.
- 3 Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på side 67).
- 4 Vælg  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Multiafsend.** på kontrolpanelet.
- 5 Indtast nummeret på den første modtagerfaxmaskine, og tryk på **OK**.  
  
Du kan trykke på hurtigopkaldsnumre eller vælge gruppeopkaldsnumre ved at bruge knappen  (**Address Book**).
- 6 Indtast det næste faxnummer, og tryk på **OK**.  
  
Der vises en meddelelse i displayet, hvor du bliver bedt om at indtaste endnu et faxnummer for at afsende dokumentet.
- 7 Hvis du vil indtaste flere faxnumre, skal du trykke på **OK**, når **Ja** vises og gentage trin 5 og 6.



Du kan indtaste op til 10 destinationer.

- 8 Når du har indtastet alle faxnumre, skal du vælge **Nee** ved prompten **Et andet nr.?** og derefter trykke på **OK**.

Maskinen begynder at sende faxen til de numre, du har indtastet, i den rækkefølge, du har indtastet dem.

## Modtagelse af fax

Maskinen er forudindstillet til faxtilstand fra fabrikken. Når du modtager en fax, besvarer maskinen opkaldet efter et bestemt antal ring og modtager automatisk faxen.

## Justering af dokumentindstillingerne

Inden du begynder at faxe, skal du ændre følgende indstillinger, så de passer til originalens status, for at få den bedste kvalitet.





For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

# Grundlæggende faxning

## Opløsning


Standardindstillingerne for dokumenter giver et godt resultat, når der anvendes almindelige tekstbaserede originaler. Men hvis du sender originaler, som er af dårlig kvalitet eller indeholder billeder, kan du opnå en bedre faxkvalitet ved at justere opløsningen.

- 1 Vælg  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Opløsning** på kontrolpanelet.
- 2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.
  - **Standard**: Originaler med tegn i normal størrelse.
  - **Fin**: Originaler med små tegn eller tynde linjer eller originaler, der er udskrevet på en matrixprinter.
  - **Superfin**: Originaler med mange fine detaljer. Tilstanden **Superfin** kan kun aktiveres, hvis den maskine, der kommunikeres med, også understøtter denne tilstand.



- Ved hukommelsestransmission er tilstanden **Superfin** ikke tilgængelig. Opløsningsindstillingen ændres automatisk til **Fin**.
- Når maskinen er indstillet til opløsningen **Superfin**, og den faxmaskine, der kommunikeres med, ikke understøtter opløsningen **Superfin**, afsender maskinen faxen med den højeste opløsningsgrad, der understøttes af den modtagende faxmaskine.

- **Fotofax**: Originaler med gråtoner eller fotografier.




- 3 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Moerkhed

Du kan vælge graden af mørkhed i det originale dokument.



Indstillingen for mørkhed anvendes på det igangværende faxjob. Sådan ændrer du standardindstillingen (se "Fax" på side 199).

- 1 Vælg  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Moerkhed** på kontrolpanelet.
- 2 Vælg det ønskede mørkhedsniveau.
- 3 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.



# Brug af USB-hukommelsesenhed



C48x series støtter ikke USB-hukommelsesport.

I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger en USB-hukommelsesenhed sammen med maskinen.

## Om USB-hukommelse


USB-hukommelsesenheder fås i forskellige størrelser med plads til lagring af dokumenter og præsentationer og download af musik og hele videoer, fotografier med høj opløsning og en række andre filer, som du vil gemme eller overføre.

Du kan bruge en USB-hukommelsesenhed til at udføre forskellige opgaver på denne maskine. Du kan f.eks.:

- Scanne dokumenter og gemme dem på USB-enheden
- Udskrive data, der er gemt på USB-enheden
- Gendanne sikkerhedskopifiler i maskinens hukommelse
- Formatere USB-enheden
- Undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig

## Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed

Løft scannerlåget en smule, og sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen. Luk scannerlåget igen, før enheden bruges.




USB-porten foran på maskinen er beregnet til en hukommelsesenhed af typen USB V1.1 og USB V2.0. Maskinen understøtter USB-hukommelsesenheder med FAT16/FAT32 og en sektorstørrelse på 512 byte.


Kontroller USB-hukommelsesenhedens filsystem hos en forhandler.

# Brug af USB-hukommelsesenhed

Du må kun bruge en godkendt USB-enhed med et tilslutningsstik af type A.



Brug kun en USB-hukommelsesenhed med metalafskærmning.



Brug kun en USB-hukommelsesenhed, der er certificeret kompatibel. Ellers genkender maskinen den muligvis ikke.



- Du må ikke fjerne USB-enheden, mens maskinen er i gang, eller mens der skrives til USB-hukommelsen eller læses fra den. Maskinens garanti dækker ikke skader forårsaget af brugerens forkerte brug.
- Hvis USB-enheden har visse funktioner, f.eks. sikkerhedsindstillinger og adgangskodeindstillinger, registreres den muligvis ikke automatisk af maskinen. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i brugerhåndbogen til USB-enheden.

## Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed

Du kan udskrive filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, direkte.

Filen er understøttet af indstillingen Direkte udskrivning.

- **PRN:** Det er kun muligt at udskrive filer, der er oprettet med den driver, der følger med maskinen.




Hvis du udskriver PRN-filer, der er oprettet på en anden maskine, bliver udskriften anderledes.

- **TIFF:** TIFF 6.0-baseline
- **JPEG:** JPEG-baseline
- **PDF:** PDF 1.7 eller en ældre version

## Sådan udskrives et dokument fra en USB-hukommelsesenhed:

- 1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen, og tryk derefter på **Direct USB**.
- 2 Vælg **USB-udskrivning**.

# Brug af USB-hukommelsesenhed

- 3 Vælg den ønskede mappe eller fil, og tryk på **OK**.  
Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere filer eller mapper i den markerede mappe.
- 4 Vælg det antal kopier, der skal udskrives, eller indtast tallet.
- 5 Tryk på **OK**, **Start** eller **Print** for at starte udskrivning af den valgte fil.  
Når filen er udskrevet, vises der en meddelelse i displayet, hvor du bliver spurgt, om du vil udskrive et andet job.
- 6 Tryk på **OK**, når **Ja** vises, hvis du vil udskrive et andet job, og gentag vejledningen fra trin 2.  
Ellers skal du trykke på venstre/højre pil for at vælge **Nee** og trykke på **OK**.
- 7 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.


## Scanning til USB-hukommelsesenhed



- Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til menuen" på side 33)
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

Du kan scanne et dokument og gemme det på en USB-hukommelsesenhed.

## Scanning




- 1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
- 2 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 3 Vælg  (scannen) > **Scan til USB** > **OK** på kontrolpanelet.  
Maskinen begynder at scanne.

Hvis du vil scanne flere sider, skal du vælge **Yes**, når der vises **Another Page? Yes/No** appears. Når scanningen er udført, kan du fjerne USB-enheden fra maskinen.

## Tilpasning af scanning til USB

Du kan angive billedstørrelse, filformat og farvetilstand, hver gang du scanner til en USB-enhed.

# Brug af USB-hukommelsesenhed

- 1 Vælg  (scannen) >  (**Menu**) > **Scanningsfunktion** > **USB-funktion** på kontrolpanelet.
- 2 Vælg den ønskede indstilling.
  - **Oprindelig størrelse:** Angiver billedformat.
  - **Originaltype:** Angiver originaldokumentets type.
  - **Opløsning:** Angiver billedopløsningen.
  - **Kleurenmodus:** Angiver farvetilstanden. Hvis du vælger **Mono** her, kan du ikke vælge JPEG i **Bestandsindeling**.
  - **Bestandsindeling:** Angiver det filformat, som billedet skal gemmes i. Hvis du vælger **JPEG** her, kan du ikke vælge **Mono** i **Farvetilstand**.
  - **Moerkhed:** Indstiller lysstyrkeniveauet for at scanne en original.
- 3 Vælg den ønskede status, og tryk på **OK**.
- 4 Gentag trin 2 og 3, hvis du vil angive andre indstillinger.
- 5 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

Du kan ændre standardindstillingerne for scanning. Se i brugerhåndbogen Avanceret.

## Håndtering af USB-hukommelse

Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, enten enkeltvis eller samlet ved at omformatere enheden.




Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere filer eller mapper i den markerede mappe.



Når du har slettet filer eller omformateret en USB-hukommelsesenhed, er det ikke længere muligt at gendanne filerne. Inden du sletter filerne, skal du derfor være helt sikker på, at du ikke længere har brug for filerne.


## Sletning af en billedfil

- 1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen, og tryk derefter på **Direct USB**.
- 2 Vælg **Filhåndtering** > **Slet**, og tryk på **OK**.
- 3 Marker de komponenter, du vil slette, og klik på **OK**.
- 4 Vælg **Ja**.
- 5 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

# Brug af USB-hukommelsesenhed

## Formatering af en USB-hukommelsesenhed


---

- 1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen, og tryk derefter på **Direct USB**.
- 2 Vælg **Filhåndtering** > **Formater** , og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **Ja**.
- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Visning af USB-hukommelsesstatus

---

Du kan undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig til scanning og lagring af dokumenter.

- 1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen, og tryk derefter på **Direct USB**.
- 2 Vælg **Check plads**.
- 3 Den tilgængelige hukommelse vises i displayet.
- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.



## 3. Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.

|  |    |
|--|----|
| • Bestille forbrugsstoffer og tilbehør       | 75 |
| • Tilgængelige forbrugsstoffer               | 76 |
| • Tilgængelige vedligeholdelsesdele          | 77 |
| • Opbevaring af tonerpatronen                | 78 |
| • Fordele toner                              | 79 |
| • Udskifte tonerpatronen                     | 81 |
| • Udskiftning af billedenheden               | 83 |
| • Udskiftning af beholderen til spildtoner   | 85 |
| • Overvåge forbrugsstoffer                   | 87 |
| • Indstille advarsel om lavt tonerniveau     | 88 |
| • Rengøre maskinen                           | 89 |
| • Tip til flytning og opbevaring af maskinen | 93 |

# Bestille forbrugsstoffer og tilbehør



Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele.

Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsung-forhandler, eller det sted, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge **[www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies)** og vælge dit land/område for at få servicekontaktoplysninger.

# Tilgængelige forbrugsstoffer

Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsstoffer til maskinen:

| Type                    | Gennemsnitsydelse <sup>a</sup>   | Varens navn   |
|-------------------------|--|---|
| Tonerpatron             | <ul style="list-style-type: none"><li>Gennemsnitlig ydelse for sort tonerpatron ved fortløbende udskrivning: Ca. 1.500 standardsider (Sort)</li><li>Gennemsnitlig ydelse for farvepatron ved fortløbende udskrivning: Ca. 1.000 standardsider (Gul/Magenta/Cyan)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><b>K404 (CLT-K404S)</b>: Sort</li><li><b>C404 (CLT-C404S)</b>: Cyan</li><li><b>M404 (CLT-M404S)</b>: Magenta</li><li><b>Y404 (CLT-Y404S)</b>: Gul</li></ul> |
| Billedenhed             | Cirka 16.000 billeder <sup>b</sup>   | <b>CLT-R406</b>   |
| Beholder til spildtoner | Cirka 7.000 billeder <sup>b</sup>  | <b>CLT-W406</b>   |

a. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan blive påvirket af driftsmiljøet, udskrivningsintervaller, medietypen og mediestørrelsen.

b. Billedantallet er baseret på én farve på hver side. Hvis du udskriver dokumenter i fuld farve (cyan, magenta, gul, sort), reduceres levetiden for denne del med 25 %.



Afhængigt af indstillingerne, procentdelen af billedområdet og den benyttede jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.



Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være inkompatible med maskinen på grund af forskellige konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer i henhold til bestemte landeforhold.



- Den tonerpatron der medfølger den printer/det alt-i-én-produkt du har købt, kan ikke købes separat, og det kan ikke garanteres at den vil være kompatibel med nogen anden printer.**
- Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale Samsung-tonerpatroner, såsom genopfyldte eller "genfremstillede" patroner. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er originale Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner dækkes ikke af maskinens garanti.



# Tilgængelige vedligeholdelsesdele

Du skal udskifte vedligeholdelsesdele ved bestemte intervaller for at holde maskinen i bedste stand og for at undgå problemer med udskriftskvalitet eller papirfremføring, som følge af slidte dele. Vedligeholdelsesdele er oftest ruller, bælter og puder. Udskiftningsperioden og dele kan imidlertid afhænge af modellen. Udskiftning af vedligeholdelsesdele skal udføres af en autoriseret serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen. Kontakt den forhandler, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. Udskiftningsperioden for vedligeholdelsesdelen er angivet i programmet "Samsung Printer Status". Eller på UI'et (brugergrænsefladen) hvis din maskine understøtter visning på en skærm. Udskiftningsperioden varierer afhængigt af det benyttede operativsystem, computerens ydeevne, programsoftware, tilslutningsmetode, papirtype, papirstørrelse og jobkompleksitet.

# Opbevaring af tonerpatronen

Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys, temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at du følger disse anbefalinger for at sikre optimal ydelse, højeste kvalitet og længste levetid for din nye Samsung-tonerpatron.

Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal anvendes i. Dette bør være under kontrollerede temperatur- og luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen bør forblive i den originale, uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du dække patronens øverste åbning med papir og opbevare den i et mørkt rum.

Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen tages ud af printeren, skal den altid opbevares som beskrevet i følgende instruktioner.

- Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale emballage.
- Opbevar den vandret med den samme side opad, som når den er installeret i maskinen.
- Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:
  - I temperaturer over 40 °C.
  - Ved en relativ fugtighed, der er lavere end 20 % eller højere end 80 %.
  - I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.
  - I direkte sollys eller rumbelysning.
  - På støvede steder.
  - I en bil i længere tid.
  - I et miljø med korroderende gasser.
  - I et miljø med saltholdig luft.

## Håndteringsvejledning

- Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.

## Brug af tonerpatroner

Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts patroner og genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.



Samsungs printergaranti dækker ikke skade på maskinen, der er forårsaget af brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner eller af genopfyldte eller "genfremstillede" tonerpatroner.

## Forventet patronlevetid

Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere afhængigt af udskriftstætheden på de sider, der udskrives, driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller mediestørrelsen. Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil tonerforbruget være højere, og du vil måske få brug for at udskifte patronen oftere.

# Fordele toner

Når tonerpatronen er ved at være tom:

- Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys, og/eller tætheden varierer fra side til side.
- Lampen **Status** blinker orange. Der vises muligvis en meddelelse i displayet om, at tonerniveauet er meget lavt.
- Programvinduet Status for Samsung-printer vises på computeren og fortæller dig, hvilken patron der næsten er tom (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 261).

Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren.





Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).



- Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
- Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
- Når du åbner en scanningsenhed, skal du holde dokumentføderen og scanningsenheden sammen.
- Hvis du fortsætter med at udskrive, efter at toneren er tom, kan det medføre alvorlig beskadigelse af maskinen.

# Fordele toner



# Udskifte tonerpatronen

Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, vises vinduet Udskriftsstatus på computeren, hvilket angiver, at tonerpatronen skal udskiftes.





- Ryst tonerpatronen grundigt. Dette vil forøge den første udskriftskvalitet.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).



- Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
- Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
- Når du åbner en scanningsenhed, skal du holde dokumentføderen og scanningsenheden sammen.
- Hvis du fortsætter med at udskrive, efter at toneren er tom, kan det medføre alvorlig beskadigelse af maskinen.

# Udskifte tonerpatronen





# Udskiftning af billedenheden

Når levetiden for billedenheden er udløbet, vises vinduet Udskriftsstatus på computeren, hvilket angiver, at billedenheden skal udskiftes. Ellers stopper maskinen udskrivningen.



- Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til at åbne emballagen omkring billedenheden. Du risikerer at beskadige overfladen på billedenheden.
- Vær forsigtig, så du ikke kommer til at ridse overfladen på billedenheden.
- Undlad at udsætte billedenheden for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette medfører risiko for, at den beskadiges. Tildæk den eventuelt med et stykke papir for at beskytte den.
- Før du lukker frontdækslet, skal du sikre, at alle tonerpatroner er installeret korrekt.

# Udskiftning af billedenheden





# Udskiftning af beholderen til spildtoner

Når levetiden for beholderen til spildtoner er udløbet, vises der en meddelelse om beholderen til spildtoner på kontrolpanelet på skærmen, som indikerer, at beholderen til spildtoner skal udskiftes. Kontrollér beholderen til spildtoner for din maskine (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 76). Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer beholderen til spildtoner, i installationsguiden til beholderen til spildtoner, der leveres sammen med denne pakke.





- Der kan frigives tonerpartikler inden i maskinen, men det betyder ikke, at maskinen er beskadiget. Kontakt en servicemedarbejder, når der opstår problemer med udskriftskvaliteten.
- Når du trækker beholderen til spildtoner ud af maskinen, skal du forsigtigt flytte beholderen, så du ikke taber den.
- Sørg for at lægge beholderen til spildtoner på en vandret overflade, så du ikke spilder toneren.



Beholderen må ikke vippe eller vendes.

# Udskiftning af beholderen til spildtoner





# Overvåge forbrugsstoffer

Hvis der ofte forekommer papirstop eller problemer med udskrivningen, skal du kontrollere, hvor mange sider maskinen har udskrevet eller scannet. Udskift de tilsvarende dele, hvis det er nødvendigt.



For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.


- 1 Vælg  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Onderhoud** > **Gebr.duur art.** på kontrolpanelet.
- 2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

# Indstille advarsel om lavt tonerniveau

Hvis der kun er en lille mængde toner i patronen, vises en meddelelse eller en indikator om at skifte tonerpatron. Du kan angive, om denne meddelelse eller indikator skal vises.



- Du ændrer maskinindstillingen, der er indstillet i maskinen fra Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.
  - Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra **Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indstilling > Enhedsindstillinger** (se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 258).
  - Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra **SyncThru™ Web Service > fanen Settings > Machine Settings** (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 255).
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

- 1 Vælg  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Onderhoud** > **Adv. lav toner** på kontrolpanelet.
- 2 Vælg den ønskede indstilling.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.

# Rengøre maskinen

Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.



- Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.
- Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.

## Rengøre maskinen udvendigt

Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i maskinen.

# Rengøre maskinen

## Rengøre maskinen indvendigt

Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.




- Undlad at udsætte billedenheden for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af billedenheden. Tildæk den eventuelt med et stykke papir.
- Rør ikke ved billedenhedens grønne område. Brug billedenhedens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
- Brug en tør og fnugfri klud, når du rengør maskinen indvendigt, og sørg for ikke at beskadige overførselsrullen eller andre indvendige dele. Undlad at bruge opløsningsmidler som rensebenzin eller fortynder. Der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.



- Brug en tør og fnugfri klud til at rengøre maskinen.
- Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Sluk maskinen på tænd/sluk-kontakten, hvis maskinen har en sådan kontakt, inden du rengør maskinen.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).
- Når du åbner en scanningsenhed, skal du holde dokumentføderen og scanningsenheden sammen.

# Rengøre maskinen



# Rengøre maskinen

## Rengøring af scannerenheden

Regelmæssig rengøring af scannerenheden er med til at sikre en optimal kopikvalitet. Vi foreslår, at du rengør scannerenheden hver morgen og i løbet af dagen efter behov.




- Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

**1** Fugt en blød fnugfri klud eller et stykke køkkenrulle med lidt vand.

**2** Løft og åbn scannerlåget.

**3** Aftør scanneren, indtil den er ren og tør.



- 1** Hvid flade
- 2** Dokumentføderens glasplade
- 3** Hvid flade
- 4** Scannerlåg
- 5** Scannerglasplade

**4** Luk scannerlåget.



# Tip til flytning og opbevaring af maskinen

- Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.
- Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.



## 4. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

- **Tip til at undgå papirstop** 95
- **Udbedre papirstop** 96
- **Om status-indikator** 103
- **Displaymeddelelsernes betydning** 106



Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl. Hvis din maskine har et display, skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at løse fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du få flere oplysninger i kapitlet **Fejlfinding** i Avanceret vejledning (se "Fejlfinding" på side 269). Hvis du ikke kan finde en løsning i Brugerhåndbog, eller hvis problemet forsætter, skal du tilkalde service.

# Tip til at undgå papirstop

De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger de rigtige medier. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå papirstop:

- Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 39).
- Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
- Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
- Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
- Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
- Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 116).
- Perforeret eller præget papir kan ikke nemt adskilles. Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem.  
Fremfør et enkelt ark papir fra bakken, hvis der er flere tilførsler eller papirstop.
- Fiber henviser til justering af papirfibrene i et ark papir. Papir med længere fibre anbefales.
- Brug ikke papir med ru kanter.

# Udbedre papirstop

Når et originaldokument sætter sig fast i dokumentføderen, vises en advarselsmeddelelse på skærmen.



Hvis du vil undgå at dokumentet rives i stykker, skal du fjerne det fastklemte dokument langsomt og forsigtigt.





Du kan forebygge dokumentstop, hvis du bruger scannerglaspladen til originaler, der er tykke eller tynde, eller som består af blandede papirtyper.

# Udbedre papirstop

## I bakken



Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).





# Udbedre papirstop

## Inde i maskinen



- Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).




# Udbedre papirstop

## I udføringsområdet



- Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).




# Udbedre papirstop

## Original-papirstop

### Originalpapirstop forrest i scanneren



- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).
- Denne fejlfinding er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).











# Udbedre papirstop

## Originalpapirstop inde i scanneren



- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).
- Denne fejlfinding er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).




# Udbedre papirstop

## Originalpapirstop i scannerens udføringsområde



- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).
- Denne fejlfinding er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Set forfra" på side 21).

- 1 Fjern eventuelle resterende sider fra dokumentføderen.
- 2 Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra dokumentføderen.



# Om status-indikator

Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.



- Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 24).
- Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 106).
- Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjerne fra computerens programvindue Status for Samsung-printer (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 261).
- Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.

# Om status-indikator

| Indikator             | Status |         | Beskrivelse  |
|-----------------------|--------|---------|--|
| Status                | Fra    |         | Maskinen er offline.   |
|                       | Blå    | Blinker | Når baggrundslyset blinker, modtager og udskriver maskinen data.   |
|                       |        | Lyser   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maskinen er online og kan bruges.</li> </ul>  |
|                       | Orange | Blinker | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs meddelelsen i displayet. Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen.</li> <li>Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Tonerpatronens forventede levetid<sup>a</sup> sidder løst. Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 79).<sup>b</sup></li> </ul>  |
|                       |        | Til     | <ul style="list-style-type: none"> <li>En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid <sup>a</sup>. Det anbefales at udskifte tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 81).</li> <li>Dækslet er åbent. Luk dækslet.</li> <li>Der er intet papir i bakken til modtagelse eller udskrivning af data. Læg papir i bakken.</li> <li>Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 106).</li> <li>Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 96).</li> </ul> |
| Wireless <sup>b</sup> | Blå    | Blinker | Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk.  |
|                       |        | Til     | Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk (se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 158).   |
|                       |        | Fra     | Maskinen er ikke tilsluttet et trådløst netværk.   |
| Power/Wake Up (🔌)     | Blå    | Til     | Maskinen er i strømsparetilstand.  |
|                       |        | Fra     | Maskinen er i klartilstand eller slukket.  |

# Om status-indikator

| Indikator            | Status |     | Beskrivelse   |
|----------------------|--------|-----|---|
| Eco                  | Grøn   | Til | Eco Print-tilstanden er aktiv.<br>Standardindstillingen for Eco-tilstand er 2-op og tonersparer.  |
|                      |        | Fra | Eco-tilstanden er aktiv.  |
| Scan to <sup>b</sup> | Blå    | Til | Scanningstilstanden er aktiv.<br>Skifter mellem scanne- og kopieringstilstand. Indikatoren for <b>Scan to</b> tændes i scanningstilstand og slukkes i kopieringstilstand. |
|                      |        | Fra | Scanningstilstanden er inaktiv, og kopieringstilstanden er aktiv.   |

a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, grafik, mediet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printerens holder op med at udskrive.

Tonerens

b. Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 24).

# Displaymeddelelsernes betydning

I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der angiver maskinens status eller fejl. Du kan finde en oversigt over de enkelte meddelelser og deres betydning i nedenstående tabel.



- Denne funktion er ikke understøttet for enheder, der har et kontrolpaneldisplay. Du kan løse problemet ved hjælp af retningslinjen fra computerens vindue Udskriftsstatus (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 261).
- Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
- Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der vises i displayet.
- Nogle meddelelser vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller.
- [fejlnummer] angiver fejlnummeret.
- [bakketype] angiver bakketypen.
- [medietype] angiver medietypen.
- [mediestørrelse] angiver mediestørrelsen.
- [farve] angiver tonerfarven.

## Papirstop-relaterede meddelelser

| Meddelelse                               | Betydning   | Løsningsforslag   |
|--|---|---|
| <b>Dokumentstop.<br/>Fjern papirstop</b> | Den ilagte original er stoppet i dokumentføderen. | Afhjælp papirstoppet (se "Original-papirstop" på side 100).                             |
| <b>Papirstop inde i maskinen</b>         | Der er opstået papirstop inde i maskinen.         | Afhjælp papirstoppet (se "Inde i maskinen" på side 98).                                 |
| <b>Papirstop i bakke</b>                 | Der er papirstop i papirbakken.                   | Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 96).                               |
| <b>Papirstop i udfoeringsomr.</b>        | Papiret har sat sig fast i udføringsområdet.      | Afhjælp papirstoppet (se "Originalpapirstop i scannerens udføringsområde" på side 102). |
| <b>Papir tomt i bakke</b>                | Der er ikke noget papir i bakken.                 | Læg papir i bakke (se "Ilægning af papir i bakken" på side 40).                         |

# Displaymeddelelsernes betydning

## Toner-relaterede meddelelser

| Meddelelse                           | Betydning  | Løsningsforslag   |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>Installer toner</b>               | Der er ikke installeret en tonerpatron.  | Installer en tonerpatron.   |
| <b>Ikke kompatibel [farve] toner</b> | Tonerpatronen er ikke velegnet til din maskine.  | Installer den tilsvarende tonerpatron med en ægte Samsung-tonerpatron.  |
| <b>Forbered toner</b>                | Der er en lille smule toner tilbage i den angivne patron. Patronen er tæt på slutningen af sin forventede levetid. | Forbered en ny patron til udskiftning. Du kan muligvis midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 79). |

# Displaymeddelelsernes betydning

| Meddelelse    | Betydning  | Løsningsforslag  |
|---------------|--|--|
| Udskift toner | Den angivne tonerpatron har næsten nået sin forventede patronlevetid. <sup>a</sup>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Du kan vælge mellem <b>Stoppen</b> eller <b>Doorgaan</b> som vist på kontrolpanelet. Hvis du vælger <b>Stoppen</b>, stopper printeren udskrivningen, og du kan ikke udskrive mere, før du har udskiftet patronen. Hvis du vælger <b>Doorgaan</b>, fortsætter printeren med at udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke garanteres. Desuden kan det medføre alvorlig beskadigelse af maskinen.</li><li>Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises. Hvis du bruger en patron ud over dette stadie, kan det resultere i problemer med udskriftskvaliteten (se "Udskifte tonerpatronen" på side 81).</li></ul> |
|               | Den angivne tonerpatron har nået sin forventede patronlevetid. <sup>a</sup> Maskinen stopper muligvis med at udskrive. | Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 81).  |

a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/IEC 19798. (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 76). Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, mediet, procentdelen af billedområdet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selvom udskift med ny patron vises, og maskinen holder op med at udskrive.



Samsung anbefaler ikke, at du bruger en ikke-original Samsung-tonerpatron, f.eks. en genopfyldt eller "genfremstillet" patron. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af en tonerpatron, der ikke er en original Samsung-tonerpatron. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner er ikke omfattet af maskinens garanti.



# Displaymeddelelsernes betydning

## Bakke-relaterede meddelelser

| Meddelelse                     | Betydning   | Løsningsforslag                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Bakke papiruooverensst.</b> | Den papirstørrelse, der er angivet under printeregenskaber, svarer ikke til det papir, du indfører. | Læg det rigtige papir i bakken. |

## Netværks-relaterede meddelelser

| Meddelelse                      | Betydning  | Løsningsforslag   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Fejl forbindelse til WPS</b> | Maskinen kunne ikke oprette forbindelse via WPS. | Kontroller WPS-indstillingerne (se "Brug af menuen WPS-indstillinger" på side 159). |
| <b>Installer trådløs NIC</b>    | Der er et problem med netværksgrænsefladen.      | Slå tænd/sluk-kontakten fra og til. Ring til service, hvis problemet fortsætter.    |

| Meddelelse                          | Betydning  | Løsningsforslag   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Netværksprobl.: IP-konflikt</b>  | Den IP-adresse, du har angivet, benyttes af en anden enhed på netværket. | Kontroller IP-adressen, og ret den om nødvendigt (se "Udskrivning af netværkskonfigurations rapport" på side 147).  |
| <b>Ikke fundet Trådløst netværk</b> | Maskinen kan ikke finde det trådløse netværk.                            | Kontroller status på den trådløse router eller adgangspunktet, inklusive konfiguration og strømforbindelser, samt alle enheder, der kan påvirke trådløs kommunikation. Ring til service, hvis problemet fortsætter. |

# Displaymeddelelsernes betydning

| Meddelelse                         | Betydning  | Løsningsforslag  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>Ikke korrekt Trådløs indst.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Indstillingerne for det trådløse netværk er konfigureret forkert til sikkerhedsmetoden.</li><li>• Adgangskoden, som blev indtastet i de trådløse sikkerhedsindstillinger, er forkert.</li><li>• Maskinen understøtter ikke den sikkerhedsmetode, som anvendes af adgangspunktet eller den trådløse router.</li><li>• Adgangspunktet eller den trådløse router har svigtet.</li></ul> | Rekonfigurer de trådløse indstillinger for maskinen, SWS, adgangspunktet eller den trådløse router. Sikkerhedsmetoden WPA2-PSK/AES anbefales. Ring til service, hvis problemet fortsætter.     |
| <b>Ikke forbundet Trådløst AP</b>  | Maskinen kunne ikke koble på det trådløse AP (adgangspunkt eller trådløs router).  | Kontroller status på adgangspunktet, inklusive dens konfiguration og strømforbindelser, samt alle enheder, der kan påvirke trådløs kommunikation. Ring til service, hvis problemet fortsætter. |

| Meddelelse                          | Betydning  | Løsningsforslag  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>Wi-Fi Direct er ikke klar</b>    | Maskinen kunne ikke initialisere WiFi Direct-forbindelsen. | Genstart maskinen for at initialisere de trådløse indstillinger. Ring til service, hvis problemet fortsætter.  |
| <b>Wi-Fi Direct ikke tilsluttet</b> | Maskinen kunne ikke oprette forbindelse via Wi-Fi Direct.  | Sluk for WiFi Direct-funktionen, og tænd så for den igen, eller genstart maskinen eller den mobile enhed. Ring til service, hvis problemet fortsætter. |

## Diverse meddelelser

| Meddelelse                        | Betydning                              | Løsningsforslag                           |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Laage aaben Luk den</b>        | Dækslet er ikke lukket korrekt.        | Luk dækslet, indtil det klikker på plads. |
| <b>Scannerens laage er aaben.</b> | Scannerdækslet er ikke lukket korrekt. | Luk dækslet, indtil det klikker på plads. |

# Displaymeddelelsernes betydning

| Meddelelse                                     | Betydning   | Løsningsforslag  |
|--|---|--|
| <b>Fejl: [fejlnummer]<br/>Ring til service</b> | Der er opstået et problem i systemet.                                       | Tænd og sluk for strømmen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.  |
| <b>Fejl: [fejlnummer]<br/>Åben/luk låge</b>    | Billedenheden er installeret forkert, eller dækslet er ikke lukket korrekt. | Geninstaller billedenheden for at bekræfte, at den sidder korrekt. Luk dækslet, indtil det klikker på plads.   |
| <b>Fejl: [fejlnummer]<br/>Sluk og tænd</b>     | Maskinen kan ikke styres.   | Sluk og tænd for strømmen, og prøv udskriftsjobbet igen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.  |
| <b>ID-kontrolfejl<br/>Check CTD-sensor</b>     | Der er opstået et problem i CTD-sensoren.                                   | Tænd og sluk for strømmen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.  |
| <b>Outputbakke fuld<br/>Fjern papir</b>        | Udbakken er fuld. Eller sensoren vender nedad.                              | Fjern papir fra udbakken, hvorefter maskinen genoptager udskrivning. Eller sørg for, at sensoren vender nedad. Tilkald service, hvis problemet fortsætter. |

| Meddelelse                                | Betydning  | Løsningsforslag   |
|---|--|---|
| <b>Forbered snart<br/>fikseringsenhed</b> | Fikseringsenhedens levetid er ved at være udløbet. | Forbered fikseringsenheden med en ny. Kontakt en servicetekniker. |
| <b>Forbered ny<br/>billedenhed</b>        | Billedenhedens levetid er ved at være udløbet.     | Udskift billedenheden med en ny. Kontakt en servicetekniker.      |
| <b>Forbered nyt<br/>overf.baelte</b>      | Overførselsbæltets levetid er ved at være udløbet. | Udskift overførselsbæltet med et nyt. Kontakt en servicetekniker. |
| <b>Forbered ny<br/>Overfør. roller</b>    | Overførselsbæltets levetid er ved at være udløbet. | Udskift overførselsbæltet med et nyt. Kontakt en servicetekniker. |
| <b>Forbered ny<br/>fikseringsenhed</b>    | Fikseringsenhedens levetid er ved at være udløbet. | Udskift fikseringsenheden med en ny. Kontakt en servicetekniker.  |
| <b>Udskift med<br/>ny billedenhed</b>     | Billedenhedens levetid udløber snart.              | Udskift billedenheden med en ny. Kontakt en servicetekniker.      |
| <b>Udskift<br/>nyt overf.baelte</b>       | Overførselsbæltets levetid er udløbet.             | Udskift overførselsbæltet med et nyt. Kontakt en servicetekniker. |

# Displaymeddelelsernes betydning

| Meddelelse                              | Betydning  | Løsningsforslag   |
|---|--|---|
| <b>Forbered ny overf.rulle</b>          | Overførselsbæltets levetid er udløbet.   | Udskift overførselsbæltet med et nyt. Kontakt en servicetekniker.   |
| <b>Udsk./installer beh. t. spildto.</b> | Levetiden for beholderen til spildtoner er udløbet, og printerens standser udskrivningen, indtil der anbringes en ny beholder til spildtoner i printerens. | Udskift en beholder til spildtoner med en ægte Samsung-beholder til spildtoner.   |
| <b>Scanner laast.</b>                   | Scanneren er låst.   | Tænd og sluk for strømmen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.   |
| <b>Scannerenh. åben eller Pap.stop</b>  | Scannerenheden er ikke låst korrekt, eller der er opstået papirstop i scannerområdet.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Afhjælp papirstoppet (se "Original-papirstop" på side 100).</li><li>• Luk dækslet, indtil det klikker på plads.</li></ul> |
| <b>Overførselsbælte fejl</b>            | Overførselsbæltet kan ikke styres.   | Sluk og tænd for strømmen, og prøv udskriftsjobbet igen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.   |



# 5. Appendiks


Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om gældende regler.

- **Specifikationer**
- **Bemærkninger om regler**
- **Copyright**

114

123

136



# Specifikationer

## Generelle specifikationer



Disse specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for yderligere specifikationer og oplysninger om ændringer i specifikationerne.

| Elementer                |                             | Beskrivelse             |                      |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Mål <sup>a</sup>         | Bredde x længde x højde     | C48x-/C48xW series      | 406 x 362 x 288,6 mm |
|                          |                             | C48xFN-/C48xFW series   | 406 x 362 x 333,5 mm |
| Vægt <sup>a</sup>        | Maskine med forbrugsstoffer | C48x-/C48xW series      | 12,89 Kg             |
|                          |                             | C48xFN-/C48xFW series   | 14,06 Kg             |
| Støjniveau <sup>bc</sup> | Klartilstand                | Baggrundsstøjniveau     |                      |
|                          | Udskrivningstilstand        | Udskrivning i farver    | Mindre end 46 dB(A)  |
|                          |                             | Udskrivning i sort/hvid | Mindre end 48 dB(A)  |
|                          | Kopieringstilstand          | Scannerglasplade        | Mindre end 52 dB(A)  |
|                          |                             | Dokumentføder           | Mindre end 53 dB(A)  |
|                          | Scanningstilstand           | Scannerglasplade        | Mindre end 51 dB(A)  |
|                          |                             | Dokumentføder           | Mindre end 51 dB(A)  |
| Temperatur               | Drift                       | 10 til 30 °C            |                      |
|                          | Opbevaring (emballeret)     | -20 til 40 °C           |                      |

# Specifikationer

| Elementer                   |   | Beskrivelse   |
|-----------------------------|---|---|
| Luftfugtighed               | Drift   | 20 til 80% RL   |
|                             | Opbevaring (emballeret)                             | 10 til 90 % RL  |
| Nominel effekt <sup>d</sup> | 110 volt-modeller                                   | Vekselstrøm 110 – 127 V   |
|                             | 220 volt-modeller                                   | Vekselstrøm 220 – 240 V   |
| Strømforbrug <sup>e</sup>   | Gennemsnitlig driftstilstand                        | Mindre end 290 W  |
|                             | Klartilstand  | Mindre end 60 W   |
|                             | Strømsparetilstand                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>C48x</b>: Mindre end 1.2 W</li> <li>• <b>C48xW</b>: Mindre end 1,5 W</li> <li>• <b>C48xFN</b>: Mindre end 1,5 W</li> <li>• <b>C48xFW</b>: Mindre end 1,8 W</li> </ul> |
|                             | Slukket tilstand <sup>f</sup>                       | Mindre end 0,45 W   |
|                             | Netværks-standbytilstand (aktivering af alle porte) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>C48xW/C48xFW</b>: Mindre end 1.30 W</li> </ul>  |
| Trådløs <sup>g</sup>        | Modul   | SPW-B43143S   |

a. Dimensioner og vægt måles uden andet tilbehør.

b. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkltsidet udskrivning.

c. Kun Kina Hvis udstyrets lydniveau er højere end 63 db (A), skal det placeres efter relativt uafhængig rådgivning.

d. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strøm (A).

e. Energiforbruget kan påvirkes af maskinens status, de valgte indstillinger, driftsmiljøet og måleudstyr samt metode, landet anvender.

f. Strømforbrug kan kun helt undgås, når netledningen ikke er tilsluttet.

g. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 7).

# Specifikationer

## Specifikationer af udskriftsmedier

| Type              | Størrelse                         | Mål                               | Udskriftsmedievægt/Kapacitet <sup>a</sup>  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|                   |                                   |                                   | Bakke  |
| Almindeligt papir | Letter                            | 216 x 279 mm                      | 60 til 85 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• 150 ark 75 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• Maksimumshøjde på stakken: 15,5mm |
|                   | Legal                             | 216 x 356 mm                      |  |
|                   | US Folio                          | 216 x 330 mm                      |  |
|                   | A4                                | 210 x 297 mm                      |  |
|                   | Oficio                            | 216 x 343 mm                      |  |
|                   | JIS B5                            | 182 x 257 mm                      |  |
|                   | ISO B5                            | 176 x 250 mm                      |  |
|                   | Executive                         | 184 x 267 mm                      |  |
|                   | A5                                | 148 x 210 mm                      |  |
|                   | A6                                | 105 x 148 mm                      |  |
| Tykt papir        | Se afsnittet om almindeligt papir | Se afsnittet om almindeligt papir | 86 til 120 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• 5 ark   |
| Tyndt papir       | Se afsnittet om almindeligt papir | Se afsnittet om almindeligt papir | 60 til 70 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• 150 ark 60 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• Maksimumshøjde på stakken: 15,5mm |



# Specifikationer

| Type                   | Størrelse  | Mål                               | Udskriftsmedievægt/Kapacitet <sup>a</sup>  |
|------------------------|--|-----------------------------------|--|
|                        |  |                                   | Bakke  |
| Bomuld                 | Se afsnittet om almindeligt papir  | Se afsnittet om almindeligt papir | 75 til 90 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• 150 ark 75 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir  |
| Farvet,<br>Fortrykt,   | Se afsnittet om almindeligt papir  | Se afsnittet om almindeligt papir | 60 til 85 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• 150 ark 75 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• Maksimumshøjde på stakken: 15,5mm |
| Genbrugt               | Se afsnittet om almindeligt papir  | Se afsnittet om almindeligt papir | 60 til 85 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• 150 ark 75 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• Maksimumshøjde på stakken: 15,5mm |
| Etiketter <sup>b</sup> | Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5                 | Se afsnittet om almindeligt papir | 120 til 150 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• 5 ark  |
| Karton                 | Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5<br>Postcard 4x6 | Se afsnittet om almindeligt papir | 121 til 163 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• 5 ark  |
| Kontraktpapir          | Se afsnittet om almindeligt papir  | Se afsnittet om almindeligt papir | 105 til 120 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir<br>• 10 ark   |

# Specifikationer

| Type                                | Størrelse                         | Mål                               | Udskriftsmedievægt/Kapacitet <sup>a</sup>  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                     |                                   |                                   | Bakke  |
| Arkivpapir                          | Se afsnittet om almindeligt papir | Se afsnittet om almindeligt papir | 70 til 90 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 ark</li><li>• Maksimumshøjde på stakken: 15,5mm</li></ul> |
| Glittet fotopapir<br>Mat fotopapir  | Letter, A4<br>Postcard 4x6        | Se afsnittet om almindeligt papir | 111 til 220 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ark</li></ul>   |
| Minimumstørrelse (brugerdefineret)  |                                   | 76 x 152 mm                       | 60 til 120 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir  |
| Maksimumstørrelse (brugerdefineret) |                                   | 216 x 356 mm                      |  |

a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.

b. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.



Hvis mediets gramvægt er over 120 g/m<sup>2</sup>, skal du lægge et stykke papir i bakken ad gangen.

# Specifikationer

## Systemkrav

### Microsoft® Windows®

| Operativsystem                    | Krav (anbefales)  |               |                         |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------------------|
|                                   | Processor   | RAM           | ledig plads på harddisk |
| <b>Windows® XP Service Pack 3</b> | Intel®Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)   | 512 MB (1 GB) | 1,5 GB                  |
| <b>Windows Server® 2003</b>       | Intel®Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)   | 512 MB (1 GB) | 1,5 GB                  |
| <b>Windows Server® 2008</b>       | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)   | 512 MB (2 GB) | 10 GB                   |
| <b>Windows Vista®</b>             | Intel® Pentium® IV 3 GHz  | 512 MB (1 GB) | 15 GB                   |
| <b>Windows® 7</b>                 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit-processor eller nyere   | 1 GB (2 GB)   | 16 GB                   |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).</li><li>• DVD-R/W-drev</li></ul> |               |                         |
| <b>Windows Server® 2008 R2</b>    | Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz (x64)-processorer (2 GHz eller hurtigere)  | 512 MB (2 GB) | 10 GB                   |
| <b>Windows® 8</b>                 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit-processor eller nyere   | 2 GB (2 GB)   | 20 GB                   |
| <b>Windows® 8.1</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).</li><li>• DVD-R/W-drev</li></ul> |               |                         |

# Specifikationer

| Operativsystem  | Krav (anbefales)   |               |                         |
|---|--|---------------|-------------------------|
|   | Processor  | RAM           | ledig plads på harddisk |
| <b>Windows Server® 2012</b><br><b>Windows Server® 2012 R2</b> | Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) processorer (2 GHz eller hurtigere) | 512 MB (2 GB) | 32 GB                   |



- Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
- Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
- **Windows Terminal Services** er kompatibel med maskinen.

## Mac

| Operativsystem               | Krav (anbefalet)     |             |                         |
|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|                              | Processor            | RAM         | Ledig plads på harddisk |
| <b>Mac OS X 10.6</b>         | • Intel® processorer | 1 GB (2 GB) | 1 GB                    |
| <b>Mac OS X 10.7 - 10.10</b> | • Intel® processorer | 2 GB        | 4 GB                    |

# Specifikationer

## Linux

| Elementer                      | Krav   |
|--------------------------------|--|
| <b>Operativsystem</b>          | Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7<br>Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20<br>OpenSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1<br>Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04<br>SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11<br>Debian 6.0, 7.0<br>Mint 13, 14, 15, 16, 17 |
| <b>Processor</b>               | Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)  |
| <b>RAM</b>                     | 512 MB (1 GB)  |
| <b>Ledig plads på harddisk</b> | 1 GB (2 GB)  |

# Specifikationer

## Netværksmiljø

 Kun netværksmodeller og trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 7)

Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de netværksmiljøer, der understøttes af maskinen.

| Elementer                     | Specifikationer   |
|-------------------------------|---|
| <b>Netværksinterface</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• - Ethernet 10/100 Base TX kabelbaseret LAN</li><li>• 802.11b/g/n trådløst LAN</li></ul>   |
| <b>Netværksoperativsystem</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7/8, Windows Server® 2008 R2</li><li>• Forskellige Linux-operativsystemer</li><li>• Mac os x 10.6 -10.10</li></ul>                                       |
| <b>Netværksprotokoller</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)</li></ul> |
| <b>Trådløs sikkerhed</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse: Open System, Delt nøgle, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)</li><li>• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>  |

# Bemærkninger om regler

Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og certificeret med flere lovmæssige erklæringer.

## Erklæring om lasersikkerhed


Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC 60825-1 : 2007.

Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser.

## Advarsel

Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine øjne.

Når du bruger dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGA UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开, 以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

注意 - CLASS 3B. 嚴禁打開, 以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

# Bemærkninger om regler

## Sikkerhed i forbindelse med ozon



Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm. Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et sted med god ventilation.

## Perkloratadvarsel

Denne advarsel om perklorat gælder KUN for primære CR (mangandioxid) litium-knapcellebatterier i produkter, der sælges eller distribueres i Californien i USA.

Perkloratmateriale – der kan gælde særlige regler for håndteringen.

Se [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate). (kun USA)

## Strømsparer



Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.

Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.

Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet på <http://www.energystar.gov>

For modeller certificeret til ENERGY STAR vil mærkatet ENERGY STAR være påsat din computer. Kontroller, om din computer er certificeret til ENERGY STAR.

## Genbrug



Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.



# Bemærkninger om regler

## Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)

### (Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)



Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler eller kontrollere bestemmelserne og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## (Kun USA)

Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed. Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) Du kan også ringe til (877) 278 - 0799

## State of California Proposition 65 Warning (kun i US)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.  
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

## Radiofrekvensemmisioner

## FCC-oplysninger til brugeren

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift.

# Bemærkninger om regler

Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne for en klasse B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:

- Drej eller flyt modtagelsesantennen.
- Øg afstanden mellem apparat og modtager.
- Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.



Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.

## Canadiske regler for radiointerferens

Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse B-radiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen "Digital apparatus", ICES-003 fra Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## RFID (Radio Frequency Interface Device)

Brugen af enheder, der udsender højfrekvent energi er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift. (kun USA, Frankrig, Taiwan)

# Bemærkninger om regler

## United States of America

### Den føderale kommunikationskommission (FCC)

#### Strålingskilde ifølge FCC Part 15

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til stede.

Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA, hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.

FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af kroppen (dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Den afgivne effekt for den eller de trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne som angivet af FCC.

Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.



Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.

### FCC-erklæring om brug af trådløst LAN



Under installation og drift af denne kombination af sender og antenne kan eksponeringsgrænsen for radiofrekvens på 1 m W/cm<sup>2</sup> blive overskredet ved afstande tæt på den installerede antenne. Brugeren skal derfor altid opretholde en minimumafstand på 20 cm fra antennen. Enheden må ikke placeres sammen med en anden sender eller sendeantenne.

# Bemærkninger om regler

## Faxmærkning

Telephone Consumer Protection-loven af 1991 gør det ulovligt for alle at bruge en computer eller andet elektronisk udstyr til at sende en besked via en faxmaskine, medmindre beskeden tydeligt indeholder følgende oplysninger i en margen øverst eller nederst på hver transmitteret side eller på første side af transmissionen:

- 1 Dato og klokkeslæt for transmissionen.
- 2 Identifikation af enten virksomhed, virksomhedsenhed eller den person, der sender beskeden.
- 3 Telefonnummeret på enten den afsendende faxmaskine, virksomhed, virksomhedsenhed eller person.

Telefonselskabet kan foretage ændringer i deres kommunikationsfaciliteter, udstyrsbetjening eller procedurer, hvor en sådan handling er påkrævet af hensyn til betjening af deres forretning og ikke er i modstrid med bestemmelser og regulativer i FCC stykke 68. Hvis sådanne ændringer med rimelighed kan forventes, at gøre kundens terminaludstyr inkompatibelt med telefonselskabets kommunikationsfaciliteter, eller vil kræve modifikation eller ændring af sådant terminaludstyr, eller på anden måde vil påvirke den materielle anvendelse eller ydelse, skal kunden i god tid adviseres skriftligt herom, så kunden har mulighed for at bevare uafbrudt service

## REN (Ringer Equivalence Number)

REN og FCC-registreringsnummer for denne maskine findes på den mærkat, der er placeret nederst eller på bagsiden af maskinen. I nogle situationer kan du blive bedt om at indberette disse numre til telefonselskabet.

REN (Ringer Equivalence Number) er et mål for den elektriske belastning, der kan placeres på telefonlinjen, og er nyttigt til bestemmelse af, om du har "overbelastet" linjen. Installation af flere typer udstyr på samme telefonlinje kan medføre problemer ved telefonopkald og modtagelse af telefonopkald, især hvis du ringer op samtidig med, at nogen ringer til dig. Summen af alle REN'er (Ringer Equivalence Numbers) for udstyret på telefonlinjen skal være mindre end fem for at sikre, at tjenesten fra telefonselskabet fungerer korrekt. I nogle tilfælde kan et antal på fem muligvis ikke anvendes på linjen. Hvis noget af telefonudstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks fjerne det fra telefonlinjen, da det kan forårsage skade på telefonnettet.

Apparatet overholder Del 68 af de FCC-regulativer, som ACTA har tilsluttet sig. På apparatets bagside findes en mærkat, der blandt andet indeholder et produktidentitetsnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Hvis der anmodes om det, skal dette nummer opgives til telefonselskabet.

# Bemærkninger om regler



FCC-regulativer fastslår, at ændringer eller justeringer af dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret. I tilfælde af, at terminaludstyr forårsager skade på telefonnettet, skal telefonselskabet give kunden besked om, at den pågældende tjeneste kan blive stoppet. Hvis forudgående varsel ikke er praktisk muligt, kan selskabet midlertidigt stoppe servicen, hvis det:

- a Giver kunden besked straks.
- b Giver kunden en mulighed for at afhjælpe udstyrsproblemet.
- c Informerer kunden om retten til at indsende en klage til FCC (Federal Communication Commission) i overensstemmelse med de procedurer, der er angivet i FCC-bestemmelserne og regulativernes stykke 68, underafsnit E.

## Du skal også vide, at:

- Maskinen ikke er beregnet til at blive tilsluttet et digitalt omstillingsanlæg.
- Du kan opleve transmissions- og modtagelsesproblemer med alt udstyret, hvis du har planer om at bruge et computermodem eller et faxmodem på samme linje som maskinen. Det anbefales, at intet andet udstyr, bortset fra en almindelig telefon, deler linje med din maskine.
- Hvis der er en høj forekomst af lynnedslag eller overspænding i området, anbefaler vi, at du installerer overspændingsbeskyttelse for både el- og telefonlinje. Overspændingsbeskyttelse kan købes hos din forhandler eller i specialforretninger for telefoni og elektronik.

- Hvis du programmerer alarmtjenestenumre og/eller foretager testopkald til alarmtjenestenumre, skal du benytte et ikke-alarmtjenestenummer til at advisere udbyderen af alarmtjenesten om, hvad du har tænkt dig at gøre. Udbyderen vil give dig yderligere anvisninger på, hvordan du foretager den faktiske test af alarmtjenestenummeret.
- Denne maskine må ikke bruges på møntservice- eller mødelinjer.
- Denne maskine er udstyret med magnetisk svingningskreds til høreapparat.

Du kan uden problemer tilslutte dette udstyr til telefonnettet ved hjælp af et standardstik, USOC RJ-11C.

## Udskiftning af det monterede stik (kun for Storbritannien)

## Vigtigt

Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet sikringsdæksel.

Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.

# Bemærkninger om regler

13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har imidlertid ikke de almindelige 13 ampere-stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter. Fjern ikke det formstøbte stik.



Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.

## Vigtig advarsel:

Du skal jordforbinde denne maskine.

Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:



- **Grøn og gul:** Jord
- **Blå:** Neutral
- **Brun:** Strømførende

Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som er mærket på stikket, skal der ske følgende:

Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "E" eller med sikkerhedssymbolet "jord", eller som er grøn og gul eller grøn.

Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "N", eller som er sort.

Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "L", eller som er rødt.

Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.

## Kun Taiwan

### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Kun Taiwan

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# Bemærkninger om regler

## Kun Rusland/Kasakhstan/Belarus



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея  
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы  
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС  
Заңды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

## Kun Kina

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。  
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。  
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，  
我们会及时为您提供服务。

### 中国能效标识

| 型号            | 能效等级 | 典型能耗 ( kWh ) |
|---------------|------|--------------|
| Xpress C480   | 1    | 0.96         |
| Xpress C480W  | 1    | 0.96         |
| Xpress C480FN | 1    | 0.95         |
| Xpress C480FW | 1    | 0.95         |

依据国家标准 GB 21521-2014

# Bemærkninger om regler

Websted: <http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称                | 有害物质      |           |           |                            |               |                 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|                     | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 塑料                  | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 金属 ( 机箱 )           | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 印刷电路部件 (PCA)        | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电缆 / 连接器            | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电源设备                | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电源线                 | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 机械部件                | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 卡盒部件                | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 定影部件                | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 扫描仪部件 - CCD ( 如果有 ) | X         | X         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )  | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 印刷电路板部件 (PBA)       | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 墨粉                  | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 滚筒                  | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

## Kun Tyskland

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

## Kun Tyrkiet

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## Kun Thailand

This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

## Kun Canada

Dette produkt overholder de relevante tekniske specifikationer fra Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.



# Bemærkninger om regler

REN (Ringer Equivalence Number) er en angivelse af det maksimale antal enheder, der må være tilsluttet til et telefoninterface. Et interface kan afsluttes i enhver mulig kombination af enheder, så længe disse enheders samlede REN-sum ikke overstiger fem. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

## Overensstemmelseserklæring (Europæiske lande)

### Godkendelser og certificeringer



Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [Xpress C48x series] opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EMC-direktivet (2004/108/EC).

Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [Xpress C48xW series, Xpress C48xFN series, Xpress C48xFW series] opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på **www.samsung.com**, gå til Support > Download center, og indtast printerens (MFP) navn for at gennemse EuDoC.

**1. januar 1995:** Rådsdirektiv 2006/95/EC, tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr (Lavspændingsdirektivet).

**1. januar 1996:** Rådsdirektiv 2004/108/EC om tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet).

**9. marts 1999:** Rådsdirektiv 1999/5/EC om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.

### EC-certificering

Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og teleterminaludstyr (FAX)

Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung for paneuropæisk enkelt terminalforbindelse til PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne netværk) i overensstemmelse med Direktiv 1999/5/EC. Produktet er designet til at kunne fungere sammen med de europæiske landes nationale PSTN'er og kompatible omstillingsanlæg:

I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung Electronics Co., Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.

# Bemærkninger om regler

Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug og applikation af terminaludstyr, som overholder denne standard, har ETSI (European Telecommunication Standards Institute) udstedt et dokument (EG 201 121), som indeholder bemærkninger og yderligere krav til sikring af, at TBR21-terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til, og er fuldt i overensstemmelse med alle relevante meddelelser indeholdt i dette dokument.

## Oplysninger om europæisk radiogodkendelse (for produkter udstyret med EU-godkendte radioenheder)

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet, der er beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til stede.



Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges inden for EU eller tilknyttede områder, hvis der findes et CE-symbol på systemmærkatet.

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er fastsat af Europakommissionen gennem R&TTE-direktivet.

## Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:

EU-lande

## Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:

EU

EEA/EFTA-lande

Ingen begrænsninger på dette tidspunkt

## Lovbestemte overensstemmelseserklæringer

### Trådløs styring

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Følgende afsnit er en generel oversigt over hensyn under drift af trådløst udstyr.

Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte lande er angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande). De trådløse enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det land, den trådløse enhed skal benyttes i, ikke findes på listen, skal du kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er strengt reguleret og er muligvis ikke tilladte.

# Bemærkninger om regler

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er kendt på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være integreret i printeren) udsender mindre energi end tilladt af radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. Uanset effekt-niveauerne bør der være minimal kontakt med mennesker under normal drift.

Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en adskillelse på 20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen ved brug af en trådløs enhed tæt på kroppen (dette inkluderer ikke ekstremiteter). Enheden bør anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra kroppen, når de trådløse enheder er tændt og sender.

Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Visse omstændigheder kræver begrænsninger for trådløse enheder. Eksempler på almindelige begrænsninger findes på listen nedenfor:



Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at trådløse enheder slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 – (trådløst Ethernet) og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder, der anvender trådløs kommunikation.



I miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder eller tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan muligheden for at anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i miljøer, hvor du er usikker på, om du må bruge trådløse enheder, skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du tænder eller benytter trådløse enheder.



I hvert land gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed, bør du kontrollere godkendelserne, før du rejser til andre lande med den trådløse enhed.



Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret trådløs enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle dæksler og afskærmninger er på plads, og systemet er fuldt samlet.



Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.



Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se fabrikantens systemgendannelseskit, eller kontakt fabrikantens tekniske support for at få yderligere oplysninger.

# Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugervejledning er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.

- Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint og Outlook er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android og Gmail er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac samt Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.



QR-kode

Den inkluderede software i dette produkt indeholder open source-software. Du kan få den komplette, tilhørende source-kode for en periode på tre år efter den seneste forsendelse af dette produkt ved at sende en email til <mailto:oss.request@samsung.com>. Det er også muligt at få den komplette, tilhørende source-kode på et fysisk medie såsom en CD-ROM, der opkræves et minimalt beløb for dette.

**Den følgende URL [https://opensource.samsung.com/opensource/Samsung\\_C48x\\_Series/seq/48](https://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_C48x_Series/seq/48) fører til siden med downloads af den tilgængelige source-kode og open source-information relateret til dette produkt.** Dette offer er gyldigt for enhver, som modtager denne information.

# Brugerhåndbog

---

Samsung Multifunction **Xpress**

C48x series

C48xW series

C48xFN series

C48xFW series

## AVANCERET

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

## GRUNDLÆGGENDE

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.



## 1. Softwareinstallation

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Installation til Mac      | 141 |
| Geninstallation til Mac   | 142 |
| Installation til Linux    | 143 |
| Geninstallation til Linux | 144 |



## 2. Brug af netværkstilsluttet maskine

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Nyttige netværksprogrammer           | 146 |
| Kabelbaseret netværkskonfiguration   | 147 |
| Installation af driver via netværket | 150 |
| IPv6-konfiguration                   | 155 |
| Konfiguration af trådløst netværk    | 158 |
| Samsung Mobile Print                 | 176 |
| Brug af NFC-funktionen               | 177 |
| Mopria™                              | 184 |
| AirPrint                             | 186 |
| Samsung Cloud Print                  | 187 |
| Google Cloud Print™                  | 190 |



## 3. Menuer med nyttige indstillinger

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Før du begynder at læse et kapitel | 194 |
| Udskriv                            | 195 |
| Kopiere                            | 196 |
| Fax                                | 199 |
| Scanning                           | 202 |
| Systemkonfiguration                | 204 |
| Netværkskonfiguration              | 210 |



## 4. Specielle funktioner

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Højdejustering                  | 213 |
| Indtastning af forskellige tegn | 214 |
| Konfiguration af faxadressebog  | 215 |
| Udskrivningsfunktioner          | 218 |
| Scanningsfunktioner             | 231 |
| Faxfunktioner                   | 239 |



## 5. Nyttige administrationsværktøjer

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Adgang til administrationsværktøj     | 248 |
| Easy Capture Manager                  | 249 |
| Samsung Easy Color Manager            | 250 |
| Easy Eco Driver                       | 251 |
| Brug af Samsung Printer Center        | 252 |
| Brug af SyncThru™ Web Service         | 255 |
| Brug af Samsung Easy Printer Manager  | 258 |
| Brug af Samsung Easy Document Creator | 260 |
| Brug af Status for Samsung-printer    | 261 |
| Brug af Samsung Printer Experience    | 263 |



## 6. Fejlfinding

|  |     |
|--|-----|
| Problemer med papirindføring               | 270 |
| Problemer med strøm- og kabeltilslutninger | 271 |
| Udskrivningsproblemer                      | 272 |
| Problemer med udskriftskvaliteten          | 276 |
| Kopieringsproblemer                        | 284 |
| Scanningsproblemer                         | 285 |
| Faxproblemer                               | 286 |
| Problemer vedrørende operativsystem        | 288 |





# 1. Softwareinstallation

Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel. En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren via et USB-kabel. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 150).

- **Installation til Mac** 141
- **Geninstallation til Mac** 142
- **Installation til Linux** 143
- **Geninstallation til Linux** 144



- Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende vejledning læse, hvordan du installerer maskinens driver (se "Installere driveren lokalt" på side 29).
- USB-kablet må højst være 3 meter langt.



# Installation til Mac

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
- 3 Vælg den cd-rom, som vises i **Finder**.
- 4 Dobbeltklik på ikonet **Install Software**.
- 5 Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.
- 6 Klik på **Next** og følg derefter de anvisninger, der vises i installationsvinduet.



Sådan installeres faxdriveren:

- a Åbn mappen **Programmer > Samsung > Fax Queue Creator**.
- b Din maskine vises på **Printer List**
- c Vælg den maskine, der skal bruges, og klik på knappen **Create**

# Geninstallation til Mac

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

- 1 Åbn mappen **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 Klik på **Continue** for at afinstallere printersoftware.
- 3 Marker det program, du vil slette, og klik på **Uninstall**.
- 4 Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
- 5 Klik på **Close**, når afinstallationen er fuldført.



Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra **Print Setup Utility** eller **Print & Fax**.

# Installation til Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftware (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

## Installation af Unified Linux Driver



Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Kopier **Unified Linux Driver**-pakken til dit system.
- 3 Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret pakken til.
- 4 Pak pakken ud.
- 5 Flyt den til mappen **uld**.
- 6 Udfør kommandoen **"./install.sh"** (hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med **"sudo"** som **"sudo ./install.sh"**)
- 7 Fortsæt installationen.

- 8 Når installationen er fuldført, skal hjælpeprogrammet til udskrivning startes (gå til **System > Administration > Printing**, eller du skal udføre kommandoen **"system-config-printer"** i terminalprogrammet).
- 9 Tryk på knappen **Add**.
- 10 Vælg printer.
- 11 Tryk på knappen **Forward**, og føj den til dit system.

# Geninstallation til Linux

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

- 1 Åbn programmet **Terminal**.
- 2 Gå til mappen **uld**, som hentes fra pakken **Unified Linux Driver**.
- 3 Udfør kommandoen **"./uninstall.sh"** (hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med **"sudo"** som **"sudo ./uninstall.sh"**)
- 4 Fortsæt afinstallationen.



## 2. Brug af netværkstilsluttet maskine

Dette kapitel indeholder trinvisse instruktioner til konfiguration af en maskine og den tilhørende software via netværket.

|   |            |
|---|------------|
| • <b>Nyttige netværksprogrammer</b>           | <b>146</b> |
| • <b>Kabelbaseret netværkskonfiguration</b>   | <b>147</b> |
| • <b>Installation af driver via netværket</b> | <b>150</b> |
| • <b>IPv6-konfiguration</b>                   | <b>155</b> |
| • <b>Konfiguration af trådløst netværk</b>    | <b>158</b> |
| • <b>Samsung Mobile Print</b>                 | <b>176</b> |
| • <b>Brug af NFC-funktionen</b>               | <b>177</b> |
| • <b>Mopria™</b>                              | <b>184</b> |
| • <b>AirPrint</b>                             | <b>186</b> |
| • <b>Samsung Cloud Print</b>                  | <b>187</b> |
| • <b>Google Cloud Print™</b>                  | <b>190</b> |



De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan variere alt afhængigt af din model (se "Funktioner pr. model" på side 7).

# Nyttige netværksprogrammer

Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.



- Angiv først IP-adressen, inden du anvender programmerne nedenfor.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).

## SyncThru™ Webservice

Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det muligt for dig at udføre følgende opgaver (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 255).

- Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.
- Tilpasse maskinindstillinger.
- Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver denne indstilling, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.
- Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.

## Kabelbaseret netværkskonfiguration med SetIP

Med dette hjælpeprogram kan du vælge en netværksgrænseflade og manuelt konfigurere IP-adresserne, der skal bruges sammen med TCP/IP-protokollen.

- Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)" på side 147.
- Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Mac)" på side 148.
- Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Linux)" på side 148.




- Hvis din enhed ikke understøtter en netværksforbindelse, vil den ikke kunne bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 23).
- TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.

# Kabelbaseret netværkskonfiguration

## Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan udskrive en **netværkskonfigurationsrapport** fra maskinens kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette hjælper dig med at konfigurere et netværk.

Tryk på knappen  (**Menu**) på kontrolpanelet, og vælg **Netværk > Netv.konfig.** .

Ved hjælp af **netværkskonfigurationsrapporten** kan du finde din maskines MAC-adresse og IP-adresse.

Eksempel:

- MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
- IP-adresse: 169.254.192.192

## Konfiguration af IP-adresse



- Hvis din enhed ikke understøtter en netværksforbindelse, vil den ikke kunne bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 23).
- TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.


Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning og -administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse automatisk af en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket.

## Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under **Kontrolpanel > Sikkerhedscenter > Windows Firewall**.



De følgende instruktioner kan variere for din model.

- 1 Hent softwaren fra Samsung-webstedet, og pak den derefter ud, og installer den: (<http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger).
- 2 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
- 3 Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
- 4 Tænd maskinen.
- 5 Vælg **Start** i Windows, vælg **Alle Programmer > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Klik på ikonet  (det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.

# Kabelbaseret netværkskonfiguration

- Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.




Find maskinens MAC-adresse i **Netværkskonfigurationsrapporten** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147), og angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.

- Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**. Maskinen udskriver automatisk **Netværkskonfigurationsrapporten**. Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.

## Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Mac)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under **System Preferences > Security** (eller **Security & Privacy**) > **Firewall**.

- Hent softwaren fra Samsung-webstedet, og pak den derefter ud, og installer den: (<http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger).
- Tænd maskinen.
- Kør det downloadede **SetIP**-program.

- Klik på ikonet  (det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.

- Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.



Find maskinens MAC-adresse i **Netværkskonfigurationsrapporten** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147), og angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.

- Klik på **Apply**, og klik derefter på **OK**. Maskinen udskriver automatisk **Netværkskonfigurationsrapporten**. Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.

## Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Linux)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under **System Preferences** eller **Administrator**.



De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model eller dine operativsystemer.



# Kabelbaseret netværkskonfiguration

- 1 Hent SetIP-program fra Samsung-webstedet, og pak det ud.
- 2 Dobbeltklik på filen **SetIPApplet.html** i mappen `cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils`
- 3 Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
- 4 Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.



Find maskinens MAC-adresse i **Netværkskonfigurationsrapporten** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147), og angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.

- 5 Maskinen udskriver automatisk **Netværkskonfigurationsrapporten**.

# Installation af driver via netværket



- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).
- Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 23).
- Du kan installere printerdriveren og softwaren efter at have indsat cd'en med software i cd-rom-drevet. Til Windows skal du vælge printerdriver og software i vinduet **Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres**.

## Windows



Firewallsoftwaren blokerer måske for netværkskommunikation. Før du opretter forbindelse mellem enheden og netværket, skal du deaktivere computerens firewall.

- 1 Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se "Konfiguration af IP-adresse" på side 147).
- 2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.  
  
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på **Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør**.  
  
X:\Setup.exe, idet du erstatter "X" med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på **OK**.
  - I Windows 8,  
  
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Apps(App)** og søge efter **Kør**. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på **OK**.  
  
Hvis pop-op-vinduet "**Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk**." vises, skal du klikke på det, og vælge **Run Setup.exe**.
- 3 Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet. Klik derefter på **Næste**.
- 4 Vælg **Netværk** på skærmen **Printerforbindelsestype**, og klik så på **Næste**.
- 5 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

# Installation af driver via netværket

## I Start-skærmen Windows 8



- V4-driveren hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente V4-driveren fra Samsungs websted <http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger.
- Du kan hente programmet **Samsung Printer Experience** fra **Windows Store**. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge Windows **Store(store)**.
  - a Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **Søg**.
  - b Klik på **Store(store)**.
  - c Søg efter og klik på **Samsung Printer Experience**.
  - d Klik på **Installer**.
- Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren på skærm billedet **DeskTop**, kan du hente den fra SamsungSamsungs websted, <http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger.
- Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.

**1** Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se "Konfiguration af IP-adresse" på side 147).

**2** Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **Indstillinger** > **Skift pc-indstillinger** > **enhed**.

**3** Klik på **Tilføj en enhed**.

Listen med fundne maskiner vises på skærmen.

**4** Klik på modellens navn eller værtsnavnet, du vil benytte.



Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens kontrolpanel. Rapporten vil vise den aktuelle maskines værtsnavn (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 169).

**5** Driveren installeres automatisk ved hjælp af **Windows Update**.

## Tilstanden for installation uden brugerindgriben

Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode, der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter installationen, installeres maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte installationen uden brugerindgriben ved at skrive **/s** eller **/S** i kommandovinduet.



## Kommandolinjeparametre

I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.

# Installation af driver via netværket



Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når kommandoen bruges sammen med **/s** eller **/S**. Men **/h**, **/H** eller **/?** er exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.

| Kommandolinje                              | Definition  | Beskrivelse  |
|--|---|--|
| /s eller /S                                | Starter installation uden brugerindgriben.  | Installerer maskindrivere uden at bede om UI'er eller brugerindgriben.   |
| /p"<portnavn>"<br>eller /<br>P"<portnavn>" | Angiver printerport.<br><br> Netværksporten oprettes vha. TCP/IP-standardportovervågning. For lokalport skal denne port eksistere på systemet, før den angives ved kommando. | Printerportnavn kan angives som IP-adresse, værtsnavn, USB-lokalportnavn eller IEEE1284-portnavn.<br>Eksempel: <ul style="list-style-type: none"><li>• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" hvor "xxx.xxx.xxx.xxx" betyder IP-adresse for netværksprinter. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"værtsnavn"</li></ul> |
| /a"<dest_sti>" eller /A"<dest_sti>"        | Angiver destinationsstien for installation.<br><br> Destinationsstien bør være en fuldt kvalificeret sti.  | Eftersom maskinens drivere bør være installeret på den OS-specifikke placering, gælder denne kommando kun for programmer.  |

| Kommandolinje                                    | Definition   | Beskrivelse   |
|--|--|---|
| /n"<Printernavn>"<br>eller /<br>N"<Printernavn>" | Angiver printernavn. Printerforekomster skal oprettes som angivet printernavn.                           | Med denne parameter kan du tilføje printerforekomster efter behov.  |
| /nd eller /ND                                    | Kommandoer, der ikke angiver den installerede driver som en standardmaskindriver.                        | Det angiver, at den installerede maskindriver ikke er standardmaskindriveren på dit system, hvis der er installeret en eller flere printerdrivere. Hvis der ikke er installeret maskindriver på dit system, anvendes denne indstilling ikke, da Windows-operativsystemet vil angive den installerede printerdriver som en standardmaskindriver. |
| /x eller /X                                      | Bruger eksisterende maskindriverfil til at oprette printerforekomster, hvis den allerede er installeret. | Denne kommando angiver en måde at installere en printerforekomst på, der anvender installerede printerdriverfiler, uden at installere en ekstra driver.   |

# Installation af driver via netværket

| Kommandolinje                                      | Definition   | Beskrivelse  |
|--|--|--|
| /up"<printernavn>"<br>eller /<br>UP"<printernavn>" | Fjerner kun angivne printerforekomster og ikke driverfilerne.  | Denne kommando angiver en måde til kun at fjerne en specificeret printerforekomst fra dit system, uden at det får indflydelse på andre printerdrivere. Den fjerner ikke printerdriverfiler fra dit system. |
| /d eller /D  | Afinstallerer alle enhedsdrivere og programmer fra dit system.   | Denne kommando fjerner alle installerede enhedsdrivere og programmer fra dit system.   |
| /v"<delenavn>"<br>eller /<br>V"<delenavn>"         | Deler den installerede maskine og tilføjer andre tilgængelige platformsdrivere til pegning og udskrivning. | Den installerer alle Windows-plattformens understøttede maskindrivere på systemet og deler dem med det angivne <sharenavn> til pegning og udskrivning.   |
| /o eller /O  | Åbner mappen <b>Printere og faxenhede</b> efter installation.  | Denne kommando åbner mappen <b>Printere og faxenhede</b> efter installation uden brugerindgriben.  |
| /h, /H eller /?                                    | Viser brugen af kommandolinjer.  |  |

## Mac

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
- 3 Vælg den cd-rom, som vises i **Finder**.
- 4 Dobbeltklik på ikonet **Install Software**.
- 5 Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.
- 6 Klik på **Next**.
- 7 Vælg **Network** på skærmen Printerforbindelsestype.
- 8 Klik på **Next**.
- 9 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

## Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftware (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

# Installation af driver via netværket

- 1 Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
- 2 Kopier **Unified Linux Driver**-pakken til dit system.
- 3 Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret pakken til.
- 4 Pak pakken ud.
- 5 Flyt den til mappen **uld**.
- 6 Udfør kommandoen **"./install.sh"**. (Hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med **"sudo"** som **"sudo ./install.sh"**).
- 7 Fortsæt installationen.
- 8 Når installationen er fuldført, skal du starte hjælpeprogrammet **Printing** (gå til **System > Administration > Printing** eller udføre kommandoen **"system-config-printer"** i terminalprogrammet).
- 9 Tryk på knappen **Add**.
- 10 Vælg **AppSocket/HP JetDirect**, og angiv IP-adressen for din maskine.
- 11 Tryk på knappen **Forward**, og føj den til dit system.

## Tilføjelse af en netværksprinter

- 1 Dobbeltklik på **Unified Driver Configurator**.
- 2 Klik på **Add Printer**.
- 3 Vinduet **Add printer wizard** åbnes. Klik på **Next**.
- 4 Vælg **Network printer**, og klik på knappen **Search**.
- 5 Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
- 6 Vælg din maskine, og klik på **Next**.
- 7 Indtast printerbeskrivelsen, og klik på **Next**.
- 8 Klik på **Finish**, når maskinen er tilføjet.

# IPv6-konfiguration



**IPv6** understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.



- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7 og "Menuoversigt" på side 33).
- Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen ved hjælp af **Ryd indstill..**


Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til netværksudskrivning og -administration.

- **Link-local Address:** Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen starter med FE80).
- **Stateless Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk af en netværksrouter.
- **Stateful Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret af en DHCPv6-server.
- **Manual Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en bruger.

I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge IPv6-adressen.

## Fra kontrolpanelet

### Aktivering af IPv6


- 1 Tryk på knappen  (**menu**) på kontrolpanelet.
- 2 Tryk på **Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6-protocol**
- 3 Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
- 4 Sluk maskinen, og tænd den igen.



Når du installerer printerdriveren, skal du ikke både konfigurere IPv4 og IPv6. Det anbefales, at du konfigurerer enten IPv4 eller IPv6 (se "Installation af driver via netværket" på side 150).

### Konfiguration af DHCPv6-adresse

Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en af følgende indstillinger som standard for dynamisk værtskonfiguration.

- 1 Tryk på knappen  (**menu**) på kontrolpanelet.
- 2 Tryk på **Netværk > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 config**

# IPv6-konfiguration

- Tryk på **OK** for at vælge den ønskede værdi.
  - Router:** Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.
  - Brug altid:** Brug altid DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.
  - Brug aldrig: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.

## SyncThru™ Web Service

### Aktivering af IPv6

- Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.
- Hvis det er første gang, du logger på **SyncThru™ Web Service**, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
  - ID:** admin
  - Password:** sec00000
- Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du flytte musemarkøren hen på **Settings** på den øverste menulinje og derefter klikke på **Network Settings**.
- Klik på **TCP/IPv6** i den venstre rude på webstedet.

- Markér afkrydsningsfeltet **IPv6 Protocol** for at aktivere IPv6.
- Klik på knappen **Apply**.
- Sluk maskinen, og tænd den igen.



- Du kan også angive DHCPv6.
- Sådan angives IPv6-adressen manuelt:  
Marker afkrydsningsfeltet **Manual Address**. Tekstboksen **Address/Prefix** aktiveres derefter. Indtast resten af adressen (f.eks.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. "A" er de hexadecimale værdier 0 til 9, A til F).

### Konfiguration af IPv6-adresse

- Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse.
- Vælg en af IPv6-adresserne (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address** eller **Manual Address**) i **netværkskonfigurationsrapport** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
  - Link-local Address:** Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen starter med FE80).
  - Stateless Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk af en netværksrouter.



# IPv6-konfiguration

- **Stateful Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret af en DHCPv6-server.
- **Manual Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en bruger.

3

Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: `http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]`).



Adressen skal være anbragt i "[ ]"-parenteser.

# Konfiguration af trådløst netværk



- Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen (se "Funktioner pr. model" på side 7).

Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksadgangskode for netværket. Bed netværksadministratoren om disse oplysninger, før du går videre med maskininstallationen.

## Introduktion til trådløse opsætningsmetoder

Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen nedenfor.



- Visse installationstyper til trådløst netværk er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.
- Det anbefales kraftigt, at du angiver en adgangskode på adgangspunkterne. Hvis du ikke angiver en adgangskode på adgangspunkterne, kan de blive udsat for ulovlig adgang fra ukendte enheder såsom pc'er, smartphones og printere. Se i brugerhåndbogen til adgangspunkter for oplysninger om angivelse af adgangskoder.

# Konfiguration af trådløst netværk

| Konfiguration smetode        | Tilslutningsmetode         | Beskrivelse og reference  |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Med adgangspunkt             | Fra computeren             | Se "Opsætning via USB-kabel" på side 162 mht. Windows.              |
|                              |                            | Se "Adgangspunkt uden et USB-kabel" på side 164 mht. Windows.       |
|                              |                            | Se "Opsætning via USB-kabel" på side 166 mht. Mac.                  |
|                              |                            | Se "Adgangspunkt uden et USB-kabel" på side 168 mht. Mac.           |
|                              |                            | Se "Brug af et netværkskabel" på side 168.                          |
|                              | Fra maskinens kontrolpanel | Se "Brug ef menuen WPS-indstillinger" på side 159.                  |
| Installation af Wi-Fi Direct |                            | Se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 171. |

## Brug ef menuen WPS-indstillinger

Hvis din maskine og adgangspunkt (eller trådløse router) understøtter Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du nemt konfigurere de trådløse netværksindstillinger via menuen **WPS Settings** uden behov for en computer.



- Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er fjernet fra maskinen. Om du skal bruge **WPS (PBC)**-knappen eller indtaste PIN-koden fra computeren for at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router), afhænger af det adgangspunkt (eller den trådløse router), du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.
- Når du bruger WPS-knappen til at indstille det trådløse netværk, kan sikkerhedsindstillingerne ændres. Du kan undgå dette ved at låse WPS-indstillingen til de aktuelle trådløse sikkerhedsindstillinger. Indstillingsnavnet kan variere afhængigt af adgangspunktet (eller den trådløse router), du anvender.

## Elementer, du skal have klar

- Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)

# Konfiguration af trådløst netværk

## Valg af din type


Der findes to metoder til at tilslutte din maskine til et trådløst netværk.

- Metoden **Trykknapkonfiguration (PBC)** lader dig tilslutte din maskine til et trådløst netværk ved at trykke både på menuen **WPS Settings** på kontrolpanelet på din maskine, og på WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt (eller trådløs router), henholdsvis, som har aktiveret Wi-Fi Protected Setup™.
- Metoden **Personligt identifikationsnummer (PIN)** giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).


## Tilslutning af WPS

Fabriksstandarden for maskinen er **PBC**-tilstand, som anbefales for et typisk trådløst miljø.

### Tilslutning i PBC-tilstand

- 1 Tryk på knappen  (**Menu**) på kontrolpanelet, og vælg **Netværk**.
- 2 Tryk på **Wi-Fi**.
- 3 Tryk på **WPS > PBC**.
- 4 Tryk på knappen **WPS (PBC)** på adgangspunktet (eller den trådløse router).
- 5 Følg instruktionerne på displayets skærbillede.  
Meddelelserne vises på displayets skærbillede.

### Tilslutning i PIN-tilstand

- 1 Tryk på knappen  (**Menu**) på kontrolpanelet, og vælg **Netværk**.
- 2 Tryk på **Wi-Fi**.
- 3 Tryk på **WPS > PIN**.

# Konfiguration af trådløst netværk

- 4 Den ottecifrede PIN-kode vises på displayet.

Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse router).




Du skal indtaste PIN fra computeren for at tilslutte til adgangspunktet (eller den trådløse router) varierer afhængigt af det adgangspunkt (eller den trådløse router), som du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.

- 5 Følg instruktionerne på displayets skærbillede.  
Meddelelserne vises på displayets skærbillede.

## Brug af Wi-Fi-netværk

Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID) og netværksnøglen, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.

- 1 Tryk på knappen  (**Menu**) på kontrolpanelet, og vælg **Netværk** fra displayets skærbillede.
- 2 Tryk på **Wi-Fi AAN/UIT** > ON.
- 3 Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk at vælge mellem. Når der er valgt et netværk, beder printeren om den tilsvarende sikkerhedsnøgle.
- 4 Vælg den ønskede Wi-Fi netværksindstilling.

## Konfiguration med Windows



Genvej til programmet **Samsung Easy Wireless Setup** uden cd'en: Hvis du har installeret printerdriveren en gang, kan du få adgang til programmet **Samsung Easy Wireless Setup** uden brug af cd'en.

# Konfiguration af trådløst netværk

## Opsætning via USB-kabel


### Elementer, du skal have klar

- Adgangspunkt.
- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværksskort
- USB-kabel

### Oprettelse af infrastrukturnetværket

- 1 Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
- 2 Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på **Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør**.

X:\Setup.exe, idet du erstatter "X" med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på **OK**.

- I Windows 8,  
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Apps(App)** og søge efter **Kør**. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på **OK**.  
Hvis pop op-vinduet "**Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk.**" vises, skal du klikke på det og vælge **Run Setup.exe**.


- 4 Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet. Klik derefter på **Næste**.
- 5 Vælg **Trådløst** på skærmen **Printerforbindelsestype**. Klik derefter på **Næste**.

# Konfiguration af trådløst netværk

- 6 På skærmen **Konfigurerer du din printer for første gang?** skal du vælge **Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk**. Klik derefter på **Næste**.

Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge **Nej, min printer er allerede tilsluttet mit netværk**.

- 7 Vælg **Via et USB-kabel** på skærmen **Vælg metode til konfiguration af trådløst netværk**. Klik derefter på **Næste**.



- 8 Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på **Næste**.



Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på **Avanceret indstilling**.

- **Indtast det trådløse netværks navn:** Indtast SSID'et for adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Driftstilstand:** Marker afkrydsningsfeltet **Infrastruktur**.
- **Godkendelse:** Vælg en godkendelsestype.

**Åbent system:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

**Delt nøgle:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

**WPA Personlig eller WPA2 Personlig:** Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

- **Kryptering:** Vælg krypteringen (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES).
- **Netværksadgangskode:** Angiv netværkets krypteringsadgangskode.

# Konfiguration af trådløst netværk

- **Bekræft adgangskode til netværket:** Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.
- **WEP-nøgleindeks:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP-nøgleindeks**.  
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.  
Indtast netværksadgangskoden til adgangspunktet (eller routeren).

**9** Hvis din printer understøtter Wi-Fi Direct, vises følgende skærbillede.

Klik på **Næste**.



- Wi-Fi Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren understøtter denne funktion.
- Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 171).

- **Wi-Fi Direct-navn:** Standardnavnet for Wi-Fi Direct er modellens navn og den maksimale længde er 22 tegn.
- **Indstilling af adgangskode** er en numerisk streng, og længden er 8 ~ 64 tegn.

**10** Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på **Næste**.

**11** Vælg de komponenter, der skal installeres.

**12** Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

## Adgangspunkt uden et USB-kabel

### Elementer, du skal have klar

- Wi-Fi-aktiveret pc, som kører Windows 7 eller nyere og et adgangspunkt (router)
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort




Maskinen kører på trådløst LAN, når indstillingerne til trådløst netværk konfigureres. Du kan måske ikke oprette forbindelse til internettet.



# Konfiguration af trådløst netværk

## Oprettelse af infrastrukturnetværket

- 1 Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
- 2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på **Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør**.

X:\Setup.exe, idet du erstatter "X" med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på **OK**.

- I Windows 8,

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Apps(App)** og søge efter **Kør**. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på **OK**.

Hvis pop-op-vinduet "**Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk.**" vises, skal du klikke på det, og vælge **Run Setup.exe**.


- 3 Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet. Klik derefter på **Næste**.

- 4 Vælg **Trådløst** på skærmen **Printerforbindelsestype**. Klik derefter på **Næste**.

- 5 På skærmen **Konfigurerer du din printer for første gang?** skal du vælge **Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk**. Klik derefter på **Næste**.


Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge **Nej, min printer er allerede tilsluttet mit netværk**.

- 6 Vælg **Via en direkte trådløs forbindelse** på skærmen **Vælg metode til konfiguration af trådløst netværk**. Klik derefter på **Næste**.



# Konfiguration af trådløst netværk



- Selv hvis din computer kører med Windows 7 eller nyere, kan du ikke bruge denne funktion, hvis din pc ikke understøtter trådløst netværk. Indstil det trådløse netværk vha. et USB-kabel (se "Opsætning via USB-kabel" på side 162).
- Hvis nedenstående skærm vises, skal du trykke på  (WPS)-knappen på kontrolpanelet inden for 2 minutter.

**7** Klik på **Næste**, når du har konfigureret det trådløse netværk.

**8** Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

## Opsætning ved hjælp af Mac

### Elementer, du skal have klar

- Adgangspunkt
- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
- USB-kabel

## Opsætning via USB-kabel

**1** Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

**2** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

**3** Vælg den cd-rom, som vises i **Finder**.

**4** Dobbeltklik på ikonet **Install Software**.

**5** Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.

**6** Klik på **Next**.

**7** Vælg **Wireless** på **Printer Connection Type**.

**8** Klik på **Next**.

**9** Hvis installationsprogrammet beder om tilladelse til at tilgå nøgleringen, skal du klikke på **Deny**.



Hvis du kikkede på **Always Allow** under dette trin, vises vinduet **Select a wireless printer** uden at der bedes om adgang til nøgleringen. Hvis dette sker, skal du klikke på **Cancel** i vinduet **Select a wireless printer**.

**10** I skærbilledet **Select the Wireless Setup Method** skal du vælge **Using a USB cable** og derefter klikke på **Next**.

Hvis skærbilledet ikke vises, skal du gå til trin 14.

# Konfiguration af trådløst netværk

- 11** Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på **Next**.



Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Indtast SSID'et for adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Operation Mode:** Marker afkrydsningsfeltet **Infrastructure**.
- **Authentication:** Vælg en godkendelsestype.  
**Open System:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.  
**Shared Key:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.  
**WPA Personal eller WPA2 Personal:** Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.
- **Encryption:** Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES)
- **Network Key:** Angiv netværkets krypteringsnøgle.
- **Confirm Network Key:** Bekræft netværkets krypteringsnøgle.
- **WEP Key Index:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP Key Index**.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Angiv netværksnøglen for adgangspunktet (eller routeren).

- 12** Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises. Kontroller indstillingerne, og klik på **Next**.



- Du kan starte Wi-Fi Direct med kontrolpanelet (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 171).
- **Wi-Fi Direct Name:** Standard for Wi-Fi Direct Name er modellens navn og den maksimale længde er 22 tegn.
- **Password setting** er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

- 13** Vinduet **Wireless Network Setting Complete** vises. Klik på **Next**.

- 14** Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på **Next**.

- 15** Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

# Konfiguration af trådløst netværk

## Adgangspunkt uden et USB-kabel


### Elementer, du skal have klar

- WiFi-aktiveret Mac, som kører Mac OS 10.7 eller nyere og et adgangspunkt (router)
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
- 3 Vælg den cd-rom, som vises i **Finder**.
- 4 Dobbeltklik på ikonet **Install Software**.
- 5 Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.
- 6 Klik på **Next**.
- 7 Vælg **Wireless** på skærmen **Printer Connection Type**.
- 8 Klik på **Next**.
- 9 Hvis installationsprogrammet beder om tilladelse til at tilgå nøgleringen, skal du klikke på **Allow**.

- 10 Hvis billedet **Select a wireless printer** vises, skal man vælge den printer der har navnet DIRECT-xxx.



Hvis skærm **Press WPS button on your printer** vises, skal du trykke på  (WPS)-knappen på kontrolpanelet inden for 2 minutter.

- 11 Når konfigurationen af det trådløse netværk er fuldført, skal du følge instruktionerne i installationsvinduet.

## Brug af et netværkskabel



Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet det trådløse netværk, for at få oplysninger om netværkskonfigurationen.

Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige konfigurationsprocedurer.

### Elementer, du skal have klar

- Adgangspunkt
- Netværkstilsluttet computer

# Konfiguration af trådløst netværk

- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværksskort
- Netværkskabel.

## Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147.

## IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)

Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines netværks-IP-adresse vha. MAC-adressen til kommunikation med maskinen. MAC-adressen er netværksgrænsefladens hardwareserienummer og findes i **Netværkskonfigurationsrapporten**.

Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147.

## Konfiguration af maskinens trådløse netværk

Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det trådløse netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.


Du kan bruge **SyncThru™ Web Service** til at konfigurere de trådløse parametre.

## Brug af SyncThru™ Web Service

Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal du kontrollere status for kabeltilslutning.

- 1 Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
- 2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:



- 3 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.

# Konfiguration af trådløst netværk


- 4 Hvis det er første gang, du logger på **SyncThru™ Web Service**, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og **Password** nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
  - **ID: admin**
  - **Adgangskode: sec00000**
- 5 Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Network Settings**.
- 6 Klik på **Wi-Fi > Wizard**.
- 7 Vælg det eneste **Network Name(SSID)** på listen.
- 8 Klik på **Next**.

Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises, skal du angive den registrerede adgangskode (netværksadgangskode) og klikke på **Next**.
- 9 Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på **Apply**.

## Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket

- 1 Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
- 2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:


- 3 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
- 4 Hvis det er første gang, du logger på **SyncThru™ Web Service**, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og -**Password** nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 5 Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Network Settings**.
- 6 Klik på **Wi-Fi**.
- 7 Du kan tænde/slukke Wi-Fi-netværket.

# Konfiguration af trådløst netværk

## Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning

Wi-Fi Direct er en sikker og brugervenlig peer-to-peer-tilslutningsmetode mellem en printer med aktiveret Wi-Fi Direct og en mobil enhed.

Med Wi-Fi Direct kan du slutte din printer til et Wi-Fi Direct-netværk, mens du samtidig opretter forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også bruge et kabelforbundet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidig, så flere brugere kan få adgang til og udskrive dokumenter både fra Wi-Fi Direct og fra et kabelforbundet netværk.




- Du kan ikke forbinde din mobile enhed til internettet gennem printerens Wi-Fi Direct.
- Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model. Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering, IPSec, WINS og SLP-tjenester.
- Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er fire.

## Konfiguration af Wi-Fi Direct

Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.

### Fra maskinen

- 1 Tryk på knappen  (**Menu**) på kontrolpanelet, og vælg **Netværk > Wi-Fi > Wi-Fi Direct** fra displayets skærbillede.
- 2 Tryk på **Wi-Fi Direct**.
- 3 Aktiver **Wi-Fi Direct**.

### Fra den netværksforbundne computer

Hvis printeren bruger et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt, kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.

- 1 Åbn **SyncThru™ Web Service** og vælg **Settings > Network Settings > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™**.
- 2 Aktivér **Wi-Fi Direct™** og konfigurér andre indstillinger.

## Indstilling af mobilenheden

- Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens Wi-Fi Direct.
- Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til mobiludskrivningsprogrammet (for eksempel: Samsung-mobilprinter) for at udskrive fra din smartphone.

# Konfiguration af trådløst netværk



- Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator blinke. Tryk på WPS-knappen på din printer, og den vil være sluttet til din mobilenhed. Hvis du ikke har en WPS-knap, skal du trykke på den indstilling, du vil have, når bekræftelsesvinduet for Wi-Fi-tilslutning vises på displayets skærbillede, og det vil blive sluttet til din mobilenhed button.
- Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du indtaste en printers "netværksnøgle" i stedet for at trykke på WPS-knappen.

## Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet

- Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.
- Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.

## Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk

### Problemer under konfiguration eller driverinstallation

#### Der blev ikke fundet printere

- Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.
- USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.
- Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der fulgte med maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst netværk.



# Konfiguration af trådløst netværk

## Tilslutningsfejl – Ugyldig sikkerhed

- Sikkerheden er ikke konfigureret korrekt. Kontroller den konfigurerede sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.

## Tilslutningsfejl – Generel tilslutningsfejl

- Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller USB-kablet og maskinens strømforsyning.

## Tilslutningsfejl – Tilsluttet kabelført netværk

- Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet fra maskinen.

## Tilslutningsfejl - Tildeling af IP-adresse

- Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

## Fejl ved tilslutning af pc

- Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse mellem computeren og maskinen.
  - For DHCP-netværksmiljø  
Printeren modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis computeren er konfigureret til DHCP.



Hvis udskriftsjobbet ikke fungerer i DHCP-tilstand, kan problemet skyldes, at IP-adressen er ændret automatisk. Sammenlign IP-

adressen på produktets IP-adresse og printerportens IP-adresse.

### Sådan sammenlignes de:

- 1 Udskriv rapporten over netværksoplysninger for din printer, og kontrollér derefter IP-adressen (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
- 2 Kontrollér printerportens IP-adresse fra din computer.
  - a Klik på menuen **Start** i Windows.
    - I Windows 8 skal du under **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Indstillinger**.
  - b I Windows XP Service Pack 3/Server 2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
    - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere**.
    - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere**.
    - I Windows 7/Windows 8 skal du vælge **Kontrolpanel > Enheder og printere**.
  - c Højreklik på maskinen.
  - d I Windows XP Service Pack 3/2003/2008/Vista skal du vælge **Egenskaber**.  
I Windows 7/ Windows 8 eller Windows Server 2008 R2 skal du i genvejsmenuerne vælge **Printeregenskaber**.  
Hvis menupunktet **Printeregenskaber** har mærket ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.
  - e Klik på fanen **Port**.
  - f Klik på knappen **Konfigurer port**.

# Konfiguration af trådløst netværk

- g Kontrollér, om **Printernavn** eller **IP-adresse::** er IP-adressen på arket til netværkskonfiguration.
- 3 Skift printerportens IP-adresse, hvis den adskiller sig fra IP-adressen i rapporten over netværksoplysninger.
- Hvis du vil bruge softwareinstallations-cd'en til at ændre portens IP-adressen, skal du oprette forbindelse til en netværksprinter. Opret derefter forbindelse til IP-adressen igen.

- For statisk netværksmiljø

Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er konfigureret til en statisk adresse.

For eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:

- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

- IP-adresse: 169.254.133.**43**
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1

## Andre problemer

Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal du kontrollere følgende:



Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i produktets brugervejledning.

- Du kan ikke samtidigt aktivere kablede og trådløse netværk.
- Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen er muligvis ikke tændt.
- Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være vanskeligheder med modtagelsen af signalet.
- Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og computeren. Nogle gange kan netværskommunikationen genetableres ved at slukke og tænde strømmen.
- Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer kommunikationen.

Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.

- Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.
- Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse routers) administrator.

# Konfiguration af trådløst netværk

- Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.

Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCP-serveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan identificere maskinens MAC-adresse ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).

- Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).
- Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.
- Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand samtidig for trådløse Samsung-netværksmaskiner.
- Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.

- Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.

Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton.

- Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan påvirke det trådløse signal.

Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.

- Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller trådløse router) ændres, skal du konfigurere produktets trådløse netværk igen.
- Det højeste antal enheder, der kan forbindes via **Wi-Fi Direct**, er tre.
- Hvis **Wi-Fi Direct** er **Til**, understøtter denne maskine kun IEEE 802.11 b/g.
- Hvis adgangspunktet er indstillet til kun at fungere med standarden 802.11n, kan det muligvis ikke tilslutte til din maskine.

# Samsung Mobile Print

## Hvad er Samsung Mobile Print?

**Samsung Mobile Print** er en gratis app, som giver brugerne mulighed for at udskrive fotos, dokumenter og websider direkte fra din smartphone eller tablet. **Samsung Mobile Print** er kompatibel med Android- og iOS-smartphones plus iPod Touch og tablet PC. App'en slutter din mobilenhed til en netværkstilsluttet Samsung-printer eller til en trådløs printer via et Wi-Fi-access point. Det er ikke nødvendigt at installere en ny driver eller at konfigurere netværksindstillinger – du skal blot installere **Samsung Mobile Print**, hvorefter app'en automatisk vil finde kompatible Samsung-printere. Udskrivning af fotos, websider og PDF-dokumenter samt scanning understøttes. Hvis du har en Samsung-multifunktionsenhed, kan du scanne ethvert dokument til JPG-, PDF- eller PNG-format, så du hurtigt og nemt kan se det på din mobilenhed.

## Hentning af Samsung Mobile Print

Du kan hente **Samsung Mobile Print** ved at gå til app-butikken (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobilenhed og søge efter "**Samsung Mobile Print**". Du kan også besøge iTunes for Apple-enheder på din computer

- **Samsung Mobile Print**
  - **Android:** Søg efter **Samsung Mobile Print** i Play Store, og download derefter app'en.

- **iOS:** Søg efter **Samsung Mobile Print** i App Store, og download derefter app'en.

## Understøtter Mobile OS

- Android OS 2.3 eller nyere
- iOS 7.0 eller nyere

# Brug af NFC-funktionen

Med NFC(Near Field Communication)-printeren kan du udskrive/scanne direkte fra din mobiltelefon ved blot at holde mobiltelefonen over NFC-mærket på din printer. Det kræver ikke installation af en printerdriver eller forbindelse til et adgangspunkt. Du skal bare bruge en NFC-understøttet mobiltelefon. App'en Samsung Mobile Print skal være installeret på din mobiltelefon, før du kan bruge denne funktion.



- NFC-genkendelse kan muligvis ikke virke korrekt alt efter hvilket materiale mobiltelefonens cover er fremstillet af.
- Overførselshastigheden afhænger af, hvilken mobiltelefon du benytter.

## Krav


- NFC og Wi-Fi Direct aktiveret, Mobile Print-app'en installeret på mobiltelefonen med Android OS 4.0 eller nyere.





Når du aktiverer NFC-funktionen, vil kun Android OS 4.1 eller nyere automatisk aktivere Wi-Fi Direct-funktionen. Vi anbefaler, at du opgraderer din mobiltelefon til Android OS 4.1 eller nyere for at bruge NFC-funktionen.

- Printer med aktiveret Wi-Fi Direct-funktion. Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret som standard.

## Udskrivning af

- 1 Kontroller, at NFC-funktionen og Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din mobiltelefon og at Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din printer (se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 171).
- 2 Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på telefonens bagside) over NFC-mærket(  ) på din printer.  
Vent et par sekunder, inden Samsung Mobile Print-app'en starter.



# Brug af NFC-funktionen




- På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen, inden du starter.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
- Hvis du ikke har app'en Samsung Mobile Print installeret på din mobiltelefon, opretter den automatisk forbindelse til siden, hvor du kan hente app'en Samsung Mobile Print. Hent app'en, og prøv igen.


3

Vælg det indhold, du vil udskrive.



Ret eventuelt printerindstillingerne, hvis det er nødvendigt, ved at

trykke på .

4

Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på telefonens bagside) over NFC-mærket(  ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens telefonen opretter forbindelse til printereren.




- På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen, inden du starter.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.

5


Printeren starter udskrivningen.

# Brug af NFC-funktionen

## Scanning

- 1 Kontrollér, at funktionerne NFC og Wi-Fi Direct er aktiverede på din mobiltelefon, og at Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din printer (se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 171).
- 2 Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på telefonens bagside) over NFC-mærket(  ) på din printer.

Vent et par sekunder, inden Samsung Mobile Print-appen starter.




- På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen, inden du starter.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
- Hvis du ikke har app'en Samsung Mobile Print installeret på din mobiltelefon, opretter den automatisk forbindelse til siden, hvor du kan hente app'en Samsung Mobile Print. Hent app'en, og prøv igen.

- 3 Vælg scanningstilstand.
- 4 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).


Ret om nødvendigt scannerindstillingerne ved at trykke på .



# Brug af NFC-funktionen

- 5** Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på telefonens bagside) over NFC-mærket (  ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens telefonen opretter forbindelse til printeren.




- På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen, inden du starter.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.


- 6** Printeren begynder at scanne indholdet.  
De scannede data gemmes på mobiltelefonen.



Hvis du ønsker at fortsætte scanningen, skal du følge instruktionerne på app-skærmen.

## Afsendelse af fax

- 1** Kontroller, at NFC-funktionen og Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din mobilenhed, og at Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din printer (se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 171).
- 2** Anbring NFC-mærke på din mobilenhed (sædvanligvis placeret på mobilenhedens bagside) over NFC-mærket (  ) på din printer.  
Vent et par sekunder, inden **Samsung Mobile Print**-appen starter.





# Brug af NFC-funktionen



- På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du angive et ændret PIN-nummer og trykke på **OK**. Følg vejledningen på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
- Hvis du ikke har app'en **Samsung Mobile Print** installeret på din mobilenhed, opretter den automatisk forbindelse til siden, hvor du kan hente app'en **Samsung Mobile Print**. Hent app'en, og prøv igen.


**3** Vælg faxtilstand.

**4** Vælg det indhold, du vil faxe.


Hvis det er nødvendigt, angiv faxnummer, og ret faxindstillingerne

ved at trykke på .

**5**

Anbring NFC-mærke på din mobilenhed (sædvanligvis placeret på mobilenhedens bagside) over NFC-mærket (  ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.




- På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du angive et ændret PIN-nummer og trykke på **OK**. Følg vejledningen på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.



**6**

Printeren begynder at faxe indholdet.

# Brug af NFC-funktionen

## Registrering af Google Cloud Print

- 1 Kontroller, at NFC-funktionen og Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din mobilenhed, og at Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din printer.
- 2 Anbring NFC-mærke på din mobilenhed (sædvanligvis placeret på mobilenhedens bagside) over NFC-mærket (  ) på din printer.  
Vent et par sekunder, mens **Samsung Mobile Print**-appen starter.



- På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du angive et ændret PIN-nummer og trykke på **OK**. Følg vejledningen på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
- Hvis du ikke har app'en **Samsung Mobile Print** installeret på din mobilenhed, opretter den automatisk forbindelse til siden, hvor du kan hente app'en **Samsung Mobile Print**. Hent app'en, og prøv igen.


3

Vælg enhedens statusikon.


4

Vælg **Google Cloud Print > Register Google Cloud Printer**.

# Brug af NFC-funktionen

- 5 Anbring NFC-mærke på din mobilenhed (sædvanligvis placeret på mobilenhedens bagside) over NFC-mærket (  ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.



- På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du angive et ændret PIN-nummer og trykke på **OK**. Følg vejledningen på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.

- 6 Bekræft din printer i pop op-vinduet.
- Nu er din printer registreret i tjenesten Google Cloud Print™



Kun Mopria-certificerede maskiner kan anvende funktionen Mopria. Se efter, om der er et Mopria-certificeringslogo på den kasse, maskinen blev leveret i.




Mopria™ Print Service er en mobil tjeneste til udskrivning der udvider mulighederne for at udskrive fra en hvilken som helst Android-telefon eller -tablet (Android version 4.4 eller nyere). Med denne tjeneste kan man oprette forbindelse til og udskrive med enhver Mopria-certificeret printer, der er tilsluttet det samme netværk som din mobilenhed, uden behov for yderligere opsætning. Mange oprindelige Android-apps, deriblandt Chrome, Gmail, Gallery, Drive og Quickoffice, understøtter udskrivning.

## Sådan indstilles maskinen til Mopria-udskrivning

Bonjour(mDNS) og IPP-protokoller er et krav på din maskine, hvis du vil benytte **Mopria** funktionen. Udfør følgende for at aktivere **Mopria**-funktionaliteten.

- 1 Sørg for at maskinen er tilsluttet netværket.
- 2 Åbn en webbrowser på computer (Internet Explorer, Safari eller Firefox) og skriv IP-adressen på maskinen i adresselinjen. Tryk derefter på Enter.

For eksempel:



- 3 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
- 4 Indtast **ID** og **Password**.



Hvis du ønsker at oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden, se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 255.

- 5 Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på **Settings > Network Settings > Standard TCP/IP, LPR, IPP > IPP**. Vælg derefter **Enable**.
- 6 Klik **Settings > Network Settings > mDNS**. Vælg derefter **Enable**.
- 7 Klik **Security > System Security > Feature Management > Mopria**. Vælg derefter **Enable**.

## Indstilling af Mopria på mobilenheden

Hvis du ikke har appen **Mopria Print Service** installeret på din mobilenhed, skal du gå til app-butikken (Play Store, App Store) på din mobile enhed, søge efter **Mopria Print Service**, downloade app'en og installere den.

- 1 I menuen **Settings** på din Android-enhed, skal du trykke på **Printing**.



Placeringen af denne indstilling varierer alt afhængigt af hvilken enhed der er tale om. Hvis du ikke kan finde indstillingen **Printing**, kan du se brugermanualen for din mobilenhed.

- 2 Under **Print Services** skal du trykke på **Mopria Print Service**.
- 3 Tryk på skyderen **On/Off** for at aktivere **Mopria Print Service**.

## Udskrivning via Mopria

For at udskrive via Mopria fra en Android-enhed:

- 1 Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, som du vil udskrive.
- 2 Tryk på **Udskriv** på menuen i appen.
- 3 Vælg **din printer**, og konfigurer derefter udskriftindstillingerne.
- 4 Berør **Udskriv** igen for at udskrive dokumentet.



**Annullere et udskriftsjob:** Vælg og slet dokumentet fra udskriftskøen i **Meddelelseslinjen**.

# AirPrint



Kun AirPrint-certificerede maskiner kan anvende funktionen AirPrint. Se efter, om der er et AirPrint-certificeringsmærkat på den kasse, maskinen blev leveret i.




AirPrint gør dig i stand til trådløst at printe fra en iPhone, iPad eller iPod touch, der kører den nyeste version af iOS.

## Konfiguration af AirPrint

Bonjour(mDNS) og IPP-protokoller er et krav på din maskine, hvis du vil benytte **AirPrint**-funktionen. Du kan slå **AirPrint**-funktionen til på en af følgende måder.

- 1 Kontrollér at maskinen er tilsluttet netværket.
- 2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:



- 3 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.

- 4 Hvis det er første gang, du logger på **SyncThru™ Web Service**, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og **Password** nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.


- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

- 5 Når vinduet **Embedded Web Service** åbner, skal du klikke på **Settings > Network Settings**.


- 6 Klik på **Raw TCP/IP, LPR, IPP** eller **mDNS**.  
Du kan aktivere IPP-protokollen eller mDNS-protokollen.

## Udskrivning via AirPrint

Som eksempel giver iPad manualen følgende instruktioner:

- 1 Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, som du vil udskrive.
- 2 Rør handlingsikonet (  ).
- 3 Vælg **navnet på din printerdriver** og sæt menuen til opsætning.
- 4 Rør knappen **Udskriv**. Udskriv den valgte fil.



**Annuller udskriftsjobbet:** Hvis du vil annullere udskriftsjobbet eller have vist oversigt over udskriften, skal du klikke på printercenterikonet (  ) i multitasking-området. Du kan klikke på annuller i printercenteret.

# Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print er en gratis cloud-tjeneste som gør det muligt for dig at udskrive eller scanne fra din smartphone eller tablet til din printer eller MFP. Efter installation af app'en Samsung Cloud Print kan du registrere dig i tjenesten Samsung Cloud Print ved blot at anvende dit mobilnummer til godkendelse. Der kræves intet andet kontologin, selv om du kan linke app'en til din Samsung-konto, hvis du ønsker det.



Hvis du trykker på knappen (  ) fra app'en Samsung Cloud Print kan din mobile enhed og printer eller MFP parres vha. QR-kode eller ved manuel indtastning af dens MAC-adresse. Når de er parret, kan du udskrive eller scanne hvor som helst fra.

## Registrering af din printer til Samsung Cloud-serveren

### Registrering fra webbrowser



Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

- 1 Åbn webbrowseren.
- 2 Skriv printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.

- 3 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.

- 4 Hvis det er første gang, du logger på **SyncThru™ Web Service**, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og **Password** nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

- **ID: admin**
- **Adgangskode: sec00000**



Hvis du ønsker at oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden, se "Fanen Security" på side 256.

- 5 Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbner, skal du klikke på **Settings > Network Settings > Samsung Cloud Print**.
- 6 Aktivér protokollen Samsung Cloud Print.
- 7 Nu er din printer registreret i tjenesten Samsung Cloud Print.

# Samsung Cloud Print

## Udskrift med Samsung Cloud Print



Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.


## Registrering af en printer fra et program på en mobil enhed

De følgende trin er eksempler på brug af app'en **Samsung Cloud Print** fra en Android mobiltelefon.

- 1 Åbn app'en **Samsung Cloud Print**.



Hvis app'en **Samsung Cloud Print** ikke er installeret på din mobiltelefon, skal du gå til app-butikken (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en, og forsøge igen.

- 2 Tryk på knappen () fra app'en Samsung Cloud Print.
- 3 Din mobile enhed og printer eller MFP kan parres via NFC, QR-kode eller manuel indtastning af dens MAC-adresse.

## Udskrivning fra et program på en mobilenhed

De følgende trin er eksempler på brug af app'en **Samsung Cloud Print** fra en Android mobiltelefon.

- 1 Åbn app'en **Samsung Cloud Print**.



Hvis app'en **Samsung Cloud Print** ikke er installeret på din mobiltelefon, skal du gå til app-butikken (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en, og forsøge igen.



- 2 Tryk på knappen for kontrol af indstillinger på det dokument, du gerne vil udskrive.
- 3 Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.
- 4 Tryk på **Send Job**.

## Scanning og afsendelse til Samsung Cloud Print

Du kan scanne et billede, og de scannede data vil blive gemt i **Samsung Cloud Print**.



# Samsung Cloud Print

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 2 Tryk på  (scan) på kontrolpanelet.
- 3 Tryk på **Samsung Cloud**.
- 4 Indtast modtagerens landekode og telefonnummer.
- 5 Angiv oplysninger om afsenderen.
- 6 Tryk på knappen  (**Start**) for at scanne og lagre filen i samsung cloud server.



Hvis brugeren ikke er registreret i **Samsung Cloud Print** vises der et bekræftelsesvindue. Vælg et arbejde, der er under udførelse, eller ej.

# Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ er en tjeneste, der giver dig mulighed for at udskrive til en printer ved hjælp af din smartphone, tablet eller en hvilken som helst anden enhed, der har forbindelse til internettet. Du skal blot registrere din Google-konto på printeren, og så er du klar til at bruge tjenesten Google Cloud Print. Du kan udskrive dit dokument eller din e-mail med Chrome OS, en Chrome-browser eller et Gmail™-/Google Docs™-program på din mobilenhed, så du ikke behøver at installere printerdriveren på mobilenheden. På Google-webstedet (<http://support.google.com/cloudprint>) kan du finde flere oplysninger om Google Cloud Print.

## Registrering af din Google-konto på printeren



- Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.
- Du skal oprette din Google-konto i forvejen.

- 1 Åbn Chrome-browseren.
- 2 Besøg [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Log på Google-webstedet med din Gmail-adresse.
- 4 Skriv printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.

- 5 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
- 6 Hvis det er første gang, du logger på **SyncThru™ Web Service**, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og **Password** nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
  - **ID: admin**
  - **Adgangskode: sec00000**



Hvis der bruges en proxyserver i netværksmiljøet, skal du konfigurere proxyens IP- og portnummer fra **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Kontakt udbyderen af din netværkstjeneste eller netværksadministratoren for at få flere oplysninger.

- 7 Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Angiv navnet på og en beskrivelse af printeren.
- 9 Klik på **Register**.  
Pop op-bekræftelsesvinduet vises.

# Google Cloud Print™



Hvis du angiver, at browseren skal blokere pop op-vinduer, vises bekræftelsesvinduet ikke. Tillad, at der vises pop op-vinduer på webstedet.

**10** Klik på **Finish printer registration**.

**11** Klik på **Manage your printers**.

Nu er din printer registreret i tjenesten Google Cloud Print.

Google Cloud Print-aktiverede enheder vises på listen.

## Udskrivning med Google Cloud Print™

Udskrivningsproceduren varierer, afhængigt af det program eller den enhed, du bruger. Du kan se listen over de programmer, der understøtter tjenesten Google Cloud Print.



Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

## Udskrivning fra et program på en mobilenhed

Følgende trin er et eksempel på brug af app'en Google Docs fra en Android-mobiltelefon.

**1** Installer applikationen Cloud Print på din mobilenhed.



Hvis du ikke har applikationen, kan du hente den fra applikationslageret, f.eks. Android Market eller App Store.

**2** Åbn applikationen Google Docs fra din mobilenhed.

**3** Tryk på indstillingsknappen  for det dokument, du vil udskrive.

**4** Tryk på sendeknappen .

**5** Tryk på knappen Cloud Print .


**6** Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.

**7** Tryk på **Click here to Print**.

## Udskrivning fra Chrome-browseren

---

Følgende trin er et eksempel på brug af Chrome-browseren.


- 1 Kør Chrome.
- 2 Åbn det dokument eller den e-mail, du vil udskrive.
- 3 Klik på ikonet med skruenøglen  øverst til højre i browseren.
- 4 Klik på **Udskriv**. Der vises en ny fane til udskrivning.
- 5 Vælg **Print with Google Cloud Print**.
- 6 Klik på knappen **Udskriv**.



### 3. Mener med nyttige indstillinger



I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status og metoden til avanceret opsætning af maskinen.

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| • Før du begynder at læse et kapitel | 194 |
| • Udskriv                            | 195 |
| • Kopiere                            | 196 |
| • Fax                                | 199 |
| • Scanning                           | 202 |
| • Systemkonfiguration                | 204 |
| • Netværkskonfiguration              | 210 |



# Før du begynder at læse et kapitel

I dette kapitel forklares alle de funktioner, der er tilgængelige for modeller i denne serie, så brugerne nemmere kan forstå dem. Du kan kontrollere de tilgængelige funktioner for hver model i Grundlæggende vejledning (se "Menuoversigt" på side 33). I det følgende er der tip til, hvordan du kan bruge dette kapitel

- Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner. Du kan få adgang til menuerne ved at trykke på  (**Menu**).
- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
- Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller uden  (**Menu**) på kontrolpanelet (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 24).
- Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

# Udskriv



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Afdrukinst.** på kontrolpanelet.

| Emne               | Beskrivelse  |
|--------------------|--|
| <b>Afdrukstand</b> | Vælger den retning som oplysningerne udskrives i på en side.   |
| <b>Kopier</b>      | Du kan indtaste det ønskede antal kopier på taltastaturet.   |
| <b>Opløsning</b>   | Angiver antallet af punkter pr. tomme (dpi). Jo højere indstilling, desto skarpere bliver de udskrevne tegn og den udskrevne grafik.                               |
| <b>Trapping</b>    | Reducerer det hvide mellemrum, der opstår som følge af forkert justerede farvekanaler, når der udskrives i farver. Desuden overtrykkes sort tekst på andre farver. |

| Emne                  | Beskrivelse   |
|-----------------------|---|
| <b>Scherm</b>         | Påvirker farveudskriftens opløsning og skarphed. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Forbedret:</b> I denne tilstand genereres udskrifter med skarptegnet tekst og udjævnede grafik-/fotoobjekter på siden.</li><li><b>Detaljeret:</b> I denne tilstand genereres udskrifter med skarpe detaljer på hele siden.</li><li><b>Normal:</b> I denne tilstand genereres udskrifter med en jævn tone på hele siden.</li></ul> |
| <b>Tekst wissen</b>   | Vælg denne indstilling for at udskrive tekster, der er lysere end et almindeligt dokument.  |
| <b>Auto CR</b>        | Giver dig mulighed for at tilføje den nødvendige vognretur efter hvert linjeskift, hvilket er nyttigt for UNIX- eller DOS-brugere.  |
| <b>Emulatie</b>       | Indstiller emuleringstypen og -indstillingen.   |
| <b>Kantudvidelse</b>  | Det giver brugeren mulighed for at forbedre skarpheden for tekst og grafik, så læsbarheden forbedres.   |
| <b>Moerkhed</b>       | Du kan justere mørkhedsgraden. Med denne funktion kan mørke billeder udskrives til lysere billeder eller omvendt.   |
| <b>Spring tom ovr</b> | Giver dig mulighed for at tilføje et tomt ark eller trykt skilleark mellem transparenterne.   |


# Kopiere

## Kopifunktion




Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).


Sådan ændrer du menuindstillingerne:

Skift til kopieringstilstand, og tryk på  (**Menu**) > **Kopifunktion** på kontrolpanelet.





- **C48xW series:** Når indikatoren for knappen **Scan to** er slukket, er maskinen i kopieringstilstand.
- **C48xFN-/C48xFW series:** Tryk på  (kopi) på kontrolpanelet.

| Emne                 | Beskrivelse           |
|----------------------|-----------------------|
| Oprindelig størrelse | Angiver billedformat. |

| Emne              | Beskrivelse   |
|-------------------|---|
| Formindsk/forstør | Reducerer eller forstørrelser størrelsen på et kopieret billede (se "Formindsket eller forstørret kopi" på side 61).<br> Hvis maskinen er angivet til Eco-tilstand, er det ikke muligt at formindske og forstørre. |
| Moerkhed          | Justerer lysstyrkeniveauet for at gøre en kopi lettere at læse, når originalen indeholder svage markeringer og mørke billeder (se "Mørkhed" på side 60)   |
| Originaltype      | Forbedrer kopikvaliteten ved at vælge dokumenttypen for det aktuelle kopijob (se "Original" på side 61)   |
| Sortering         | Indstil maskinen, så kopieringsjob sorteres. Hvis du f.eks. opretter 2 kopier af en original på 3 sider, udskrives der et komplet dokument på 3 sider efterfulgt af endnu et komplet dokument.  |
| Layout            | Juster layoutformatet, f.eks. normal, kopiere ID, 2/4-op.   |



# Kopiere


| Emne   | Beskrivelse   |
|--|---|
| <b>Layout &gt; 2-op</b><br>eller <b>Layout &gt; 4-op</b> | <p>Reducerer størrelsen på de originale billeder og udskriver 2 eller 4 sider på ét ark papir.</p>  <p> Denne kopifunktion er kun tilgængelig, når du lægger originaler i dokumentføderen.</p>  |
| <b>Layout &gt; ID-kopi</b>                               | <p>Udskriver den ene side af originalen på den øverste halvdel af papiret og den anden side på den nederste halvdel uden at formindske originalens størrelse. Denne funktion er velegnet til kopiering af små originaler, som f.eks. visitkort.</p>   |
| <b>Juster bgrd..</b>                                     | <p>Udskriver et billede uden baggrund. Denne kopifunktion fjerner baggrundsfarven og kan være praktisk, når du f.eks. kopierer en avis eller et katalog med farvet baggrund.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fra:</b> Bruger ikke denne funktion.</li><li>• <b>Auto:</b> Optimerer baggrunden.</li><li>• <b>Forb.niveau 1~2:</b> Jo højere tallet er, jo mere livagtig er baggrunden.</li><li>• <b>Sletniveau 1~4:</b> Jo højere tallet er, jo lysere er baggrunden.</li></ul> |

## Kopikonfig.




Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

Skift til kopieringstilstand, og tryk på  (**Menu**) > **Kopikonfiguration** på kontrolpanelet.



- **C48xW series:** Når indikatoren for knappen **Scan to** er slukket, er maskinen i kopieringstilstand.
- **C48xFN-/C48xFW series:** Tryk på  (kopi) på kontrolpanelet.

| Emne  | Beskrivelse  |
|---|--|
| <b>Skift standard</b>                           | Nulstiller vMPærdien eller indstillingen til printerens standard, da den blev pakket ud. |
| <b>Skift standard &gt; Oprindelig størrelse</b> | Forbedrer kopikvaliteten ved at vælge dokumentstørrelsen for det aktuelle kopijob.       |
| <b>Skift standard &gt; Kopier</b>               | Du kan indtaste det ønskede antal kopier på taltastaturet.                               |

# Kopiere

| Emne   | Beskrivelse   |
|--|---|
| <b>Skift standard &gt; Sortering</b>         | <p>Indstil maskinen, så kopieringsjob sorteres. Hvis du f.eks. opretter 2 kopier af en original på 3 sider, udskrives der et komplet dokument på 3 sider efterfulgt af endnu et komplet dokument.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Til:</b> Udskriver i sæt, der svarer til rækkefølgen på originalerne.</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fra:</b> Udskriver individuelle sider sorteret i stakke.</li></ul>  |
| <b>Skift standard &gt; Formindsk/forstør</b> | <p>Reducerer eller forstørrelser størrelsen på et kopieret billede (se "Formindsket eller forstørret kopi" på side 61).</p> <div> Hvis maskinen er indstillet til Eco-tilstand, er funktionerne til reduktion og forstørrelse ikke tilgængelige.</div>   |



| Emne                                    | Beskrivelse   |
|---|---|
| <b>Skift standard &gt; Mørkhed</b>      | Justerer lysstyrkeniveauet for at gøre en kopi lettere at læse, når originalen indeholder svage markeringer og mørke billeder (se "Mørkhed" på side 60) |
| <b>Skift standard &gt; Originaltype</b> | Forbedrer kopikvaliteten ved at vælge dokumenttypen for det aktuelle kopijob (se "Original" på side 61)   |

## Faxfunktion





Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** på kontrolpanelet.

| Emne                        | Beskrivelse  |
|-----------------------------|--|
| <b>Moerkhed</b>             | Justerer lysstyrkeniveauet for at scanne en kopi, der er lettere at læse, når originalen indeholder svage markeringer og mørke billeder (se "Moerkhed" på side 68).  |
| <b>Opløsning</b>            | Standardindstillingerne for dokumenter giver et godt resultat, når der anvendes almindelige tekstbaserede originaler. Men hvis du sender originaler, som er af dårlig kvalitet eller indeholder billeder, kan du opnå en bedre faxkvalitet ved at justere opløsningen (se "Opløsning" på side 68). |
| <b>Oprindelig størrelse</b> | Angiver billedformat.  |



| Emne                        | Beskrivelse   |
|-----------------------------|---|
| <b>Multiafsend.</b>         | <p>Sender en fax til flere destinationer (se "Afsendelse af en fax til flere destinationer" på side 66).</p> <div>  <p>Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp af denne funktion.</p> </div>   |
| <b>Forsinket afsendelse</b> | <p>Indstiller din maskine til at sende en fax på et senere tidspunkt, hvor du ikke er til stede (se "Udskydelse af en faxtransmission" på side 241).</p> <div>  <p>Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp af denne funktion.</p> </div> |
| <b>Videresend</b>           | Videresender den sendte fax til en anden destination. Se "Videresendelse af en sendt fax til en anden destination" på side 242.   |
| <b>Videresend modtaget</b>  | Videresender den modtagne fax til en anden destination. Hvis du er væk fra kontoret, men skal modtage faxen, kan denne funktion være nyttig. Se "Videresendelse af en modtaget fax" på side 242.  |
| <b>Veilige ontvangst</b>    | Gemmer den modtagne fax i hukommelsen uden at udskrive. Hvis du vil udskrive modtagne dokumenter, skal du indtaste adgangskoden. Du kan forhindre de faxer, du modtager, i være tilgængelige for uautoriserede personer (se "Modtagelse i sikker modtagetilstand" på side 246).   |
| <b>Taak annulleren</b>      | Annulerer det udskudte faxjob, der er gemt i hukommelsen (se "Annullering af et reserveret faxjob" på side 241).  |

## Afsend.konfig.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxkonfig.** > **Verzenden** på kontrolpanelet.

| Emne                            | Beskrivelse  |
|---------------------------------|--|
| <b>Aantal kiespogingen</b>      | Indstiller antallet af genopkaldsforsøg. Hvis du indtaster 0, ringer maskinen ikke op igen.  |
| <b>Tijd tussen kiespogingen</b> | Indstiller tidsintervallet før automatisk genopkald.   |
| <b>Kengetal kiezen</b>          | Angiver et præfiks på op til fem cifre. Maskinen vil så kalde dette opkaldspræfiks op først, inden der kaldes op til et automatisk opkaldsnummer. Dette er nyttigt, hvis du skal have adgang til en PABX-omstilling. |
| <b>ECM-modus</b>                | Sender faxer ved hjælp af ECM-tilstand (error correction mode) for at sikre, at faxerne sendes gnidningsløst uden fejl. Det kan tage længere tid.  |

| Emne                  | Beskrivelse   |
|-----------------------|---|
| <b>Faxbevestiging</b> | Indstiller maskinen til at udskrive en rapport, uanset om en faxtransmission blev fuldført eller ej. Hvis du vælger <b>Bij fout</b> , udskriver maskinen kun en rapport, når en transmission ikke lykkes. |
| <b>Modemsnelheid</b>  | Vælg den ønskede maksimumhastighed for modemmet, hvis telefonlinjen ikke kan bevare en højere modemhastighed.   |
| <b>Image-TCR</b>      | Udskriver en transmissionsrapport med et minimeret billede af den sendte fax's første side.   |
| <b>Kiesmodus</b>      | Indstiller opkaldstilstanden til enten Tone eller Puls. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.   |

## Modtagelseskonfig.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxkonfig.** > **Ontvangen** på kontrolpanelet.



| Emne                                   | Beskrivelse  |
|--|--|
| <b>Ontvangstmodus</b>                  | Vælger faxens standardmodtagetilstand.   |
| <b>Aantal keer overgaan</b>            | Angiver, hvor mange gange maskinen skal ringe, før den besvarer et indgående opkald.   |
| <b>Skriv mod.navn</b>                  | Udskriver automatisk sidetal samt dato og klokkeslæt for modtagelsen nederst på hver side af en modtaget fax.  |
| <b>Mod. startkode</b>                  | Starter faxmodtagelsen fra en lokaltelefon, der er sat i EXT-stikket bag på maskinen. Hvis du tager lokaltelefonen og kan høre faxtoner, skal du indtaste koden. Fabriksindstillingen er *9*.  |
| <b>Automatisch verkleinen</b>          | Formindsker automatisk en indgående faxside, så den passer til størrelsen på det papir, der er lagt i maskinen.  |
| <b>Grootte van weg te laten gebied</b> | Kasserer en bestemt længde fra slutningen af den modtagne fax.   |
| <b>Instelling ongewenste faxen</b>     | Blokerer uønskede faxer, som du har gemt i hukommelsen som junkfaxnumre. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.   |
| <b>DRPD-modus</b>                      | Sætter en bruger i stand til at besvare opkald fra flere forskellige telefonnumre via en enkelt telefonlinje. Du kan indstille maskinen, så den registrerer de forskellige ringemønstre fra hvert nummer. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande (se "Modtagelse af faxer i DRPD-tilstand" på side 245). |

## En anden konfiguration



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxkonfig.** på kontrolpanelet.

| Emne                  | Beskrivelse   |
|-----------------------|---|
| <b>Skift standard</b> | Nulstiller værdien eller indstillingen til printerens standard, da den blev pakket ud.  |
| <b>Smart Fax Diag</b> | <b>Smart Fax Diag</b> -funktionen optimerer indstillingerne for din faxlinje.   |
| <b>Manel TX/RX</b>    | Hvis du angiver denne indstilling til <b>Til</b> , får du mulighed for at sende og modtage og fax, mens linjen er optaget. Du kan vælge at sende og modtage en fax, enten ved at tage lokaltelefonen og trykke på knappen <b>Start</b> eller ved at trykke på knappen <b>On Hook Dial</b> og derefter på knappen <b>Start</b> . |


# Scanning

## Scanningsfunktion



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

Skift til scannetilstand, og tryk på  (**Menu**) > **Scannerfunk.** på kontrolpanelet.



- **C48xW series:** Når indikatoren for knappen **Scan to** er tændt, er maskinen i scanningstilstand.

- **C48xFN-/C48xFW series:** Tryk på  (scan) på kontrolpanelet.

| Emne                | Beskrivelse   |
|---------------------|---|
| <b>USB-funktion</b> | Indstiller scanningsdestinationen til en USB-enhed. Du scanner originalerne og gemmer det scannede billede på en USB-enhed. |

| Emne   | Beskrivelse  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB-funktion &gt; Oprindelig størrelse</b></li><li>• <b>E-mailfunktion &gt; Oprindelig størrelse</b></li><li>• <b>Samsung Cloud &gt; Oprindelig størrelse</b></li></ul> | Angiver billedformat.  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB-funktion &gt; Originaltype</b></li><li>• <b>E-mailfunktion &gt; Originaltype</b></li><li>• <b>Samsung Cloud &gt; Originaltype</b></li></ul>                         | Angiver originaldokumentets type.  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB-funktion &gt; Opløsning</b></li><li>• <b>E-mailfunktion &gt; Opløsning</b></li><li>• <b>Samsung Cloud &gt; Opløsning</b></li></ul>                                  | Angiver billedopløsningen.   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB-funktion &gt; Kleurenmodus</b></li><li>• <b>E-mailfunktion &gt; Kleurenmodus</b></li><li>• <b>Samsung Cloud &gt; Kleurenmodus</b></li></ul>                         | Angiver farvetilstanden.   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB-funktion &gt; Moerkhed</b></li><li>• <b>E-mailfunktion &gt; Moerkhed</b></li><li>• <b>Samsung Cloud &gt; Moerkhed</b></li></ul>                                     | Justerer lysstyrkeniveauet for at scanne.  |
| <b>USB-funktion &gt; Bestandsindeling</b>  | Angiver det filformat, som billedet skal gemmes i. Hvis du vælger JPEG, TIFF, PDF eller XPS, kan du vælge at scanne flere sider. |


# Scanning

## Scanningsopsætning




Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

Skift til scannetilstand, og tryk på  (**Menu**) > **Scannerkonfig.** på kontrolpanelet.



- **C48xW series:** Når indikatoren for knappen **Scan to** er tændt, er maskinen i scanningstilstand.
- **C48xFN-/C48xFW series:** Tryk på  (scan) på kontrolpanelet.

| Emne                                      | Beskrivelse   |
|---|---|
| <b>Skift standard</b>                     | Nulstiller værdien eller indstillingen til printerens standard, da den blev pakket ud.                      |
| <b>Skift standard &gt; USB-standard</b>   | Nulstiller indstillingen for USB-scanning til printerens standard, da den blev pakket ud.                   |
| <b>Skift standard &gt; E-mailstandard</b> | Nulstiller indstillingen for E-mailscanning til printerens standard, da den blev pakket ud.                 |
| <b>Skift standard &gt; Samsung Cloud</b>  | Nulstiller indstillingen for <b>Samsung Cloud</b> -scanning til printerens standard, da den blev pakket ud. |

# Systemkonfiguration

## Maskinkonfig.





Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Apparaatinst.** på kontrolpanelet.

| Emne                    | Beskrivelse  |
|-------------------------|--|
| <b>Apparaat-id</b>      | Indstiller maskinens ID, som udskrives øverst på hver faxside, du sender.  |
| <b>Faxnummer</b>        | Indstiller faxnummer, som udskrives øverst på hver faxside, du sender.   |
| <b>Datum en tijd</b>    | Indstiller dato og klokkeslæt.   |
| <b>Klokmodus</b>        | Vælger tidsformat til visning af klokkeslæt - 12 timer eller 24 timer.   |
| <b>Taal</b>             | Indstiller visningssproget i kontrolpanelets display.  |
| <b>Standaardmodus</b>   | Indstiller standardstatus.   |
| <b>Energiebesparing</b> | Angiver, hvor længe maskinen skal vente, før strømsparetilstanden aktiveres.<br>Når maskinen ikke modtager data i et længere tidsrum, reduceres strømforbruget automatisk. |

| Emne                  | Beskrivelse   |
|-----------------------|---|
| <b>Autom. uitsch.</b> | <p>Slår automatiks strømmen fra, når maskinen har været i dvaletilstand i den periode, der er angivet i <b>Autom. uitsch.</b> &gt; <b>Til</b> &gt; <b>Time-out</b>.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Denne indstilling vises kun i C48x-/C48xW series.</li><li>For at tænde maskinen igen skal du trykke på knappen  (<b>Power/Wake Up</b>) på kontrolpanelet (sørg for at hovedafbryderen er slået til).</li><li>Hvis du kører printerdriveren eller Samsung Easy Printer Manager, forlænges tiden automatisk.</li><li>Mens maskinen er sluttet til netværket eller arbejder på et udskriftsjob, fungerer funktionen <b>Autom. uitsch.</b> ikke.</li></ul></div> |
| <b>Ontw.gebeurt.</b>  | <p>Du kan indstille den tilstand, der skal til for at vække maskinen fra dvaletilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Til:</b> Maskinen vækkes fra dvaletilstand i følgende tilfælde:<ul style="list-style-type: none"><li>Hvis du trykker på en knap</li><li>Hvis du åbner eller lukker papirbakken</li><li>Hvis du lægger papir i dokumentføderen</li></ul></li><li><b>Fra:</b> Maskinen vækkes kun fra dvaletilstand, når der er trykket på <b>Power/Wake Up</b>-knappen.</li></ul>   |



# Systemkonfiguration

| Emne                              | Beskrivelse   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Time-out syst.</b>             | Indstiller det tidsrum, hvori maskinen husker tidligere anvendte kopiindstillinger. Efter timeout gendanner maskinen standardkopiindstillingerne.   |
| <b>Time-out taak</b>              | Angiver, hvor længe printeren skal vente, før den udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke ender med en kommando om at udskrive siden.   |
| <b>Hoejdetilpas.</b>              | Optimerer udskriftskvaliteten på baggrund af maskinens højde over havet.  |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid</b> | Optimerer udskriftskvaliteten i forhold til den omgivende luftfugtighed.  |
| <b>Aut. doorgaan</b>              | <p>Angiv, om maskinen skal fortsætte med at udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke svarer til papirindstillingen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fra:</b> Hvis der opstår en papiruooverensst., venter maskinen, indtil du lægger det rigtige papir i.</li><li>• <b>Na 0 sec:</b> Selv hvis der opstår uoverensstemmelse mellem papirindstillingerne og papiret i bakken, fortsætter maskinen med at udskrive.</li><li>• <b>Na 30 sec:</b> Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem papirindstillingerne og papiret i bakken, vises der en fejlmeddelelse. Maskinen venter i ca. 30 sekunder, hvorefter den automatisk sletter meddelelsen og fortsætter udskrivningen.</li></ul> |

| Emne                 | Beskrivelse  |
|----------------------|--|
| <b>Papirerstatn.</b> | Udskifter automatisk printerdriverens papirstørrelse for at forhindre uoverensstemmelse mellem Letter og A4. Hvis du f.eks. har A4-papir i bakken, men du indstiller papirstørrelsen til Letter i printerdriveren, udskriver maskinen på A4-papir og omvendt.  |
| <b>Eco-instel.</b>   | <p>Giver dig mulighed for at spare udskrivningsressourcer og foretage miljøvenlig udskrivning.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standaardmodus:</b> Vælg, om du vil slå Eco-tilstand til eller fra.</li></ul> <div> <b>Geforceerd aan (Tændt-styrke):</b> Slår Eco-tilstand til med adgangskode. Hvis en bruger vil slå Eco-tilstand til/fra, skal vedkommende indtaste adgangskoden.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vaelg midl.:</b> Vælger den eco-skabelon, som er indstillet fra SyncThru™ Web Service.</li></ul> |

# Systemkonfiguration

## Papirkonfig.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Papierinstilling** på kontrolpanelet.

| Emne                | Beskrivelse   |
|---------------------|---|
| <b>Papierformat</b> | Indstiller papirstørrelsen til A4, Letter eller andre papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav. |
| <b>Papiertype</b>   | Vælger papirtypen for hver bakke.   |
| <b>Marge</b>        | Indstiller margenerne til dokumentet.   |

## Lyd/lydstyrke





Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Geluid/Volume** på kontrolpanelet.

| Emne                | Beskrivelse  |
|---------------------|--|
| <b>Toetsgeluid</b>  | Slår tastelyden til eller fra. Når denne indstilling er angivet til Til, høres der en lyd, hver gang der trykkes på en tast.                         |
| <b>Alarmsignaal</b> | Slår alarmen til eller fra. Når denne indstilling er Til, lyder der et alarmsignal, når der opstår en fejl, eller når en faxkommunikation afsluttes. |

# Systemkonfiguration

| Emne               | Beskrivelse  |
|--------------------|--|
| <b>Luidspreker</b> | <p>Slår lydene fra telefonlinjen via højttaleren til eller fra, f.eks. en klartone eller en faxtone. Når denne indstilling er <b>Komm.</b>, hvilket vil sige, at højttaleren er slået til, indtil den eksterne maskine svarer.</p> <div> Du kan justere indstillingen af lydstyrken ved hjælp af <b>On Hook Dial</b>. Du kan kun justere lydstyrken i højttaleren, når der er forbindelse til telefonlinjen.</div> <ol style="list-style-type: none"><li>Tryk på  (fax) på kontrolpanelet.</li><li>Klik på <b>On Hook Dial</b>. Der lyder en klartone fra højttaleren.</li><li>Tryk på pilene, indtil du hører den lydstyrke, du vil bruge.</li><li>Tryk på <b>On Hook Dial</b> for at gemme ændringen og vende tilbage til klar-tilstand.</li></ol> |
| <b>Ringelyd</b>    | Justerer lydstyrken for ringesignalet. Til ringestyrken kan du vælge mellem Fra, Lav, Med og Høj.  |

## Rapport



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Rapport** på kontrolpanelet.

| Emne                           | Beskrivelse   |
|--------------------------------|---|
| <b>Configuratie</b>            | Udskriver en rapport om maskinens overordnede konfiguration.            |
| <b>Info verbruiksartikelen</b> | Udskriver en side med oplysninger om forbrugsstoffer.                   |
| <b>Demopagina</b>              | Udskriver en testside for at undersøge, om maskinen fungerer korrekt.   |
| <b>Adresboek</b>               | Udskriver alle de faxnumre, der aktuelt er gemt i maskinens hukommelse. |

# Systemkonfiguration

| Emne                    | Beskrivelse   |
|-------------------------|---|
| <b>Faxbevestiging</b>   | Udskriver en transmissionsrapport, der indeholder faxnummeret, antallet af sider, jobbets varighed, den benyttede kommunikationstilstand og kommunikationsresultatet for et faxjob. Du kan indstille din maskine til automatisk at udskrive en rapport, der bekræfter transmissionen, efter hvert faxjob. |
| <b>E-mail verzonden</b> | Udskriv for at kontrollere transmissionsstatus over Scan til e-mail-jobbet.   |
| <b>Fax verzonden</b>    | Udskriver oplysninger om nyligt sendte faxer.   |
| <b>Fax ontvangen</b>    | Udskriver oplysninger om nyligt modtagne faxer.   |
| <b>Geplande taken</b>   | Udskriver den dokumentliste, der til enhver tid er gemt til udskudt faxtransmission, sammen med starttidspunktet og handlingstypen.   |
| <b>Junkfax</b>          | Udskriver de faxnumre, der er angivet som uønskede faxnumre (junkfax).  |
| <b>PCL-tek.</b>         | Udskriv for at se PCL-skrifttypelisten.   |
| <b>PS-lettertype</b>    | Print for at se PS skrifttypeliste  |
| <b>Netv.konfig.</b>     | Udskriver oplysninger om maskinens netværksforbindelse og konfiguration.  |
| <b>Gebruiksteller</b>   | Udskriver en brugsside. Forbrugssiden indeholder til samlede antal udskrevne sider.   |

## Vedligehold.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Onderhoud** på kontrolpanelet.

| Emne                  | Beskrivelse  |
|-----------------------|--|
| <b>RYD tom medd.</b>  | Når tonerpatronen er tom, vises denne indstilling. Du kan fjerne den tomme meddelelse. |
| <b>Gebr.duur art.</b> | Viser indikatorerne for forbrugsstoffer (se "Overvåge forbrugsstoffer" på side 87).    |

# Systemkonfiguration


| Emne           | Beskrivelse   |
|----------------|---|
| Billedstyring  | <p>Giver dig mulighed for at justere farveindstillingen, f.eks. kontrastniveau, farveregistrering, farvedensitet osv.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aangepaste kleur:</b> justerer kontrast, farve for farve.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Standaard:</b> optimerer farver automatisk.</li><li>- <b>Dichtheid afdrukken:</b> giver dig mulighed for manuelt at justere farvekontrasten for hver patron. Det anbefales at benytte indstillingen Standard for at opnå den bedste farvekvalitet.</li></ul></li></ul> |
| Serienummer    | <p>Viser maskinens serienummer. Når du tilkalder service eller registrerer dig som bruger på Samsung-webstedet, kan du finde dette.</p>   |
| Adv. lav toner | <p>Tilpasser det niveau, hvor der underrettes om lavt tonerniveau eller tom toner (se "Indstille advarsel om lavt tonerniveau" på side 88).</p>   |
| Billedenheden  | <p>Tilpasser det niveau, hvor der underrettes om lavt niveau i billedenheden.</p>   |



# Netværkskonfiguration





Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).

- Tryk på  (**Menu**) > **Netværk** på kontrolpanelet.

| Indstilling            | Beskrivelse   |
|------------------------|---|
| <b>TCP/IP (IPv4)</b>   | Vælger den korrekte protokol og konfigurerer parametre for at bruge netværksmiljøet.<br><br> Der kan indstilles mange parametre. Hvis du ikke er sikker, skal du lade parametrene være eller kontakte netværksadministratoren. |
| <b>TCP/IP (IPv6)</b>   | Vælg denne indstilling for bruge netværksmiljøet ved hjælp af IPv6 (se "IPv6-konfiguration" på side 155).   |
| <b>Ethernet</b>        | Konfigurer netværkets overførselshastighed og aktive port.  |
| <b>Wi-Fi</b>           | Vælger denne indstilling for at bruge Wi-Fi-netværket.  |
| <b>Ryd indstill.er</b> | Nulstiller netværksindstillingerne til standardværdierne. (Computeren skal genstartes.)   |
| <b>Netv.konfig.</b>    | Denne liste viser oplysninger om maskinens netværksforbindelse og konfiguration.  |

| Indstilling          | Beskrivelse   |
|----------------------|---|
| <b>Protokolstyr.</b> | Du kan aktivere eller deaktivere følgende protokoller. <ul style="list-style-type: none"><li><b>HTTP:</b> Du kan angive, hvorvidt du vil benytte SyncThru™ Web Service.</li></ul> |
|                      |  Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.                               |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li><b>WINS:</b> Du kan konfigurere WINS-serveren. WINS (Windows Internet Name Service) bruges i Windows-operativsystemet.</li></ul>            |
|                      |  Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.                               |

# Netværkskonfiguration

| Indstilling   | Beskrivelse  |
|---------------|--|
| Protokolstyr. | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SNMPv1/v2:</b> Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen SNMP V1/V2. Administratorer kan bruge SNMP til at overvåge og administrere maskiner på netværket.</li><li>• <b>UPnP(SSDP):</b> Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen UPnP(SSDP).</li></ul> <div> Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.</div>  |
|               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>mDNS:</b> Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen MDNS (Multicast Domain Name System).</li><li>• <b>SetIP:</b> Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen SetIP.</li><li>• <b>SLP:</b> Du kan konfigurere indstillinger for SLP (Service Location Protocol). Denne protokol tillader, at værtsprogrammer søger efter tjenester på et lokalnetværk uden tidligere konfiguration.</li></ul> <div> Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.</div> |



## 4. Specielle funktioner

I dette kapitel beskrives de specielle funktioner til kopiering, scanning, faxning og udskrivning.

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| • Højdejustering                  | 213 |
| • Indtastning af forskellige tegn | 214 |
| • Konfiguration af faxadressebog  | 215 |
| • Udskrivningsfunktioner          | 218 |
| • Scanningsfunktioner             | 231 |
| • Faxfunktioner                   | 239 |



- Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.



# Højdejustering

Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives det, hvordan du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet.

Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.

- **Normal:** 0 ~ 1.000 m (3.280 fod)
- **Hoog 1 :** 1.000 m (3.280 fod) ~ 2.000 m (6.561 fod)
- **Hoog 2:** 2.000 m (6.561 fod) ~ 3.000 m (9.842 fod)
- **Hoog 3:** 3.000 m (9,842 fod) ~ 4.000 m (13,123 fod)
- **Hoog 4:** 4.000 m (13.123 fod) ~ 5.000 m (16.404 fod)

Du kan angive højdeværdien fra **Enhedsindstillinger** i programmet Samsung Easy Printer Manager.



- Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra **Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indstilling > Enhedsindstillinger** (se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 258).
- Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra **SyncThru™ Web Service > fanen Settings > Machine Settings** (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 255).
- Du kan også indstille højden under **Systeeminst.** på maskinens display (se "Maskinens grundlæggende indstillinger" på side 37).

# Indtastning af forskellige tegn



Kun C48xFN-/C48xFW series (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 24).

Når du udfører forskellige opgaver, skal du muligvis skrive navne og numre. Når du f.eks. sætter maskinen op, skal du angive dit eget eller firmaets navn og faxnummeret. Når du gemmer faxnumre eller e-mail-adresser i hukommelsen, kan du evt. også angive de tilsvarende navne.

## Indtastning af alfanumeriske tegn

Tryk på knappen, indtil det rigtige bogstav vises i displayet. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet O, skal du trykke på 6, der er knappen med MNO. Hver gang du trykker på 6, viser displayet et nyt bogstav M, N, O, m, n, o og til sidst 6. Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 214 for at finde det bogstav, du vil indtaste.



- Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 1 to gange.
- Hvis du vil slette det sidste ciffer eller tegn, skal du trykke på venstre venstre/højre pileknop eller op-/nedpil.

## Bogstaver og tal på taltastaturet



- Særlige tegnsæt kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
- Afhængigt af det job, du udfører, vises nogle af følgende tastværdier muligvis ikke.

| Tast | Tildelte tal, bogstaver og tegn  |
|------|--|
| 1    | @ / . ' 1  |
| 2    | A B C a b c 2  |
| 3    | D E F d e f 3  |
| 4    | G H I g h i 4  |
| 5    | J K L j k l 5  |
| 6    | M N O m n o 6  |
| 7    | P Q R S p q r s 7  |
| 8    | T U V t u v 8  |
| 9    | W X Y Z w x y z 9  |
| 0    | & + - , 0  |
| *    | * % ^ _ ~ ! # \$ ( ) [ ]<br>(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet netværksgodkendelse) |
| #    | # =   ? " : { } < > ;<br>(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet netværksgodkendelse)    |



# Konfiguration af faxadressebog




Kun C48xFN-/C48xFW series (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 24).

Du kan oprette et hurtignummer med de faxnumre, du oftest bruger, via SyncThru™ Web Service og derefter angive faxnumre hurtigt og nemt ved at indtaste de placeringsnummer, faxnumrene har fået tildelt i adressekartoteket.

## Registrering af et hurtigopkaldsnummer


- 1 Vælg  (fax) >  (**Address Book**) > **Ny&Rediger** > **Snelkiesnummer** på kontrolpanelet.
- 2 Indtast et hurtigopkaldsnummer, og tryk på **OK**.



Hvis det hurtigopkaldsnummer, du vælger, allerede er i brug, vises meddelelsen i displayet, så du kan ændre det. Hvis du vil begynde forfra med et andet hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på  (**Back**).

- 3 Indtast det ønskede navn, og tryk på **OK**.
- 4 Indtast det ønskede faxnummer, og tryk på **OK**.



5

Tryk på knappen  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Brug af hurtigopkaldsnumre




Når du bliver bedt om at indtaste et destinationsnummer, mens du er ved at sende en fax, skal du indtaste det hurtigopkaldsnummer, som du gemte det ønskede faxnummer under.





- Hvis hurtigopkaldsnummeret er på ét ciffer (0-9), skal du trykke på den tilsvarende taltast på taltastaturet og holde den nede i over to sekunder.
- Hvis hurtigopkaldsnummeret er på to eller tre cifre, skal du trykke på tasten eller tasterne med det eller de første cifre og derefter holde tasten med det sidste ciffer nede i over to sekunder.
- Du kan udskrive adressekartotekslisten ved at vælge  (fax) >  (**Address Book**) > **Afdrukken**.

# Konfiguration af faxadressebog


## Redigering af hurtigopkaldsnumre


- 1 Vælg  (fax) >  (**Address Book**) > **Ny&Rediger** > **Snelkiesnummer** på kontrolpanelet.
- 2 Indtast det hurtigopkaldsnummer, du vil redigere, og tryk på **OK**.
- 3 Ret navnet, og tryk på **OK**.
- 4 Ret faxnummeret, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Registrering af et gruppeopkaldsnummer



- 1 Vælg  (fax) >  (**Address Book**) > **Ny&Rediger** > **Gruppeopkald** på kontrolpanelet.
- 2 Indtast et gruppeopkaldsnummer, og tryk på **OK**.




Hvis det hurtigopkaldsnummer, du vælger, allerede er i brug, vises meddelelsen i displayet, så du kan ændre det. Hvis du vil begynde forfra med et andet hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på  (**Back**).

- 3 Sørg ved at indtaste de første bogstaver i det hurtigopkaldsnavn, der skal anbringes i gruppen.
- 4 Vælg det ønskede navn og nummer, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg **Ja**, når **Tilføj?** vises.
- 6 Gentag trin 3, hvis du vil tilføje andre hurtigopkaldsnumre til gruppen.
- 7 Når du er færdig, skal du vælge **Nee**, når **Et andet nr.?** vises og trykker på **OK**.
- 8 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Redigering af gruppeopkaldsnumre




- 1 Vælg  (fax) >  (**Address Book**) > **Ny&Rediger** > **Gruppeopkald** på kontrolpanelet.
- 2 Indtast det gruppeopkaldsnummer, du vil redigere, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Indtast et nyt hurtigopkaldsnummer, der skal tilføjes, og tryk på **OK**, hvorefter **Tilføj?** vises.  
Indtast et hurtigopkaldsnummer, der er gemt i gruppen, og tryk på **OK**, hvorefter **Verwijderd** vises.

# Konfiguration af faxadressebog

- 4 Tryk på **OK** for at tilføje eller slette nummeret.
- 5 Gentag trin 3 for at tilføje eller slette flere numre.
- 6 Vælg **Nee** ved **Et andet nr.?**, og tryk på **OK**.
- 7 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.



## Søgning efter en adresse i adressekartoteket

Du kan søge efter et nummer i hukommelsen på to måder. Du kan enten søge sekventielt fra A til Z, eller du kan søge ved at indtaste de første bogstaver i det navn, der hører til nummeret.

- 1 Vælg  (fax) >  (**Address Book**) > **Soeg&Ring op** > **Snelkiesnummer** eller **Gruppeopkald** på kontrolpanelet.
- 2 Indtast **Alles** eller **ID**, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på navnet og nummeret eller på den knap på piletasterne, som har det bogstav, du vil søge på.  
  
Hvis du fx vil finde navnet "MOBILE", skal du trykke på knappen **6**, der er tildelt bogstaverne "MNO."
- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Udskriver adressebog

Du kan kontrollere indstillingerne for  (**Address Book**) ved at udskrive en liste.

- 1 Vælg  (fax) >  (**Address Book**) > **Afdrukken** på kontrolpanelet.
- 2 Klik på **OK**.  
  
Maskinen begynder at udskrive.

# Udskrivningsfunktioner



- Til grundlæggende funktioner henvises der til Grundlæggende vejledning (se "Grundlæggende udskrivning" på side 53).
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 7).

## Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

- 1 Klik på menuen **Start** i Windows.
  - I Windows 8 skal du under **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Indstillinger**.
- 2 I Windows XP Service Pack 3/Server 2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
  - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere**.
  - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere**.
  - I Windows 7/8 skal du vælge **Kontrolpanel > Enheder og printere**.
- 3 Højreklik på maskinen.

4

I Windows XP Service Pack 3/Server 2003/Server 2008/Vista skal du vælge **Udskriftsindstillinger**.

I Windows 7/8 eller Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Udskriftsindstillinger** i genvejsmenuerne.



Hvis **Udskriftsindstillinger** har et ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.

5

Rediger indstillingerne under de enkelte faner.

6

Tryk på **OK**.



Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre dem i **Udskriftsindstillinger**.

# Udskrivningsfunktioner

## Indstilling af maskinen til standardmaskine

- 1 Klik på menuen **Start** i Windows.
  - I Windows 8 skal du under **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Indstillinger**.
- 2 I Windows XP Service Pack 3/Server 2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
  - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere**.
  - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere**.
  - I Windows 7/8 skal du vælge **Kontrolpanel > Enheder og printere**.
- 3 Vælg din maskine.
- 4 Højreklik på maskinen, og vælg **Benyt som standardprinter**.



I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer, hvis der er en **Benyt som standardprinter** ud for Benyt som standardprinter.

## Brug af avancerede udskrivningsfunktioner



**XPS-printerdriver:** bruges til udskrivning af XPS-filformatet.


- Se "Funktioner pr. model" på side 7.
- XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vista-operativsystemet eller nyere.
- Til modeller, hvor der medfølger XPS-driver fra Samsungs websted <http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger.

## Udskrivning til en fil (PRN)

Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.

- 1 Marker feltet **Skriv til fil** i vinduet **Udskriv**.

# Udskrivningsfunktioner



- 2 Klik på **Udskriv**.
- 3 Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på **OK**.  
For eksempel **c:\Temp\filnavn**.



Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i **Dokumenter**, **Documents and Settings** eller **Brugere**. Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.




# Udskrivningsfunktioner

## Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.


Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på **Egenskaber** eller **Indstillinger** i programmets vindue **Udskriv** for at ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.







- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
- Vælg menuen **Hjælp**, eller klik på knappen  fra vinduet, eller tryk på **F1** på dit tastatur, og klik på en indstilling, du gerne vil vide mere om (se "Brug af Hjælp" på side 57).

| Emne  | Beskrivelse  |
|---|--|
| <b>Flere sider pr. ark</b><br> | Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.  |
| <b>Posterudskrivning</b><br>  | <p>Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.</p> <p>Vælg værdien for <b>Posteroverlappning</b>. Angiv <b>Posteroverlappning</b> i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre under fanen <b>Grundlæggende</b>, så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.</p>  |



# Udskrivningsfunktioner

| Emne   | Beskrivelse  |
|--|--|
| <b>Brochureudskrivning<sup>a</sup></b><br> | <p>Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangerer siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne en brochure.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/SPL-printerdriveren. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.</li><li>• Indstillingen <b>Brochureudskrivning</b> er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for <b>papirStørrelse</b> på fanen <b>Papir</b> for at se tilgængelige papirstørrelser.</li><li>• Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir (papir uden mærket ⚠ eller ✖).</li></ul> |



# Udskrivningsfunktioner

| Emne                              | Beskrivelse  |
|-----------------------------------|--|
| Dobbeltsidet udskrivning (manuel) | <p>Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/SPL-printerdriveren. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.</li><li>• Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt. Maskinen udskriver først hver anden side af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.</li><li>• Funktionen <b>Spring tomme sider over</b> fungerer ikke, når du vælger duplexfunktionen.</li></ul></div> |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ingen:</b> Deaktiverer denne funktion.</li><li>• <b>Lang led:</b> Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.</li></ul> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kort led:</b> Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.</li></ul> <div></div>   |
| Papirindstillinger                | <p>Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.</p> <div></div>  |

# Udskrivningsfunktioner

| Emne   | Beskrivelse  |
|--|--|
| <b>Vandmærke</b><br> | <p>Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du bruger den f.eks., når du vil have <b>"DRAFT"</b> eller <b>"CONFIDENTIAL"</b> skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument med store grå bogstaver.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sidehoved:</b> Du kan tilføje den valgte tekst øverst til venstre, øverst i midten, eller øverst til højre.</li><li>• <b>Sidefod:</b> Du kan tilføje den valgte tekst nederst til venstre, nederst i midten, eller nederst til højre.</li></ul></div>   |
| <b>Vandmærke</b><br>(Oprettelse af et vandmærke)   | <p><b>a</b> Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne <b>Udskriftsindstillinger</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).</p> <p><b>b</b> Vælg <b>Rediger...</b> på rullelisten <b>Vandmærke</b> under fanen <b>Avanceret</b>.</p> <p><b>c</b> Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet <b>Meddelelse i vandmærke</b>. Du kan indtaste op til 256 tegn. Når afkrydsningsfeltet <b>Kun på første side</b> er markeret, udskrives vandmærket kun på den første side.</p> <p><b>d</b> Vælg indstillinger for vandmærket.<br/>Du kan vælge skrifttypenavn, typografi, størrelse og gråskalaniveau i afsnittet <b>Skrifttypeegenskaber</b> og angive vinklen på vandmærket i afsnittet <b>Vandmærkejustering og -vinkel</b>.</p> <p><b>e</b> Klik på <b>Tilføj</b> for at tilføje et nyt vandmærke på listen <b>Aktuelle vandmærker</b>.</p> <p><b>f</b> Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil vinduet <b>Udskriv</b> afsluttes, når du er færdig med at redigere.</p> |
| <b>Vandmærke</b><br>(Redigering af et vandmærke)   | <p><b>a</b> Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne <b>Udskriftsindstillinger</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).</p> <p><b>b</b> Klik på fanen <b>Avanceret</b> og vælg <b>Rediger...</b> på rullelisten <b>Vandmærke</b>.</p> <p><b>c</b> Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen <b>Aktuelle vandmærker</b>. Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige indstillinger.</p> <p><b>d</b> Klik på <b>Opdater</b> for at gemme ændringerne.</p> <p><b>e</b> Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>.</p>   |
| <b>Vandmærke</b><br>(Sletning af et vandmærke)   | <p><b>a</b> Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne <b>Udskriftsindstillinger</b>.</p> <p><b>b</b> Klik på fanen <b>Avanceret</b> og vælg <b>Rediger...</b> på rullelisten <b>Vandmærke</b>.</p> <p><b>c</b> Marker det vandmærke, du vil slette, på listen <b>Aktuelle vandmærker</b>, og klik på <b>Slet</b>.</p> <p><b>d</b> Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>.</p>   |

# Udskrivningsfunktioner

| Emne   | Beskrivelse  |
|--|--|
| <b>Overlay<sup>a</sup></b><br> | <p>Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/SPL-printerdriveren (se "Software" på side 8).</p> <p>Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.</p> <p>Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.</li><li>• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.</li></ul></div> |
| <b>Overlay<sup>a</sup></b><br><b>(Oprettelse af et nyt sideoverlay)</b>  | <p><b>a</b> Opret eller åbn et dokument med den tekst og/eller grafik, der skal bruges i det nye sideoverlay. Placer elementerne sådan, som du ønsker dem på det nye overlay.</p> <p><b>b</b> Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne <b>Udskriftsindstillinger</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på fanen <b>Avanceret</b>, og vælg <b>Opret</b> på rullelisten <b>Overlay</b>.</p> <p><b>d</b> I vinduet <b>Gem som</b> skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet <b>Jobnavn</b>. Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det (standard er C:\Formover).</p> <p><b>e</b> Tryk på <b>gem</b>.</p> <p><b>f</b> Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>.<br/>Klik på <b>Ja</b>, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.</p> <p><b>g</b> Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.</p>   |

# Udskrivningsfunktioner

| Emne  | Beskrivelse  |
|---|--|
| <b>Overlay<sup>a</sup></b><br><b>(Brug af et sideoverlay)</b>     | <p><b>a</b> Opret eller åbn det dokument, du vil udskrive.</p> <p><b>b</b> Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne <b>Udskriftsindstillinger</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på fanen <b>Avanceret</b>.</p> <p><b>d</b> Vælg <b>Udskriv overlay</b> fra rullelisten <b>Overlay</b>.</p> <p><b>e</b> Hvis overlay-filen du ønsker ikke vises i rullelisten <b>Overlay-fil1</b> eller <b>Overlay-fil2</b> skal du vælge <b>Indlæs</b> fra <b>Overlayliste</b>. Markér den overlayfil, du vil benytte.</p> <p>Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet <b>Indlæs</b>.</p> <p>Klik på <b>Åbn</b>, når du har markeret filen. Filen vises i feltet <b>Overlayliste</b> og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet <b>Overlayliste</b>.</p> <p><b>f</b> Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet <b>Bekræft sideoverlay ved udskrivning</b>. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du ønsker at udskrive et overlay sammen med dokumentet.</p> <p>Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.</p> <p><b>g</b> Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>.</p> <p>Det valgte overlay udskrives på dokumentet.</p> |
| <b>Overlay<sup>a</sup></b><br><b>(Sletning af et sideoverlay)</b> | <p><b>a</b> Klik på fanen <b>Avanceret</b> i vinduet <b>Printing Preferences</b>.</p> <p><b>b</b> Vælg <b>Rediger</b> på rullelisten <b>Tekst</b>.</p> <p><b>c</b> Markér det overlay, du vil slette, i feltet <b>Overlayliste</b>.</p> <p><b>d</b> Klik på <b>Slet</b>.</p> <p><b>e</b> Klik på <b>Ja</b>, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.</p> <p><b>f</b> Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>. Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.</p>  |

a. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.

# Udskrivningsfunktioner

## Mac-udskrivning



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

## Sådan udskriver du et dokument

Når du udskriver fra en Mac, skal du kontrollere indstillingerne for printerdriveren i alle de programmer, du bruger. Følg trinene nedenfor for at udskrive fra Mac:

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Åbn menuen **File**, og klik på **Page Setup** (**Document Setup** i nogle programmer).
- 3 Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på **OK**.
- 4 Åbn menuen **File**, og klik på **Print**.
- 5 Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
- 6 Klik på **Print**.

## Ændring af printerindstillinger

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Åbn et program, og vælg **Print** i menuen **File**. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.

## Udskrivning af flere sider på et ark

Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.

- 1 Åbn et program, og vælg **Print** i menuen **File**.
- 2 Vælg **Layout** på rullelisten under **Orientation**. Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten **Pages per Sheet**.
- 3 Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
- 4 Klik på **Print**.  
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive, på ét ark papir.

# Udskrivningsfunktioner

## Udskrivning på begge sider af papiret



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se "Variationsfunktion" på side 10).

Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:

- **Long-Edge Binding:** Denne indstilling giver det konventionelle layout, der anvendes i bogbinding.
- **Short-Edge Binding:** Denne indstilling er den type, der oftest bruges til kalendere.


- 1 Vælg **Print** i menuen **File** i dit Mac-program.
- 2 Vælg **Layout** på rullelisten under **Orientation**.
- 3 Vælg en indbindingsretning under indstillingen **Two-Sided**.
- 4 Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
- 5 Klik på **Print**. Printerens udskriver nu på begge sider af papiret.



Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.

## Brug af Hjælp

Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.





# Udskrivningsfunktioner

## Linux-udskrivning



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

## Udskrivning fra programmer

Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Åbn menuen **File**, og klik på **Page Setup (Print Setup)** i nogle programmer).
- 3 Vælg papirstørrelse og -retning, og kontroller, at maskinen er valgt. Klik på **Apply**.
- 4 Åbn menuen **File**, og klik på **Print**.
- 5 Vælg maskine til din udskrivning.
- 6 Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.

7 Skift andre udskriftsindstillinger i hver enkelt fane, hvis det er nødvendigt.

8 Klik på **Print**.



Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen. Som alternativ kan du bruge lpr-udskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af ulige-lige (se "Funktioner pr. model" på side 7).

## Udskrivning af filer

Du kan udskrive tekst, billeder og pdf-filer på din maskine vha. CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. CUPS lp- eller lpr-hjælpeprogrammet giver dig mulighed for at gøre dette. Du kan udskrive disse filer vha. nedenstående kommandoformat.

**"lp -d <printer name> -o <option> <file name>"**

Se lp- eller lpr-man-siden i dit system for at få flere oplysninger.

## Konfiguration af printeregenskaber

Du kan ændre standardindstillingerne for udskrivning eller tilslutningstypen med udskrivningshjælpeprogrammet fra o/s.

# Udskrivningsfunktioner

- 1 Hjælpeprogrammet til udskrivning startes (gå til **System > Administration > Printing**, eller udfør kommandoen "**system-config-printer**" i terminalprogrammet).
- 2 Vælg din printer, og dobbeltklik på den.
- 3 Skift standardindstillinger for udskrivning eller tilslutningstype.
- 4 Klik på knappen **Apply**.

# Scanningsfunktioner



- Til grundlæggende scanningsfunktioner, henvises der til Grundlæggende vejledning (se "Grundlæggende scanning" på side 64).
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 7).
- Den maksimale opløsning, der kan opnås, afhænger af forskellige faktorer, herunder indstillingerne for computerhastighed, tilgængelig diskplads, hukommelse, størrelsen på det billede, der scannes, og bitdybden. Afhængigt af systemet og hvad du scanner vil du derfor muligvis ikke kunne scanne ved visse opløsninger, især ved hjælp af forbedret dpi.

## Grundlæggende scanningsmetode



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).

Du kan scanne originalerne med din maskine via et USB-kabel eller over netværket. Følgende metoder kan bruges til scanning af dokumenterne:

- **Naar pc scan.:** Scan originalerne fra kontrolpanelet. De scannede data gemmes derefter i mappen **Dokumenter** på de tilsluttede computere (se "Grundlæggende scanning" på side 64).
- **Naar e-mail scannen:** Du kan sende det scannede billede som en fil vedhæftet i en e-mail (se "Scanning til e-mail" på side 233).

- **Scan naar WSD:** Scanner originalerne og gemmer de scannede data på en tilsluttet computer, hvis computeren understøtter WSD-funktionen (Web Service for Device) (se "Scanner til WSD" på side 234).
- **Samsung Cloud:** Du kan sende det scannede billede som en Samsung cloud (se "Scanning og afsendelse til Samsung Cloud Print" på side 188).
- **TWAIN:** TWAIN er et af de foruddefinerede programmer til billedbehandling. Når du scanner et billede, startes det valgte program, så du selv kan styre scanningsprocessen. Funktionen kan bruges sammen med en lokal forbindelse eller netværksforbindelse (se "Scanning fra et billedredigeringsprogram" på side 236).
- **Samsung Easy Document Creator:** Du kan bruge dette program til at scanne billeder eller dokumenter (se "Brug af Samsung Easy Document Creator" på side 260).
- **WIA:** WIA er en forkortelse for Windows Images Acquisition. Hvis du vil have adgang til at bruge denne funktion, skal computeren være sluttet direkte til maskinen via et USB-kabel (se "Scanning ved brug af WIA-driveren" på side 236).
- **Naar USB scannen:** Du kan scanne et dokument og gemme det scannede billede på en USB-hukommelsesenhed (se "Scanning til USB-hukommelsesenhed" på side 71).

# Scanningsfunktioner

## Konfiguration af scanningsindstillinger på



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 7).


- 1 Åbn **Samsung Easy Printer Manager** (se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 258).
- 2 Vælg den relevante maskine under **Printerliste**.
- 3 Vælg menuen **Indstillinger for scanning til pc**.
- 4 Vælg den ønskede indstilling.
  - **Scan aktivering:** Bestemmer, om scanning aktiveres på enheden eller ej.
  - Fanen **Grundlæggende:** Indeholder indstillinger, der har relation til generel scanning og enheder.
  - Fanen **Billede:** Indeholder indstillinger, der har relation til billedændring.
- 5 Tryk på **Gem > OK**.

## Scanning fra en netværkstilsluttet maskine



Denne funktion er ikke tilgængelig til en maskine, der ikke understøtter netværksinterfacet (se "Set bagfra" på side 23).

Kontroller, at printerdriveren er installeret på computeren vha. software-cd'en, da printerdriveren indeholder scanningsprogrammet (se "Installere driveren lokalt" på side 29).

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 2 Vælg  (**Scan**) > **Naar pc scan.** > **Network-pc** på kontrolpanelet.



Hvis meddelelsen **Ej tilgængelig** vises, skal du kontrollere portforbindelsen.

- 3 Vælg dit registrerede computer-**ID**, og indtast om nødvendigt **Wachtwoord**.

# Scanningsfunktioner



- **ID** er det samme id som det registrerede scannings-id til **Samsung Easy Printer Manager > Avancerede indstillinger > Indstillinger for scanning til pc**.
- **Wachtwoord** er det 4-cifrede tal, som er den registrerede adgangskode til **Samsung Easy Printer Manager > Avancerede indstillinger > Indstillinger for scanning til pc**.

**4** Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

**5** Scanningen starter.



Det scannede billede gemmes under computerens **C:\Brugere\Brugernavn\Dokumenter**. Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.

## Scanning til e-mail



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 7).

## Oprettelse af en e-mail-konto


- 1** Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 255).
- 2** Klik på **Settings > Network Settings** og **Outgoing Mail Server(SMTP)**.
- 3** Indtast IP-adressen som decimaler adskilt af punktummer eller som et værtsnavn.
- 4** Indtast serverens portnummer som et tal mellem 1 og 65535.
- 5** Marker afkrydsningsfeltet ud for **SMTP Requires Authentication** for at aktivere godkendelse.
- 6** Indtast logonnavn og adgangskode til SMTP-serveren.
- 7** Tryk på **Apply**.



- Hvis godkendelsesmetoden for SMTP-serveren er POP3 før SMTP, skal du markere afkrydsningsfeltet for **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Indtast IP-adressen og portnummeret.

# Scanningsfunktioner

## Scanning og afsendelse af en e-mail

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 2 Vælg  (Scan) > **Naar e-mail scannen** på kontrolpanelet.
- 3 Indtast afsenderens og modtagerens e-mail-adresse.



Du kan sende en e-mail til dig selv ved at aktivere indstillingen **Auto Send To Self** i **Settings > Scan > Scan To E-mail** på SyncThru™ Web Service.

- 4 Indtast et emne til e-mailen, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg det filformat, der skal scannes, og tryk på **OK**.
- 6 Maskinen begynder at scanne og sender derefter e-mailen.

## Scanner til WSD

Scanner originalerne og gemmer de scannede data på den tilsluttede computer, hvis computeren understøtter WSD-funktionen (Web Service for Device). Hvis du vil bruge WSD-funktionen, skal du installere WSD-printerdriveren på din computer. I Windows 7 kan du installere WSD-driveren med **Kontrolpanel > Enheder og printere > Tilføj en printer**. Klik på **Tilføj en netværksprinter** fra guiden.



- Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne bruge denne funktion (se "Funktioner pr. model" på side 7).
- WSD-funktionen fungerer kun sammen med Windows Vista® eller en nyere version på en WSD-kompatibel computer.
- Følgende installationstrin er baseret på en Windows 7-computer.

## Installation af en WSD-printerdriver

- 1 Vælg **Start > Kontrolpanel > Enheder og printere > Tilføj en printer**.
- 2 Klik på **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer** fra guiden.
- 3 Vælg den printer, du vil bruge, på listen over printere, og klik derefter på **Næste**.


# Scanningsfunktioner



- IP adressen for WSD-printeren er http://IP address/ws/ (f.eks.: http://111.111.111.111/ws/).
- Hvis der ikke vises en WSD-printer på listen, skal du klikke på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen > Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn** og vælge **Enheden Webtjenester fra Enhedstype**. Angiv derefter printerens IP-adresse.

**4** Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

## Scanning ved hjælp af WSD-funktionen

- 1** Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2** Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 3** Vælg  (Scan) > **Scan til WSD** på kontrolpanelet.



Hvis meddelelsen **Ej tilgængelig** vises, skal du kontrollere portforbindelsen. Du kan også kontrollere, at printerdriveren til WSD er korrekt installeret.

**4** Vælg din computers navn fra **WSD Pc-liste**.

**5** Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

**6** Scanningen starter.

## Scanning med Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater, herunder .epub-formatet.



- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS og Mac OS.
- Windows XP Service Pack 3 eller nyere og Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumskravet for Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator installeres automatisk, når du installerer maskinens software (se "Brug af Samsung Easy Document Creator" på side 260).

**1** Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).

**2** I menuen **Start** skal du vælge **Programmer** eller **Alle programmer > Samsung-printer**.

I forbindelse med Mac skal du åbne mappen **Applications** > mappen **Samsung** > SamsungEasy Document Creator.

# Scanningsfunktioner

- 3 Klik på Samsung Easy Document Creator.
- 4 Klik på **Scan** på startskærmen.
- 5 Vælg typen af scanning eller en foretrukken type, og juster derefter billedet (**Indstillinger**).
- 6 Klik på **Scan** for at scanne et endeligt billede, eller klik på **Forscan** for at hente et andet billede til gennemsyn.
- 7 Tryk på **Send**.
- 8 Vælg den ønskede indstilling.
- 9 Klik på **OK**.



Klik på knappen **Hjælp** (?) i vinduet, og klik på en hvilken som helst indstilling, som du vil vide mere om.

## Scanning fra et billedredigeringsprogram

Du kan scanne og importere dokumenter i billedredigeringssoftware, f.eks. Adobe Photoshop, hvis softwaren er TWAIN-kompatibel. Følg trinene nedenfor for at scanne med TWAIN-kompatibelt software:

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 3 Åbn et program, f.eks. Adobe Photoshop.
- 4 Klik på **File** > **Importer**, og vælg scannerenheden.
- 5 Angiv scanningsindstillingerne.
- 6 Scan og gem det scannede billede.

## Scanning ved brug af WIA-driveren

Maskinen understøtter WIA-driveren (Windows Image Acquisition) til scanning af billeder. WIA er en af de standardkomponenter, der leveres af Microsoft Windows 7, og som fungerer sammen med digitale kameraer og scannere. I modsætning til TWAIN-driveren, giver WIA-driveren dig mulighed for at scanne og nemt justere billeder uden brug af yderligere software:



WIA-driveren fungerer kun på Windows OS (ikke understøttet på Windows 2000) med en USB-port.



# Scanningsfunktioner

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 3 Klik på **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere**.
- 4 Højreklik på enhedsdriverikonet i **Printere og faxenheder > Start søgning**.
- 5 Programmet **Ny scanning** vises.
- 6 Vælg dine scanningsindstillinger, og klik på **Eksempel** for at se, hvordan indstillingerne påvirker billedet.
- 7 Scan og gem det scannede billede.

## MAC-scanning

Du kan scanne dokumenter med programmet **Image Capture**. MAC OS X indeholder programmet **Image Capture**.

## Scanning via netværk

- 1 Maskinen skal have forbindelse til et netværk.
- 2 Anbring originalerne med forsiden opad i ADF'en, eller anbring en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk ADF'en (se "Placering af originaler" på side 49).
- 3 Åbn mappen **Applications** og kørs **Image Capture**.
- 4 Vælg enheden under **SHARED**.
- 5 Angiv scanningsindstillingerne for dette program.
- 6 Scan og gem det scannede billede.



- Hvis scanning ikke fungerer i Image Capture, skal du opdatere Mac OS til den nyeste version.
- Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til **Image Capture**.
- Du kan også scanne med et TWAIN-kompatibelt program, f.eks. Adobe Photoshop.
- Du kan scanne vha. **Samsung Easy Document Creator**-softwaren. Åbn mappen **Applications > Samsung > Samsung Easy Document Creator**.

# Scanningsfunktioner

## Linux-scanning

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Start et scanningsprogram, f.eks. xsane eller Enkel scan (Hvis dette ikke er installeret, skal du installere det for at kunne benytte scanningsfunktionerne). Du kan f.eks. bruge "yum-installation af xsane" til rpm-pakkesystemer og "apt-get installation af xsane" til deb-pakkesystemer til at installere xsane)
- 3 Vælg din enhed på listen, og angiv de scanningsindstillinger, du vil benytte.
- 4 Klik på knappen **Scan**.



# Faxfunktioner





- Til grundlæggende faxfunktioner, henvises der til Grundlæggende vejledning (se "Grundlæggende faxning" på side 65).
- Kun C48xFN-/C48xFW series (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 24).

## Automatisk genopkald


Når det nummer, du har ringet til, er optaget, eller der ikke er noget svar, når du sender en fax, kalder maskinen automatisk nummeret igen. Genopkaldstiden afhænger af landets fabriksstandardindstilling.

Når **Gentag genopk.?** vises i displayet, skal du trykke på knappen  (**Start**) for at ringe op til nummeret igen med det samme. Tryk på  (**Stop/Clear**), hvis du vil afbryde det automatiske genkald.

Ændring af tidsintervallet mellem genopkald og antallet af genopkaldsforsøg.


- 1 Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxkonfig.** > **Verzenden** på kontrolpanelet.
- 2 Vælg efter ønske **Aantal kiespogingen** eller **Tijd tussen kiespogingen**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

## Genopkald til faxnummeret

- 1 Tryk på knappen  (**Redial/Pause**) på kontrolpanelet.
- 2 Vælg det ønskede faxnummer.  
Ti nyligt sendte faxnumre med ti modtagne opkalds-id'er vises.
- 3 Når originalen er lagt i dokumentføderen, begynder maskinen automatisk at sende.  
Hvis der ligger en original på scanner Glaspladen, skal du vælge **Ja** for at lægge endnu en side i maskinen. Læg endnu en original i, og tryk på **OK**. Når du er færdig, skal du vælge **Nee**, når **En ny side?** vises.



## Bekræftelse af en transmission

Når den sidste side i originalen er afsendt korrekt, bipper maskinen og vender tilbage til klar-tilstand.

Hvis der opstår fejl under afsendelsen, vises der en fejlmeddelelse i displayet. Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du trykke på  (**Stop/Clear**) for at rydde meddelelsen og prøve at sende faxen igen.

# Faxfunktioner



Maskinen kan indstilles til at udskrive en bekræftelsesrapport, hver gang den har afsluttet afsendelsen af en fax. Tryk på  (fax) >  (Menu) > **Faxkonfig.** > **Verzenden** > **Faxbevestiging** på kontrolpanelet.

## Afsending af en fax fra computeren



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 7).

Du kan sende en fax fra computeren uden at gå hen til maskinen.

Sørg for, at maskinen og computeren er tilsluttet det samme netværk.

## Afsendelse af en fax (Windows)

Hvis du vil sende en fax fra computeren, skal programmet **Samsung Network PC Fax** være installeret. Dette program installeres, når du installerer printerdriveren.



Du kan få flere oplysninger om **Samsung Network PC Fax** ved at klikke på **Hjælp**.

1

Åbn det dokument, der skal sendes.

2

Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.

Vinduet **Udskriv** åbnes. Afhængig af programmet kan udseendet variere en smule.

3

Vælg **Samsung Network PC Fax** i vinduet **Udskriv**

4

Klik på **Udskriv** eller **OK**.

5

Indtast modtagerens faxnummer, og angiv om nødvendigt indstillingerne.

6

Klik på **Send**.

## Kontrol af listen over afsendte faxer (Windows)

Du kan kontrollere listen over afsendte faxer fra computeren.

I menuen **Start** skal du klikke på **Programmer** eller **Alle programmer** > **Samsung Printers** > **Faxtransmissionsoversigt**. Derefter vises vinduet sammen med listen over afsendte faxer.





Du kan få flere oplysninger om **Faxtransmissionsoversigt** ved at klikke på knappen **Hjælp** (?).

# Faxfunktioner

## Udskydelse af en faxtransmission

Du kan indstille maskinen, så den sender en fax på et senere tidspunkt, hvor du ikke selv er til stede. Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp af denne funktion.

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
- 2 Tryk på  (fax) på kontrolpanelet.
- 3 Juster indstillingerne for opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal sendes.
- 4 Tryk på  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Forsinket afsendelse** på kontrolpanelet.
- 5 Indtast nummeret på modtagerfaxmaskinen, og tryk på **OK**.
- 6 Der vises en meddelelse i displayet, hvor du bliver bedt om at indtaste endnu et faxnummer for at afsende dokumentet.
- 7 Hvis du vil indtaste flere faxnumre, skal du trykke på **OK**, når **Ja** fremhæves og gentage trin 5.



Du kan indtaste op til 10 destinationer.

- 8 Indtast jobnavnet og klokkeslættet.



Hvis du angiver et klokkeslæt, der ligger før det nuværende tidspunkt, sendes faxen på dette klokkeslæt den efterfølgende dag.

- 9 Originalen scannes ind i hukommelsen, før den sendes.




Maskinen vender tilbage til klar-tilstand. Der vises en meddelelse i displayet om, at maskinen befinder sig i klar-tilstand, og at den er indstillet til at sende en udskudt fax.



Du kan kontrollere listen over afsluttede udskriftsjob.

Tryk på  (**Menu**) > **Systeeminst.** > **Rapport** > **Planlagte jobs** på kontrolpanelet.



## annullering af et reserveret faxjob

- 1 Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Taak annulleren** på kontrolpanelet.
- 2 Vælg det ønskede faxjob, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **OK**, når **Ja** fremhæves.  
Den valgte fax slettes fra hukommelsen.
- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

# Faxfunktioner


## Videresendelse af en sendt fax til en anden destination

Du kan indstille maskinen til at videresende den modtagne eller afsendte fax til en anden destination via fax, e-mail eller server. Hvis du er væk fra kontoret, men skal modtage faxen, kan denne funktion være nyttig.

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
- 2 Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Send Forward** > **Forward to Fax** , **Fwd. to Email** > **On** på kontrolpanelet.





**Doorsturen**-indstillingerne er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).

- 3 Indtast destinationsfaxnummeret, e-mail-adressen eller serveradressen, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.  
Alle efterfølgende faxer, der sendes, vil blive videresendt til den angivne faxmaskine.


## Videresendelse af en modtaget fax

Du kan indstille maskinen til at videresende den modtagne eller afsendte fax til en anden destination via fax, e-mail eller server. Hvis du er væk fra kontoret, men skal modtage faxen, kan denne funktion være nyttig.

- 1 Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Rcv.Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to PC**, **Fwd. to Email** > **Forward** på kontrolpanelet.



- **Videresend**-indstillingerne er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).
- Hvis maskinen skal indstilles til at udskrive en fax, når videresendelsen af faxen er udført, skal du vælge **Vid.send&Udskriv**.



- 2 Indtast destinationsfaxnummeret, e-mail-adressen eller serveradressen, og tryk på **OK**.
- 3 Indtast starttidspunktet, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.  
Alle efterfølgende faxer, der sendes, vil blive videresendt til den angivne faxmaskine.

# Faxfunktioner

## Modtagelse af en fax fra computeren



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 7).
- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du konfigurere indstillingen på kontrolpanelet:





Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Modt. videres.** > **Send til pc** > **Doorsturen** på kontrolpanelet.

- 1 Åbn Samsung Easy Printer Manager.
- 2 Vælg den relevante maskine under **Printerliste**.
- 3 Vælg menuen **Fax til pc-indstillinger**.
- 4 Brug **Aktiver faxmodtagelse fra enhed** til at ændre faxindstillingerne.
  - **Billedtype:** Konverter de modtagne faxer til PDF eller TIFF.
  - **Lagringssted:** Vælg den placering, hvor de konverterede faxer skal gemmes.
  - **Præfiks:** Vælg præfiks.
  - **Udskriv modtaget fax:** Indstil maskinen til at udskrive oplysninger for den modtagne fax, når den er modtaget.

- **Giv mig besked, når fuldført:** Angiv for at vise pop op-vinduet med besked om, at der er modtaget en fax.
- **Åbn med standardprogrammet:** Når du har modtaget faxen, skal du åbne den med standardprogrammet.
- **Intet:** Efter modtagelse af en fax underretter maskinen ikke brugeren, og programmet åbnes heller ikke.

5 Tryk på **Gem** > **OK**.

## Ændring af modtagetilstande

- 1 Tryk på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxkonfig.** > **Ontvangen** > **Ontvangstmodus** på kontrolpanelet.
- 2 Vælg den ønskede indstilling.
  - **Fax:** Besvarer et indgående faxopkald og skifter straks til faxmodtagelsestilstanden.
  - **Tlf.:** Modtager en fax ved at trykke på  (**On Hook Dial**) og derefter på knappen  (**Start**).
  - **Antw.-apparat/fax:** Bruges, når der er sluttet en telefonsvarer til din maskine. Maskinen besvarer et indgående opkald, og den der ringer op, kan efterlade en meddelelse på telefonsvareren. Hvis faxmaskinen registrerer en faxtone på linjen, skifter maskinen automatisk til faxtilstand for at modtage faxen.

# Faxfunktioner




Hvis du vil bruge tilstanden **Antw.-apparaat/fax**, skal du sætte en telefonsvarer i EXT-stikket bag på maskinen.



- **DRPD:** Du kan modtage et opkald ved hjælp af DRPD-funktionen (Distinctive Ring Pattern Detection). Distinctive Ring er en tjeneste, der leveres af telefonselskaberne, og som giver en bruger mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare flere forskellige telefonnumre. Se "Modtagelse af faxer i DRPD-tilstand" på side 245, hvis du ønsker yderligere oplysninger.



Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.

- 3 Klik på **OK**.
- 4 Tryk på  (**Stop/Clear**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

## Manuel modtagelse i telefontilstand

Du kan modtage et faxopkald ved at trykke på knappen  (**On Hook Dial**) og derefter trykke på  (**Start**), når du hører en faxtone.

## Modtagelse i telefonsvarer/faxtilstand

Hvis du vil bruge denne tilstand, skal der slutes en telefonsvarer til EXT-stikket på bagsiden af maskinen. Hvis den, der ringer, efterlader en besked, gemmer telefonsvareren beskeden. Hvis maskinen registrerer en faxtone på linjen, begynder den automatisk at modtage faxen.



- Hvis du har indstillet din maskine til denne tilstand, og din telefonsvarer er slukket, eller der ikke er sluttet nogen telefonsvarer til EXT-stikket, skifter maskinen automatisk til faxtilstand efter et foruddefineret antal ringetoner.
- Hvis du selv har indstillet antal ring på telefonsvareren, skal du indstille maskinen til at besvare indgående opkald ved første ring.
- Hvis maskinen er i telefontilstand, skal du trække telefonsvarerens strømkabel ud eller slukke telefonsvareren sammen med faxmaskinen. Ellers vil den udgående meddelelse fra telefonsvareren forstyrre telefonsamtalen.

## Modtage faxer med en lokaltelefon

Når du bruger en lokaltelefon, der er sluttet til EXT-stikket, kan du modtage en fax fra en person, du taler med på lokaltelefonen, uden at gå til faxmaskinen.



# Faxfunktioner

Når du modtager et opkald på lokaltelefonen og hører faxtoner, skal du trykke på tasterne **\*9\*** på lokaltelefonen. Maskinen modtager derefter faxen.

**\*9\*** er den eksterne modtagekode, maskinen leveres med fra fabrikken. Den første og sidste stjerne er faste, men du kan ændre det midterste tal.





Når du taler i den telefon, der er sluttet til EXT-stikke, er kopi- og scanningsfunktionerne ikke tilgængelige.

## Modtagelse af faxer i DRPD-tilstand

Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande. Distinctive Ring er en tjeneste, der leveres af telefonselskaberne, og som giver en bruger mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare flere forskellige telefonnumre. Denne funktion bruges ofte af svartjenester, der besvarer telefoner for mange forskellige kunder, og som derfor har behov for at vide, hvilket nummer en given person ringer fra, for at kunne besvare opkaldet korrekt.



Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.

**1** Vælg  (fax) >  (**Menu**) > **Faxkonfig.** > **Ontvangen** > **DRPD-modus** > **Wachttoon** på kontrolpanelet.

**2** Ring til dit faxnummer fra en anden telefon.

**3** Undlad at besvare opkaldet, når maskinen begynder at ringe. Maskinen skal registrere adskillige ring for at lære mønstret.

Når maskinen kan genkende sekvensen, vises shows **Voltooid voltooid**. Hvis opsætningen af DRPD mislykkes, vises **Fout DRPD-opkald**.

**4** Tryk på **OK**, når DRPD vises, og begynd forfra fra trin 2.



- DRPD-funktionen skal opsættes igen, hvis du tildeler faxnummeret igen eller slutter maskinen til en anden telefonlinje.
- Når DRPD-funktionen er opsat, skal du ringe dit faxnummer op igen for at bekræfte, at maskinen svarer med en faxtone. Derefter skal du sørge for, at der ringes op til et andet nummer, som er registreret på samme linje, så du er sikker på, at opkaldet dirigeres videre til den lokaltelefon eller telefonsvarer, der er sat i EXT-stikket.

# Faxfunktioner



## Modtagelse i sikker modtagetilstand





Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 7).

Du kan få brug for at hindre uvedkommende personers adgang til de faxer, du modtager. Hvis du slår sikker modtagetilstand til, gemmes alle indgående faxer i hukommelsen. Du kan udskrive indgående faxer ved at indtaste adgangskoden.



Hvis du vil bruge den sikre modtagetilstand, skal du aktivere menuen fra  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Veilige ontvangst** på kontrolpanelet.

## Udskrivning af modtagne faxer

- 1 Vælg  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Veilige ontvangst** > **Afdrukken** på kontrolpanelet.
- 2 Indtast en firecifret adgangskode, og tryk på **OK**.
- 3 Maskinen udskriver alle faxer, der er gemt i hukommelsen.

## Modtagelse af faxer i hukommelsen

Da maskinen er en multitaskingenhed, kan den modtage faxer, samtidig med at den kopierer eller udskriver. Hvis du modtager en fax, mens du kopierer eller udskriver, gemmer maskinen den indgående fax i hukommelsen. Så snart kopieringen eller udskrivningen er afsluttet, udskriver maskinen automatisk faxerne.



Hvis en fax modtages og udskrives, kan andre kopierings- og udskriftsjob ikke behandles på samme tid.



## 5. Nyttige administrationsværktøjer

I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.

- **Adgang til administrationsværktøj** 248
- **Easy Capture Manager** 249
- **Samsung Easy Color Manager** 250
- **Easy Eco Driver** 251
- **Brug af Samsung Printer Center** 252
- **Brug af SyncThru™ Web Service** 255
- **Brug af Samsung Easy Printer Manager** 258
- **Brug af Samsung Easy Document Creator** 260
- **Brug af Status for Samsung-printer** 261
- **Brug af Samsung Printer Experience** 263

# Adgang til administrationsværktøj

Samsung leverer en række administrationsværktøjer til Samsung-printere.

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Vælg **Programmer** eller **Alle Programmer** i menuen **Start**.
  - I Windows 8, skal du i menuen **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Apps(App)**.
- 3 Find **Samsung-printer**.
- 4 Under **Samsung-printer** kan du se en liste med installerede administrationsværktøjer.
- 5 Klik på det administrationsværktøj, du vil bruge.



- Du kan med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren fra menuen **Start > Programmer** eller **Alle programmer**.
- I Windows 8 kan du med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren. Klik på den tilsvarende tile i **Start-skærmbilledet**.

# Easy Capture Manager



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).

Hent skærbilledet og start Easy Capture Manager ved blot at trykke på tasten Print Screen på tastaturet. Nu kan du let udskrive skærbilledet, som er hentet eller redigeret.

# Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager hjælper brugere med at finjustere ved hjælp af seks farvetoner og andre egenskaber, f.eks. lysstyrke, kontrast og mætning. Ændringer af farvetonen kan gemmes som en profil og kan bruges fra driveren eller inde fra maskinen.



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
- Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 8).

Hjælper brugere af Samsung farvelaserprintere med at justere farver efter behov.

Hent softwaren fra Samsungs websted, udpak og installer den: (<http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger).

# Easy Eco Driver



- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
- For at man kan benytte Easy Eco Driver-funktionerne, skal Eco Driver Pack være installeret.

Med Easy Eco Driver kan du anvende miljøfunktioner for at spare papir og toner før udskrivning.

Easy Eco Driver giver dig også mulighed for enkel redigering, f.eks. fjerne billeder og tekster m.m. Du kan gemme ofte anvendte indstillinger som en forudindstilling.

## Sådan gør du:

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Åbn vinduet **Udskriftsindstillinger** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
- 3 Gå ind på fanen **Foretrukne**, og vælg **Eksempel på Eco-udskrivning**.
- 4 Klik på **OK > Udskriv** i vinduet.  
Et vindue åbnes.
- 5 Vælg de indstillinger, du vil anvende på dokumentet.  
Du kan se eksempelvisningen af de anvendte funktioner.
- 6 Klik på **Udskriv**.



- Hvis du vil køre Easy Eco Driver hver gang, du udskriver, skal du markere afkrydsningsfeltet **Start Easy Eco Driver før udskrivning af job** under fanen **Grundlæggende** i vinduet med udskrivningsindstillinger.
- For at udnytte denne funktion på Elegant brugergrænseflade skal du klikke på **Samsung Printer Center > Enhedsindstillinger** og derefter vælge **Elegang brugergrænseflade** (se "Brug af Samsung Printer Center" på side 252).

# Brug af Samsung Printer Center



- Kun tilgængelig for brugere af Windows.

**Samsung Printer Center** gør det muligt at administrere alle de printerdrivere der er installeret på computeren fra et enkelt, integreret program. Man kan bruge **Samsung Printer Center** til at tilføje eller fjerne printerdrivere, kontrollere printernes status, opdatere printersoftware og konfigurere printernes indstillinger.

## Om Samsung Printer Center

Sådan åbnes programmet:


### I Windows


Vælg **Start > Programmer** eller **Alle Programmer > Samsung Printers > Samsung Printer Center**.

## Fanen Printere




Skærbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.



|   | Printerliste | Viser de printerdrivere, der er installeret på computeren. For at tilføje en printerdriver til listen, skal man trykke på knappen  . |
|---|--------------|---|
| 1 |              |   |





# Brug af Samsung Printer Center

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 2 | <b>Hurtiglinks</b>        | <p>Viser links til forskellige funktioner til administration af printerdriverne. De hurtige links i fanen <b>Printere</b> fører videre til følgende funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Indstillinger:</b> Giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for individuelle printerdriverne.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Indstillet som standardprinter:</b> Indstiller den valgte printer som standardprinter. Hvis den valgte printer allerede er indstillet til at være standardprinter, er denne mulighed ikke aktiveret.</li><li>- <b>Udskriftspræferencer:</b> Giver dig mulighed for at angive standardindstillinger for udskrivning.</li><li>- <b>Enhedsindstillinger:</b> Giver dig mulighed for at konfigurere avancerede indstillingerne, såsom indstillinger for valgfri enheder og yderligere funktioner.</li></ul></li></ul> <div> Her kan man ændre indstillingerne for <b>Printerstatus</b> og <b>Elegang brugergrænseflade</b>.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Skift enhed:</b> Giver dig mulighed for at ændre enheden til en anden enhed.</li><li>- <b>Egenskaber:</b> Gør det muligt at konfigurere egenskaberne for printer-driveren, såsom navnet på printerdriveren og dens placering eller tilføje kommentarer om printerdriveren.</li><li>• <b>Handler:</b> Gør det muligt at brug scanningsfunktionen (denne indstilling er kun aktiveret hvis den valgte enhed understøtter scanningsfunktionen).</li><li>• <b>Haandtering:</b> Giver dig mulighed for at administrere de enheder der er registreret i programmet.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tilføj en ny printer / Fjern printer:</b> Tilføjer en ny enhed eller fjerner en eksisterende enhed.</li><li>- <b>Diagnosticér printer:</b> Foretager fejlfinding på den valgte enhed og foreslår løsninger.</li><li>- <b>Opdater software:</b> Downloader og anvender de relevante software-opdateringer.</li></ul></li></ul> |
|   | <b>Printeroplysninger</b> | <p>Giver generelle oplysninger om den valgte enhed, såsom model. IP-adresse, portnummer og status.</p>  |


## Fanen Scanner & Fax



- Skærbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.
- Kun tilgængelig for multifunktionsprodukter.

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1 | <b>Printerliste</b> | <p>Viser den fax- og scannerdriver, der er installeret på computeren. For at føje en fax- eller scannerdriver til listen, skal man klikke på knappen  (<b>Tilføj Fax</b>) eller  (<b>Tilføj Scanner</b>).</p> |
|   |                     |   |

# Brug af Samsung Printer Center

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | <b>Hurtiglinks</b>        | <p>Viser links til de funktioner der er tilgængelige til administration af fax eller scannerdrivere. De hurtige links i fanen <b>Scanner &amp; Fax</b> giver adgang til følgende funktioner:</p> <div> For at benytte denne funktion, skal både scannerdriver og faxdriver være installeret på computeren.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Indstillinger:</b> Giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for fax- og scannerdrivere.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Adr.kartotek</b> (kun fax): Åbner adressebogen.</li><li>- <b>Fax-transmission oversigt</b> (kun fax): Åbner faxtransmissionsoversigten.</li><li>- <b>Faxpræferencer</b> (kun fax): Giver dig mulighed for at angive standardindstillinger for faxning.</li><li>- <b>Skift enhed:</b> Giver dig mulighed for at ændre enhederne til en anden enhed.</li><li>- <b>Egenskaber:</b> Giver dig mulighed for at konfigurere en enheds egenskaber, såsom placering, og tilføje kommentarer om enheden.</li></ul></li><li>• <b>Handlering:</b> Giver dig mulighed for at benytte scanningsfunktionen.</li><li>• <b>Haandtering:</b> Giver dig mulighed for at administrere de enheder der er registreret i programmet.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Fjern fax</b> eller <b>Fjern scan:</b> Fjerner den valgte fax- eller scannerdriver.</li><li>- <b>Opdater software:</b> Downloader og anvender de relevante software-opdateringer.</li></ul></li></ul> |
| 3 | <b>Printeroplysninger</b> | <p>Giver generelle oplysninger om den valgte enhed, såsom model, IP-adresse, portnummer og maskinens status.</p>   |

# Brug af SyncThru™ Web Service



- Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
- Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
- Kun netværksmodel (se "Variationsfunktion" på side 10).

## Adgang til SyncThru™ Web Service

- 1 Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.  
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.
- 2 Maskinens integrerede websted åbnes.

## Log på SyncThru™ Web Service

Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service, skal du logge på som administrator. Du kan stadig bruge SyncThru™ Web Service uden at logge på, men du har ikke adgang til fanen **Settings** og fanen **Security**.

- 1 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
- 2 Hvis det er første gang, du logger på **SyncThru™ Web Service**, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og -**Password** nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**

## Oversigt over SyncThru™ Web Service



Information

Settings

Security

Maintenance



Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.

# Brug af SyncThru™ Web Service

## Fanen Information

---

Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter, f.eks. en fejlrapport.

- **Active Alerts:** Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og hvor alvorlige de er.
- **Supplies:** Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
- **Usage Counters:** Viser forbrugstallet efter udskriftstype: enkeltidet og dobbeltsidet.
- **Current Settings:** Viser oplysninger om maskinen og netværket.
- **Print information:** Udskriver rapporter, som f.eks. systemrelaterede rapporter, e-mail-adresse- og skrifttyperapporter.

## Fanen Settings

---

Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

- Fanen **Machine Settings:** Konfigurerer maskinens indstillinger.
- Fanen **Network Settings:** Viser indstillinger for netværksmiljøet. Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.

## Fanen Security

---

Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

- **System Security:** Indstiller systemadministratoroplysninger og aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
- **Network Security:** Angiver indstillinger for IPv4/IPv6-filtrering og godkendelsesservere.

## Fanen Maintenance

---

Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at vælge menuen **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Opdater maskinens firmware.
- **Contact Information:** Viser kontaktoplysningerne.
- **Link:** Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller kontrollere oplysninger.

# Brug af SyncThru™ Web Service

## Angivelse af systemadministratoroplysninger

Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for e-mail-beskeder.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

- 1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.  
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.
- 2 Maskinens integrerede websted åbnes.
- 3 Under fanen **Security** skal du vælge **System Security** > **System Administrator**
- 4 Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer, placering og e-mail-adresse.
- 5 Klik på **Apply**.

# Brug af Samsung Easy Printer Manager



- Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS.
- Windows, Internet Explorer 6.0 eller nyere kræves som minimum til Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager er et program, der samler alle Samsung-maskinindstillinger ét sted. Samsung Easy Printer Manager kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy Printer Manager giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.

## Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager

Sådan åbnes programmet:

### I Windows

Vælg **Start > Programmer** eller **Alle Programmer > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

### I forbindelse med Mac

Åbn mappen **Applications > Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.



Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:





Skærbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.


|   | Printerliste |  |
|---|--------------|--|
| 1 |              | Printerlisten viser de printere, som er installeret på din computer og de netværksprintere, som er tilføjet af netværksregistrering (kun Windows). |

# Brug af Samsung Easy Printer Manager

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 2 | <b>Avanceret indstilling</b> | <p>Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som administrerer netværket og maskinerne.</p> <div><p>Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enhedsindstillinger:</b> Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.</li></ul> <div><p>Hvis du forbinder din maskine til et netværk, aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Indstillinger for scanning til pc:</b> Denne menu indeholder indstillinger til oprettelse eller sletning af profiler for scanning til pc.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Scan aktivering:</b> Bestemmer, om scanning aktiveres på enheden eller ej.</li><li>- Fanen <b>Grundlæggende:</b> Indeholder indstillinger, der har relation til generel scanning og enheder.</li></ul></li><li>• <b>Advarselsindstillinger</b> (kun Windows): Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Printeradvarsel:</b> Indholder indstillinger for, hvornår der modtages advarsler.</li><li>- <b>E-mail-alarm:</b> Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler via e-mail.</li><li>- <b>Advarselshistorik:</b> Indeholder en historik over enheds- og tonerrelaterede advarsler.</li></ul></li></ul> |
| 3 | <b>Programoplysninger</b>    | <p>Indeholder links der skifter til opdater, præferenceindstillinger, hjælp og Om.</p>   |

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| 4 | <b>Printeroplysninger</b>             | <p>Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens modelnavn, IP-adresse (eller portnavn) og maskinens status.</p> <div><p>Ved tryk på denne knap åbnes <b>Fejlfindingsguide</b>, når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.</p></div> |
| 5 | <b>Hurtiglinks</b>                    | <p>Viser <b>Hurtige links</b> til maskinspecifikke funktioner. Dette afsnit indeholder desuden links til programmer i avancerede indstillinger.</p> <div><p>Hvis du forbinder din maskine til et netværk, aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.</p></div>  |
| 6 | <b>Indholdsområde</b>                 | <p>Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne varierer afhængigt af den valgte maskine. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.</p>   |
| 7 | <b>Start Bestille forbrugsstoffer</b> | <p>Klik på knappen <b>Rækkefølge</b> fra vinduet til bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye tonerpatroner online.</p>   |



Vælg menuen **Hjælp**, eller klik på knappen  i vinduet, og klik på en indstilling, som du vil vide mere om.

# Brug af Samsung Easy Document Creator



- Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS.
- Windows® XP Service Pack 3 eller nyere og Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumskravet for Samsung Easy Document Creator.

Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at scanne, compilere og gemme dokumenter i mange formater, herunder .epub-formatet. Disse dokumenter kan deles via websteder til sociale netværk eller fax. Om du er studerende, der har brug for at organisere materiale fra biblioteket, eller hjemmegående, der deler scannede billeder fra fødselsdagen sidste år, så kan Samsung Easy Document Creator give dig de nødvendigt værktøjer.

Samsung Easy Document Creator omfatter følgende funktioner:

- **Scanning:** Bruges til scanning af billeder eller dokumenter.
- **Tekstkonvertering** Scan (kun Windows): Bruges til scanning af dokumenter, der skal gemmes i et redigerbart tekstformat.
- **Dokumentkonvertering:** Gør det muligt at scanne eller konvertere eksisterende filer til flere forskellige formater.
- **Fax:** Gør det muligt at faxe et dokument direkte fra Easy Document Creator, hvis Samsung Network PC Fax-driveren er installeret.



# Brug af Status for Samsung-printer

Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig besked om maskinens status.






- Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises i brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.
- Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen (se "Specifikationer" på side 114).
- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).


## Oversigt over Status for Samsung-printer

Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for Samsung-printer. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du installerer maskinens software.


Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til **Udskriftsindstillinger**, klik på fanen **Grundlæggende** > knappen **Printerstatus**.

Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:

| Ikon  | Betydning | Beskrivelse   |
|---|-----------|---|
|  | Normal    | Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller advarsler.   |
|  | Advarsel  | Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen Toneren er tom. |
|  | Fejl      | Der er opstået mindst én fejl i maskinen.   |



# Brug af Status for Samsung-printer

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | <b>Maskinoplysninger</b>       | Du kan se enhedsstatus, det aktuelle printermodelnavn, navnet på den tilsluttede port i dette område.   |
| 2 | <b>Brugerhåndbog</b>           | <p>Du kan få vist onlineBrugerhåndbog.</p> <div> Ved tryk på denne knap åbnes <b>Fejlfindingsguide</b>, når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.</div> |
| 3 | <b>Forbrugsstofoplysninger</b> | Du kan få vist den procentdel toner der er tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.                                  |
| 4 | <b>Indstilling</b>             | Du kan angive indstillinger, der har relation til advarsler for udskriftsjob.   |
| 5 | <b>Bestil forbrugsstoffer</b>  | Du kan bestille nye tonerpatroner online.   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 6 | <b>Annuller udskrivning</b><br>eller<br><b>Luk</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Annuller udskrivning</b> : Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printer, skal du annullere alle brugerens udskriftsjob i udskrivningskøen eller printeren.</li><li>• <b>Luk</b> : Afhængigt af maskinens status eller understøttede funktioner kan <b>Luk</b> knappen komme frem for at lukke statusvinduet.</li></ul> |
| 7 | <b>Toner/papir-oplysninger</b>                     | Denne knap, som giver adgang til info om papir og toner, vil være tilgængelig alt afhængigt af enheden.   |

# Brug af Samsung Printer Experience

**Samsung Printer Experience** er et Samsung-program, som samler Samsung maskinindstillinger og administration af maskiner på et sted. Du kan vælge indstillinger for drev, bestille forbrugsstoffer, åbne vejledninger til fejlfinding, besøge Samsungs wested eller se oplysninger om tilsluttede maskiner. Programmet hentes automatisk fra Windows **Store(store)**, hvis maskinen er tilsluttet en computer med internetadgang.

## Beskrivelse af Samsung Printer Experience

Sådan åbnes programmet,


Fra **Start**-skærbilledet skal du vælge tilen **Samsung Printer Experience**



Grænsefleaden til **Samsung Printer Experience** samler forskellige nyttige funktioner, som beskrevet i følgende tabel:




Skærbilledet kan variere afhængigt af den benyttede model.



|   | Printeroplysninger | Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens status, placering, IP-adresse og resterende tonerbeholdning. |
|---|--------------------|--|
| 1 |                    |  |

# Brug af Samsung Printer Experience

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | <b>Brugervejledning</b>                        | <p>Du kan få vist onlineBrugerhåndbog. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.</p> <div><p>Ved tryk på denne knap åbnes <b>Fejlfindingsguide</b>, når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.</p></div> |
| 3 | <b>Bestilling forbrugsstoffer</b>              | <p>Klik på denne knap for at bestille erstatningstonerpatroner online. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.</p>  |
| 4 | <b>Besøg Samsung</b>                           | <p>Åbner linket til Samsungs printerwebsted. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.</p>  |
| 5 | <b>Printerindstillinger</b>                    | <p>Du kan konfigurere forskellige maskinindstillinger, f.eks. maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk eller udskrivningsoplysninger ved hjælp af <b>SyncThru™ Web Service</b>. Maskinen skal være tilsluttet et netværk. Knappen er deaktiveret, hvis maskinen er tilsluttet via et USB-kabel.</p>   |
| 6 | <b>Enhedsliste og Seneste scannede billede</b> | <p>Scannerlisten viser de enheder, som understøtter <b>Samsung Printer Experience</b>. Under enheden kan du se de senest scannede billeder. Maskinen skal være tilsluttet et netværk for at du kan scanne herfra. Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.</p>   |

## Tilføj/slet printere

Hvis du ikke har nogen printer tilføjet til **Samsung Printer Experience**, eller hvis du ønsker at tilføje/slette en printer, skal du følge instruktionerne herunder.



Du kan kun tilføje/slette netværksforbundne printere.

## Tilføj en printer

1

Vælg under **Charms(Amuletter) Indstillinger**.

Du kan også højreklikke på siden **Samsung Printer Experience** og vælge **Indstillinger**.

2



Vælg **Tilføj printer**

3

Vælg den printer, du vil tilføje.

Du kan se den tilføjede printer.



Hvis du ser -mærket, kan du også klikke på -mærket for at tilføje printere.

# Brug af Samsung Printer Experience

## Fjen en printer

- 1 Vælg under **Charms(Amuletter)** **Indstillinger**.  
Du kan også højreklikke på siden **Samsung Printer Experience** og vælge **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Fjern printer**
- 3 Vælg den printer, du vil fjerne.
- 4 Klik på **Ja**.  
Du kan se, at printeren er fjernet fra skærmen.


## Udskrivning fra Windows 8

I dette afsnit beskrives almindelige udskriftsopgaver, du kan udføre fra **Start**-skærm billedet.

## Grundlæggende udskrivning

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **enhed**.
- 3 Vælg printeren på listen



- 4 Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
- 5 Klik på knappen **Udskriv** for at starte udskriftsjobbet.



# Brug af Samsung Printer Experience

## Annulere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet på følgende måde:

- Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet (  ) på proceslinjen i Windows.
- Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på knappen  **Stop/Clear** på kontrolpanelet.

## Åbne yderligere indstillinger




Skærbillederne kan blive vist lidt anderledes afhængigt af den benyttede model eller indstillinger.

Du kan indstille flere udskriftsparametre.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **enhed**.
- 3 Vælg printeren på listen
- 4 Klik på **Flere indstillinger**.

## Fanen Grundlæggende



### Grundlæggende


Med denne indstilling kan du vælge de grundlæggende udskriftsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirretning og dokumenttype.

### Eco-indstillinger

Med denne indstilling kan du vælge udskrift af flere sider på en side for at spare på mediet.

# Brug af Samsung Printer Experience

## Fanen Avanceret



### Papirindstil.

Med denne indstilling kan du vælge grundlæggende specifikationer for papirhåndtering.


### Layoutindstillinger

Med denne indstilling kan du indstille forskellige måder at få vist layout af dokumenter.

## Fanen Sikkerhed



Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige for den aktuelle model eller med de valgte indstillinger. Hvis fanen ikke vises eller er deaktiveret, betyder det, at funktionerne ikke understøttes.



### Jobregnskab

Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.

### Fortrolig udskrivning

Denne indstilling benyttes til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive i denne tilstand.

# Brug af Samsung Printer Experience

## Brug af delingsfunktionen

Med **Samsung Printer Experience** kan du udskrive fra andre programmer, som er installeret på computeren, ved at bruge delingsfunktionen.



Denne funktion er kun tilgængelig for udskrivning af filer i formatet jpeg, bmp, tiff, gif og png

- 1 Vælg det indhold, du vil udskrive fra et andet program.
- 2 Vælg i **Charms(Amuletter) Del > Samsung Printer Experience**.
- 3 Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
- 4 Klik på knappen **Udskriv** for at starte udskriftsjobbet.

## Scanning fra Windows 8






Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.


Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som digitale filer på computeren.

## Scanning fra Samsung Printer Experience

De hyppigst benyttede udskrivningsmenuer vises til hurtig scanning.

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
- 2 Klik på tilen **Samsung Printer Experience** i **Start**-skærm billedet.
- 3 Klik på **Scan** (  ).
- 4 Indstil scanningsparametre, f.eks. billedtype, dokumentstørrelse og opløsning.
- 5 Klik på **Forscan** (  ) for at kontrollere billedet.
- 6 Juster det forscannede billede med scanningsfunktioner, f.eks. drejning og spejling.
- 7 Klik på **Scan** (  ) og gem billedet.



- Når du ilægger originaler i ADF, er valget (eller DADF), **Forscan** (  ) ikke tilgængeligt.
- Du kan springe trin 5 over, hvis forscanning er valgt.





## 6. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

|  |     |
|--|-----|
| • Problemer med papirindføring               | 270 |
| • Problemer med strøm- og kabeltilslutninger | 271 |
| • Udskrivningsproblemer                      | 272 |
| • Problemer med udskriftskvaliteten          | 276 |
| • Kopieringsproblemer                        | 284 |
| • Scanningsproblemer                         | 285 |
| • Faxproblemer                               | 286 |
| • Problemer vedrørende operativsystem        | 288 |






Hvis der opstår fejl under installation og konfiguration af den trådløse software, kan du finde oplysninger i afsnittet om fejlfinding i kapitlet om trådløs konfiguration (se "Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk" på side 172).

# Problemer med papirindføring


| Tilstand   | Løsningsforslag  |
|--|--|
| Papirstop under udskrivning.                             | Afhjælp papirstoppet.  |
| Papirarkene hænger sammen.                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.</li><li>• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.</li><li>• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.</li><li>• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.</li></ul>  |
| Der kan ikke indføres flere sider i maskinen på én gang. | Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.   |
| Papiret indføres ikke i maskinen.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.</li><li>• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.</li><li>• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.</li><li>• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.</li></ul>  |
| Der opstår hele tiden papirstop.                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på særlige udskriftsmaterialer, skal du bruge bakken til den manuelle arkføder.</li><li>• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.</li><li>• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.</li></ul> |

# Problemer med strøm- og kabeltilslutninger

Tænd og sluk for strømmen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

| Tilstand  | Løsningsforslag   |
|---|---|
| <b>Maskinen får ingen strøm,<br/>eller kablet mellem computeren og<br/>maskinen er ikke tilsluttet korrekt.</b> | <p><b>1</b> Tilslut først maskinen til strømstikket.</p>  <p><b>2</b> Kontrollér USB-kablet eller netværkskablet bag på maskinen.</p> <div></div> <p><b>3</b> Frakobl USB-kablet eller netværkskablet bag på maskinen, og tilslut det derefter igen.</p> |


# Udskrivningsproblemer

| Tilstand                 | Mulig årsag  | Løsningsforslag   |
|--------------------------|--|---|
| Maskinen udskriver ikke. | Maskinen får ingen strøm.  | Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har en  (Power/Wake Up)-knap på kontrolpanelet, skal du trykke på den.    |
|                          | Maskinen er ikke valgt som standardmaskine.  | Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.   |
|                          | Undersøg maskinen for følgende:  |   |
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dækslet er ikke lukket. Luk dækslet.</li><li>• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 96).</li><li>• Der mangler papir i printerens. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 40).</li><li>• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 81).</li><li>• Kontroller, at beskyttelsesdækslet og arkene er fjernet fra tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 81).</li></ul> |   |
|                          | Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.  |   |
|                          | Kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.   | Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Set bagfra" på side 23).   |
|                          | Kablet mellem computeren og maskinen er beskadiget.  | Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job. Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.   |
|                          | Portindstillingen er forkert.  | Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte port. |

# Udskrivningsproblemer

| Tilstand  | Mulig årsag   | Løsningsforslag  |
|---|---|--|
| <b>Maskinen udskriver ikke.</b>                           | Maskinen kan være forkert konfigureret.   | Kontroller <b>Udskriftsindstillinger</b> for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte.  |
|   | Printerdriveren er muligvis forkert installeret.  | Afinstaller og geninstaller maskinens driver.  |
|   | Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.   | Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en servicetekniker.   |
|   | Dokumentet er så stort, at der ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsjobbet. | Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.   |
|   | Udbakken er fuld.   | Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen udskrivningen.  |
| <b>Maskinen vælger papir fra den forkerte papirkilde.</b> | Den papirindstilling, der blev valgt under <b>Udskriftsindstillinger</b> , kan være forkert.                    | I mange programmer findes papirkildevalget under fanen <b>Papir</b> i <b>Udskriftsindstillinger</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55). Vælg den korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Brug af Hjælp" på side 57).  |
| <b>Et udskriftsjob behandles meget langsomt.</b>          | Jobbet kan være meget komplekst.  | Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.   |
| <b>Halvdelen af siden er blank.</b>                       | Indstillingen for papirretningen kan være forkert.  | Skift papirretning i programmet (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55). Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Brug af Hjælp" på side 57).  |
|   | Papirformatet og indstillingerne for papirformatet stemmer ikke overens.  | Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med papiret i bakken. Eller kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55). |

# Udskrivningsproblemer



| Tilstand  | Mulig årsag   | Løsningsforslag   |
|---|---|---|
| <b>Maskinen udskriver, men teksten er forkert, forvansket eller ufuldstændig.</b>                           | Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.                    | Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.  |
|   | Der er valgt en forkert printerdriver.                          | Kontrollér programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.  |
|   | Der er funktionsfejl i programmet.                              | Prøv at udskrive et job fra et andet program.   |
|   | Der er funktionsfejl i operativsystemet.                        | Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen.  |
| <b>Der udskrives sider, men de er tomme.</b>  | Tonerpatronen er defekt eller tom.                              | Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Se "Fordele toner" på side 79.</li><li>• Se "Udskifte tonerpatronen" på side 81.</li></ul>  |
|   | Filen kan indeholde blanke sider.                               | Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.  |
|   | Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan være defekte. | Kontakt en servicetekniker.   |
| <b>Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.</b> | Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobat-produkterne.       | Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver <b>Udskriv som billede</b> fra Acrobat-udskrivningsmuligheder. <div> Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.</div> |
| <b>Udskriftskvaliteten for fotografier er ikke god. Billederne er ikke klare.</b>                           | Opløsningen for fotografiet er meget lav.                       | Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet, reduceres opløsningen.   |

# Udskrivningsproblemer

| Tilstand  | Mulig årsag   | Løsningsforslag   |
|---|---|---|
| <b>Før udskrivning udskiller maskinen dampe i nærheden af udbakken.</b>           | Brug af fugtigt papir kan forårsage dampe under udskrivning.                | Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.   |
| <b>Maskinen udskriver ikke på papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir.</b> | Papirstørrelsen og indstillingerne for papirstørrelse stemmer ikke overens. | Vælg den korrekte papirstørrelse i <b>Brugerdefineret</b> under fanen <b>Papir</b> i <b>Udskriftsindstillinger</b> ("Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).                                  |
| <b>Det udskrevne faktureringspapir er krøllet.</b>                                | Indstillingen for papirtype er forkert.                                     | Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b> , klik på fanen <b>Papir</b> og angiv typen til <b>Tykt papir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55). |




# Problemer med udskriftskvaliteten

Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du kan løse problemet.




| Tilstand   | Løsningsforslag   |
|--|---|
| <b>Lys eller falmet udskrift</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Bestil en ny tonerpatron (se "Udskifte tonerpatronen" på side 81).</li><li>• Hvis en lodret hvid stribe eller et falmet område vises på siden, selvom maskinen har nok toner, skal du åbne og lukke frontlågen 3-4 gange (se "Oversigt over maskinen" på side 20).</li><li>• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.</li><li>• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.</li><li>• En kombination af falmende og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89).</li><li>• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.</li></ul> |
| <b>Udskriften på den øverste halvdel af papiret er lysere end på resten af papiret</b><br> | <p><b>Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og angiv typen til <b>Genbrugspapir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).</li></ul>  |






# Problemer med udskriftskvaliteten

| Tilstand   | Løsningsforslag  |
|--|--|
| <b>Tonerpletter</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.</li><li>Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89).</li><li>Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker (se "Rengøre maskinen" på side 89).</li></ul>   |
| <b>Udfald</b><br>          | <p>Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.</li><li>Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke.</li><li>Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.</li><li>Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b> og angiv typen til <b>Tykt papir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).</li></ul> <p>Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.</p> |
| <b>Hvide pletter</b><br> | <p>Hvis der er hvide pletter på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89).</li><li>Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89).</li></ul> <p>Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.</p>   |




# Problemer med udskriftskvaliteten

| Tilstand  | Løsningsforslag  |
|---|--|
| <b>Lodrette linjer</b><br>            | <p>Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Billedenhedens overflade (tromledelen) inde i maskinen er sandsynligvis ridset. Fjern billedenheden, og installer en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 83).</li></ul> <p>Hvis der er lodrette hvide striber på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.</li></ul> |
| <b>Farvet eller sort baggrund</b><br> | <p>Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Skift til en lettere type papir.</li><li>Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.</li><li>Fjern den gamle billedenhed, og installer en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 83).</li><li>Fordel toneren grundigt i patronen (se "Fordele toner" på side 79).</li></ul>  |
| <b>Tonerudtværing</b><br>           | <ul style="list-style-type: none"><li>Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89).</li><li>Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.</li><li>Fjern billedenheden, og installer en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 83).</li></ul>   |




# Problemer med udskriftskvaliteten

| Tilstand  | Løsningsforslag   |
|---|---|
| <b>Lodrette gentagne defekter</b><br>                               | <p>Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Billedenheden kan være beskadiget. Hvis du stadig har det samme problem, skal du udskifte billedenheden (se "Udskiftning af billedenheden" på side 83).</li><li>• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.</li><li>• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.</li></ul>  |
| <b>Spredte baggrundspletter</b><br>                                 | <p>Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.</li><li>• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i programmet eller i <b>Udskriftsindstillinger</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55). Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.</li><li>• Hvis du bruger en ny tonerpatron, skal du fordele toneren først (se "Fordele toner" på side 79).</li></ul> |
| <b>Der er tonerpartikles omkring tegn med Fed og billeder</b><br> | <p>Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og angiv typen til <b>Genbrugspapir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).</li><li>• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.</li></ul>  |




# Problemer med udskriftskvaliteten

| Tilstand  | Løsningsforslag  |
|---|--|
| <b>Misdannede tegn</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"><li>Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.</li></ul>   |
| <b>Skrå skrift</b><br>            | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollér, at papiret ligger korrekt.</li><li>Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.</li><li>Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.</li></ul>  |
| <b>Krøller eller bølger</b><br> | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollér, at papiret ligger korrekt.</li><li>Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.</li><li>Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.</li></ul> |


# Problemer med udskriftskvaliteten

| Tilstand   | Løsningsforslag   |
|--|---|
| <b>Folder eller bukninger</b><br>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.</li><li>• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.</li><li>• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.</li></ul>  |
| <b>Bagsiden af udskrifterne er snavset</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89).</li></ul>  |
| <b>Helt farvede eller helt sorte sider</b><br> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Billedenheden er muligvis ikke installeret korrekt. Tag billedenheden ud, og sæt den i igen.</li><li>• Billedenheden kan være defekt. Fjern billedenheden, og installer en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 83).</li><li>• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.</li></ul> |

# Problemer med udskriftskvaliteten

| Tilstand  | Løsningsforslag   |
|---|---|
| <b>Løs toner</b><br>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89).</li><li>• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.</li><li>• Fjern billedenheden, og installer derefter en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 81).</li></ul> Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.  |
| <b>Blanke områder i tegnene</b><br> | <p>Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.</li><li>• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.</li></ul>   |
| <b>Vandrette striber</b><br>      | <p>Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Billedenheden er muligvis ikke installeret korrekt. Tag billedenheden ud, og sæt den i igen.</li><li>• Billedenheden kan være defekt. Fjern billedenheden, og installer en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 83).</li></ul> Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker. |

# Problemer med udskriftskvaliteten

| Tilstand  | Løsningsforslag   |
|---|---|
| <b>Krøl</b><br>   | Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.</li><li>• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og angiv typen til <b>Tyndt papir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Et ukendt billede vises gentagne gange på nogle få ark</li><li>• Løs toner</li><li>• Der forekommer lys udskrift eller forurening</li></ul> | Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks. løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen (se "Højdejustering" på side 213).   |

# Kopieringsproblemer

| Tilstand  | Løsningsforslag  |
|---|--|
| <b>Kopierne er for lyse eller for mørke.</b>  | Juster kopiens mørkhed for at gøre baggrunden på kopierne lysere eller mørkere (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på side 60).   |
| <b>Der forekommer udtværing, striber, mærker eller pletter på kopierne.</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis der er fejl på originalen, skal du bruge mørkhed i kopifunktion for at gøre baggrunden på kopierne lysere.</li><li>• Justering af baggrunden i kopikonfigurationen fjerner baggrundsfarven (se "Juster bgrd.." på side 197).</li><li>• Hvis der ikke er nogen defekter på originalen, skal du rengøre scannerenheden (se "Rengøring af scannerenheden" på side 92).</li></ul> |
| <b>Kopiens indhold er skævt.</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at originalen flugter med registreringsstyret.</li><li>• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 89).</li></ul>  |
| <b>Der udskrives tomme sider.</b>   | Sørg for, at originalen vender forsiden nedad på scannerglaspladen eller forsiden opad i dokumentføderen.<br>Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.  |
| <b>Trykket tværes nemt af kopien.</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Udskift papiret i papirbakken med papir fra en ny pakke.</li><li>• I områder med høj luftfugtighed må papiret ikke efterlades i maskinen i længere perioder.</li></ul>   |
| <b>Der opstår hyppige papirstop.</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Luft papiret, og vend det i bakken. Udskift papiret i bakken. Kontroller/juster evt. papirstyrene.</li><li>• Kontroller, at papiret er den rigtige type og vægt (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 116).</li><li>• Undersøg maskinen for kopipapir eller papirstykker, efter du har afhjulpet papirstop.</li></ul>   |
| <b>Tonerpatronen udskriver færre kopier end forventet, før den løber tør for toner.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Originalerne indeholder muligvis billeder, farvede felter eller tykke streger. Originalerne kan f.eks. være formularer, nyhedsbreve, bøger eller andre dokumenter, der bruger mere toner.</li><li>• Scannerlåget er muligvis åbent, mens der kopieres.</li><li>• Sluk maskinen, og tænd den igen.</li></ul>  |



# Scanningsproblemer

| Tilstand  | Løsningsforslag  |
|---|--|
| <b>Scanneren fungerer ikke.</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, at den original, du vil scanne, er anbragt med den trykte side nedad på scannerglaspladen eller med den trykte side opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).</li><li>• Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle det dokument, du vil scanne. Prøv forscanningsfunktionen for at se, om den virker. Prøv at reducere scanningsens opløsningsgrad.</li><li>• Kontroller, at maskinens printerkabel er korrekt tilsluttet.</li><li>• Kontroller, at printerkablet ikke er defekt. Udskift kablet med et, du ved, er i orden. Udskift eventuelt kablet.</li><li>• Kontrollér, at scanneren er konfigureret korrekt. Kontroller scanningsindstillingen i Easy Document Creator eller i det program, som du vil bruge, for at sikre dig, at scannerjobbet bliver sendt til den rigtige port (f.eks. USB001).</li></ul> |
| <b>Enheden scanner meget langsomt.</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, om maskinen udskriver de data, den modtager. Hvis dette er tilfældet, kan du scanne dokumentet, når de modtagne data er udskrevet.</li><li>• Grafik scannes langsommere end tekst.</li></ul>   |
| <b>Følgende meddelelse vises på computerskærmen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Enheden kan ikke indstilles til den H/W-tilstand, du ønsker.</li><li>• Port bruges af et andet program.</li><li>• Port deaktiveret.</li><li>• Scanneren er optaget af at modtage eller udskrive data. Prøv igen, når det aktuelle job er udført.</li><li>• Ugyldig handling.</li><li>• Scanning mislykkedes.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Der kan være et kopijob eller udskriftsjob i gang. Prøv at udføre jobbet igen, når det andet job er færdigt.</li><li>• Den valgte port anvendes i øjeblikket. Genstart computeren, og prøv igen.</li><li>• Printerkablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt.</li><li>• Scannerdriveren er ikke installeret, eller driftsmiljøet er ikke konfigureret korrekt.</li><li>• Kontroller, at maskinen er korrekt tilsluttet, og at strømmen er tændt, og genstart derefter computeren.</li><li>• USB-kablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt.</li></ul>  |

# Faxproblemer

| Tilstand  | Løsningsforslag  |
|---|--|
| <b>Maskinen virker ikke, displayet lyser ikke, eller knapperne fungerer ikke.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Træk netledningen ud, og sæt den i igen.</li><li>• Find ud af, om der er strøm i stikkontakten.</li><li>• Sørg for, at der er tændt for strømmen.</li></ul>  |
| <b>Ingen klartone.</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, at telefonledningen er tilsluttet korrekt (se "Set bagfra" på side 23).</li><li>• Kontrollér, at telefonstikket i væggen fungerer ved at tilslutte en anden telefon.</li></ul>   |
| <b>De tal, der er lagret i hukommelsen, ringer ikke til det korrekte nummer.</b>  | Kontrollér, at tallene i er gemt korrekt i hukommelsen. Kontroller det ved at udskrive en adressebogsliste.  |
| <b>Originalen føres ikke ind i maskinen.</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at papiret ikke er krøllet, og at du indfører det korrekt. Kontrollér, om originalen har den rigtige størrelse og ikke er for tyk eller for tynd.</li><li>• Kontrollér, at dokumentføderen er helt lukket.</li><li>• Dokumentføderens gummipude skal evt. udskiftes. Kontakt en servicetekniker (se "Tilgængelige vedligeholdelsesdele" på side 77).</li></ul> |
| <b>Faxer modtages ikke automatisk.</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modtagetilstanden skal indstilles til fax (se "Ændring af modtagetilstande" på side 243).</li><li>• Der skal være papir i papirbakken (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 116).</li><li>• Undersøg, om der vises fejlmeddelelser i displayet. Hvis der vises meddelelser i displayet, skal du afhjælpe problemet.</li></ul>                                   |
| <b>Maskinen sender ikke.</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, at der er en original i dokumentføderen eller på scannerglasset.</li><li>• Undersøg, om den faxmaskine, du sender til, kan modtage din fax.</li></ul>  |
| <b>Indgående faxer har blanke områder, eller kvaliteten er dårlig.</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Den maskine, der sender faxen, kan være defekt.</li><li>• Støj på telefonlinjen kan medføre linjefejl.</li><li>• Undersøg maskinens tilstand ved at tage en kopi.</li><li>• En tonerpatron er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid. Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 81).</li></ul>  |

# Faxproblemer

| Tilstand  | Løsningsforslag   |
|---|---|
| <b>Nogle af ordene på en modtaget fax er strukket ud.</b>   | Den maskine, der sendte faxen, har haft et midlertidigt dokumentstop.   |
| <b>Der er striber på de originaler, du sendte.</b>  | Undersøg scannerenheden for pletter, og rengør den (se "Rengøring af scannerenheden" på side 92).   |
| <b>Maskinen ringer op til et nummer, men det lykkes ikke at oprette forbindelse med den anden faxmaskine.</b> | Den anden faxmaskine kan være slukket, mangle papir eller være ude af stand til at besvare de opkald, den modtager. Tal med den anden maskinbruger, og bed vedkommende om at løse problemet på sin side.  |
| <b>Faxer gemmes ikke i hukommelsen.</b>   | Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme faxen. Hvis der vises en meddelelse i displayet om hukommelsesstatus, skal du slette de faxer, som du ikke længere har brug for, fra hukommelsen og derefter prøve at gemme faxen igen. Tilkald service. |
| <b>Der opstår blanke områder i bunden af hver side eller på andre sider med en smal stribe tekst foroven.</b> | Du har muligvis valgt den forkerte papirindstilling i opsætningen af brugerindstillingerne. Kontroller papirstørrelsen- og typen igen.  |

# Problemer vedrørende operativsystem

## Ofte forekommende Windows-problemer


| Tilstand  | Løsningsforslag   |
|---|---|
| Meddelelsen ”Filen er i brug” vises under installationen.   | Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.  |
| Meddelelserne ”Generel beskyttelsesfejl”, ”Undtagelse OE”, ”Spool 32” eller ”Ugyldig handling” vises. | Luk alle andre programmer, og genstart Windows.   |
| Meddelelsen ”Kan ikke udskrive”, ”der er opstået en printer timeout-fejl” vises.                      | Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.                               |
| Samsung Printer Experience vises ikke, når du klikker på Flere indstillinger.                         | Samsung Printer Experience er ikke installeret. Hent softwaren fra WindowsStore(store) og installer den.  |
| Maskinoplysninger vises ikke, når du klikker på enheden i Enheder og printere.                        | Kontroller <b>Printeregenskaber</b> . Klik på fanen <b>Porte</b> .<br>( <b>Kontrolpanel &gt; Enheder og printere &gt; Højreklik på printerikonet og vælg Printeregenskaber</b> )<br>Hvis porten er indstillet til Fil eller LPT, skal du fjerne markeringen og vælge TCP/IP, USB eller WSD. |



Du kan finde oplysninger om Windows-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.

# Problemer vedrørende operativsystem

## Almindelige Mac-problemer

| Tilstand   | Løsningsforslag  |
|--|--|
| <b>Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.</b>    | <p>Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver <b>Udskriv som billede</b> fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.</p> <div> Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.</div> |
| <b>Nogle bogstaver vises ikke normalt ved udskrivning af en forside.</b>                                       | Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.   |
| <b>Når du udskriver et dokument i Mac med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.</b> | Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.  |



Du kan finde oplysninger om Mac-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Mac, der fulgte med din pc.

# Problemer vedrørende operativsystem

## Ofte forekommende Linux-problemer

| Tilstand  | Løsningsforslag   |
|---|---|
| <b>Der er ikke noget xsane- eller enkel scan-program på min Linux-maskine.</b>                  | Ved visse Linux-distributioner er der ikke noget scanningsprogram som standard. Hvis du vil benytte scanningsfunktioner, skal du installere et af scanningsprogrammerne via O/S-downloadcenteret (f.eks. Ubuntu Software Center for Ubuntu, Install/Remove Software for openSUSE og Software for Fedora).     |
| <b>Scanneren kan ikke findes via netværk.</b>   | Ved visse Linux-distributioner er der aktiveret en stærk firewall, der kan blokere for, at vores installationsprogram kan åbne den nødvendige port og søge efter netværksenheder. I sådanne tilfælde må snmp-port - 22161 åbnes manuelt, eller firewall deaktiveres midlertidigt, mens enheden benyttes.      |
| <b>Når du udskriver mere end én kopi, udskrives den anden kopi ikke.</b>                        | Problemet opstår på Ubuntu 12.04 pga. et problem i standard-CUPS-fileret 'pdftops'. Opdater 'cups-filtre'-pakken til version 1.0.18 for at løse problemet ('pdftops' er en del af 'cups-filters'-pakken).   |
| <b>Det er ikke muligt at fjerne markering i sorteringsindstillingen i dialogboksen Udskriv.</b> | I visse produkter har udskrivningsdialogboksen GNOME problemer med at styre sorteringsindstillingen. Dette problem kan omgås ved at sætte sorteringsindstillingens standardværdi til <b>False</b> vha. systemets udskrivningshjælpeprogram (udfør "system-config-printer" i terminalprogrammet).              |
| <b>Udskrivning foregår altid i dupleks.</b>   | Dette dupleksproblem fandtes i Ubuntu 9.10 CUPS-pakken. Opdater CUPS-version til 1.4.1-ubuntu2.2.   |
| <b>Printeren er ikke tilføjet med systemets udskrivningsprogram.</b>                            | Problemet opstår på Debian 7 pga. en defekt i 'system-config-printer'-pakken i Debian 7 ( <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813">http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813</a> i Debian bug-trackingsystemet). Tilføj printeren på en anden måde (f.eks. CUPS WebUI) |

# Problemer vedrørende operativsystem

| Tilstand  | Løsningsforslag   |
|---|---|
| <b>Papirstørrelse og -retning er deaktiveret i dialogboksen Udskriv, mens tekstfilerne åbnes.</b> | Problemet opstår på Fedora 19 og skyldes 'leafpad'-teksteditoren på Fedora 19. Brug en anden teksteditor, f.eks. 'gedit'.   |
| <b>Udskrivning frembringer opdelte billeder.</b>  | Dette problem kan opstå i openSUSE 13.2, fordi systemet leverer et forkert ghostscript. Opdater pakken 'cups-filters-ghostscript' med kommandoen "zypper install --force cups-filters-ghostscript" eller med værktøjet "Install/Remove Software". |



Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.

## Almindelige PostScript-problemer

De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.

| Problem                                      | Mulig årsag   | Løsning   |
|--|---|---|
| <b>PostScript-filen kan ikke udskrives</b>   | PostScript-driveren er muligvis ikke installeret korrekt. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Installer PostScript-driveren (se "Softwareinstallation" på side 140).</li><li>• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er tilgængelig til udskrivning.</li><li>• Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.</li></ul> |
| <b>Rapporten Grænsekontrolfejl udskrives</b> | Udskriftsjobbet er for komplekst.                         | Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller installere mere hukommelse.   |

# Problemer vedrørende operativsystem

| Problem  | Mulig årsag  | Løsning  |
|--|--|--|
| <b>Der udskrives en PostScript-fejlside</b>  | Udskriftsjobbet er muligvis ikke PostScript.   | Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om programmet forventede, at der blev sendt en installationsfil eller en PostScript-headerfil til maskinen. |
| <b>Den valgfri bakke er ikke valgt i driveren</b>  | Printerdriveren er ikke konfigureret til at genkende den valgfrie bakke.                                     | Åben driveregenskaberne, vælg fanen <b>Enhedsindstillinger</b> , og angiv bakkeindstillingen.  |
| <b>Når du udskriver et dokument i Mac med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.</b> | Printerdriverens indstilling for opløsning stemmer muligvis ikke overens med indstillingen i Acrobat Reader. | Sørg for, at opløsningsindstillingen i printerdriveren stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.   |





Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.

## 802.11

---

802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk (WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

---

802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.

## Adgangspunkt

---

AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk (WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLAN-radiosignaler.

## ADF

---

En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af papiret med det samme.

## AppleTalk

---

AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

## Bitdybde

---

En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver. Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.

## BMP

---

Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windows-grafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle grafikfiler på denne platform.

## BOOTP

---

Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrap-processen på en computer eller det operativsystem, der kører på den. BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.

## CCD

---

CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.

## Sortering

---

Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives yderligere kopier.

## Kontrolpanel

---

Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.

## Dækning

---

Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.

## CSV

---

Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end Microsoft.

## DADF

---

En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

## Standard

---

Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.

## DHCP

---

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/server-netværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til klientværter.

## DIMM

---

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.

## DLNA

---

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af netværket.

## DNS

---

DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk, f.eks. internettet.

## Matrixprinter

---

En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.

## DPI

---

DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.

## DRPD

---

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). "Distinctive Ring" er en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.

## Duplex

---

En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.

## Driftscyklus

---

Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på 2.400 sider om dagen.

## ECM

---

ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.

## Emulering

---

Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som en anden.

En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne tilstand.

## Ethernet

---

Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk (Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSI-modellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990'erne og frem til i dag.

## EtherTalk

---

En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

## FDI

---

FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.

## FTP

---

FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks. internettet eller et intranet).

## Fikseringsenhed

---

Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en laserprinter.

## Gateway

---

En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller netværk.

## Gråtoner

---

Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de forskellige grå nuancer.

## Halvtone

---

En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres. Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.

## Masselagringsenhed (harddisk)

---

Masselagringsenheden er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.

## IEEE

---

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.

## IEEE 1284

---

Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen "1284-B" refererer til en specifik stiktype i enden af den parallelkabel, der sluttes til perifere enheder (f.eks. en printer).

## Intranet

---

Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne websted.

## IP-adresse

---

En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af IP-standarden.

## IPM

---

IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed. En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan producere i løbet af et minut.

## IPP

---

IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv. IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWare-operativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et LAN).

## ISO

---

ISO (International Organization for Standardization) er en international organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale branche- og handelsstandarder.

## ITU-T

---

ITU (International Telecommunication Union) er en international organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.

## ITU-T's testark nr. 1

---

Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af dokumenter.

## JBIG

---

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.

## JPEG

---

JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse. Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på internettet.

## LDAP

---

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.

## LED

---

En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.

## MAC-adresse

---

MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.

## MFP

---

MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en scanner osv.

## MH

---

MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLE-skema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.

## MMR

---

MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.6.

## Modem

---

En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.

## MR

---

MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes forskellene.

## NetWare

---

Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNS-stak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.

## OPC

---

OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.

En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten, rensmekanismen og papiret.

## Originaler

---

Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.

## OSI

---

OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.

## PABX

---

En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.



## PCL

---

PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language – sidebeskrivessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.

## PDF

---

PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.

## PostScript

---

PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et billede.

## Printerdriver

---

Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra computeren til printeren.

## Udskriftsmedie

---

Medierne som papir, etiketter og transparenter, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en kopimaskine.

## PPM

---

PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.

## PRN-fil

---

En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange opgaver.

## Protokol

---

En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.

## PS

---

Se PostScript.

## PSTN

---

PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk, der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i virksomheder.

## RADIUS

---

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang til netværket.

## Opløsning

---

Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo højere opløsning.

## SMB

---

SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.

## SMTP

---

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af e-mail over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter overføres meddelelseteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.

## SSID

---

SSID (Service Set Identifier) er et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN). Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'er, og maksimumlængden er 32 tegn.

## Undernetmaske

---

Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del der er værtsadressen.

## TCP/IP

---

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.

## TCR

---

TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider. Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter mislykkede transmissioner.

## TIFF

---

TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i forskellige billedbehandlingsprogrammer.

## Tonerpatron

---

En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.

## TWAIN

---

En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAIN-kompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er en API, der kan bruges til at hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Mac.

## UNC-sti

---

UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoft-produkter. Formatet for en UNC-sti er:

\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>

## URL

---

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.

## USB

---

USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.

## Vandmærke

---

Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.

## WEP

---

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.

## WIA

---

Windows Imaging Architecture (WIA) er en billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP Service Pack 3. Hvis der bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse operativsystemer.

## WPA

---

WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre sikkerheden i WEP.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.

## WPS

---

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en computer.

## XPS

---

XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL (sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

| Country/Region    | Customer Care Center   | WebSite   |
|-------------------|--|---|
| <b>ALGERIA</b>    | 021 36 11 00   | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>  |
| <b>ARGENTINE</b>  | 0800-555-SAMSUNG<br>(0800-555-7267)  | <a href="http://www.samsung.com/ar/support">www.samsung.com/ar/support</a>  |
| <b>ARMENIA</b>    | 0-800-05-555   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>  |
| <b>AUSTRALIA</b>  | 1300 362 603   | <a href="http://www.samsung.com/au/support">www.samsung.com/au/support</a>  |
| <b>AUSTRIA</b>    | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233 | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>  |
| <b>AZERBAIJAN</b> | 0-88-555-55-55   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>  |
| <b>BAHRAIN</b>    | 8000-GSAM (8000-4726)  | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| <b>BELARUS</b>    | 810-800-500-55-500   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>  |

| Country/Region    | Customer Care Center  | WebSite   |
|-------------------|---|---|
| <b>BANGLADESH</b> | 09612300300   | <a href="http://www.samsung.com/in/support">www.samsung.com/in/support</a>  |
| <b>BELGIUM</b>    | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |
| <b>BOLIVIA</b>    | 800-10-7260<br>[HHP] 4828210  | <a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>  |
| <b>BOSNIA</b>     | 055 233 999   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>  |
| <b>BOTSWANA</b>   | 8007260000  | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>  |
| <b>BRAZIL</b>     | 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)<br>4004-0000 (Capitais e grandes centros) | <a href="http://www.samsung.com/br/support">www.samsung.com/br/support</a>  |
| <b>BULGARIA</b>   | 800 111 31 , Безплатна телефонна линия  | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>  |
| <b>BURUNDI</b>    | 200   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>  |
| <b>CAMEROON</b>   | 7095- 0077  | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a>  |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region        | Customer Care Center  | WebSite   |
|-----------------------|---|---|
| <b>CANADA</b>         | 1-800-SAMSUNG (726-7864)  | www.samsung.com/<br>ca/support(English)<br><br>www.samsung.com/<br>ca_fr/support<br>(French)            |
| <b>CHILE</b>          | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>[HHP] 02-24828200   | www.samsung.com/<br>cl/support  |
| <b>CHINA</b>          | 400-810-5858  | www.samsung.com/<br>cn/support  |
| <b>COLOMBIA</b>       | Bogotá 600 12 72Gratis desde<br>cualquier parte del país 01<br>8000 112 112 ó desde su<br>celular #SAM(726) | www.samsung.com/<br>co/support  |
| <b>COSTA RICA</b>     | 0-800-507-7267<br>00-800-1-SAMSUNG (726-<br>7864)   | www.samsung.com/<br>latin/support<br>(Spanish)<br><br>www.samsung.com/<br>latin_en/support<br>(English) |
| <b>CROATIA</b>        | 072 726 786   | www.samsung.com/<br>hr/support  |
| <b>Cote D' Ivoire</b> | 8000 0077   | www.samsung.com/<br>africa_fr/support   |

| Country/Region                | Customer Care Center                       | WebSite   |
|-------------------------------|--|---|
| <b>CYPRUS</b>                 | 8009 4000 only from landline,<br>toll free | www.samsung.com/<br>gr/support  |
| <b>CZECH</b>                  | 800-SAMSUNG (800-726786)                   | www.samsung.com/<br>cz/support  |
| <b>DENMARK</b>                | 70 70 19 70                                | www.samsung.com/<br>dk/support  |
| <b>DOMINICAN<br/>REPUBLIC</b> | 1-800-751-2676                             | www.samsung.com/<br>latin/support<br>(Spanish)<br><br>www.samsung.com/<br>latin_en/support<br>(English) |
| <b>DRC</b>                    | 499999                                     | www.samsung.com/<br>support   |
| <b>ECUADOR</b>                | 1-800-10-7267<br>1-800-SAMSUNG (72-6786)   | www.samsung.com/<br>latin/support<br>(Spanish)<br><br>www.samsung.com/<br>latin_en/<br>support(English) |
| <b>EGYPT</b>                  | 08000-7267864<br>16580                     | www.samsung.com/<br>eg/support  |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region     | Customer Care Center  | WebSite  |
|--------------------|---|--|
| <b>EIRE</b>        | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |
| <b>EL SALVADOR</b> | 800-6225<br>800-0726-7864   | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| <b>ESTONIA</b>     | 800-7267  | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>   |
| <b>FINLAND</b>     | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| <b>FRANCE</b>      | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| <b>GERMANY</b>     | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*<br>[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.<br>0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| <b>GEORGIA</b>     | 0-800-555-555   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |

| Country/Region   | Customer Care Center  | WebSite  |
|------------------|---|--|
| <b>GHANA</b>     | 0800-10077<br>0302-200077   | <a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">www.samsung.com/africa_en/support</a>   |
| <b>GREECE</b>    | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| <b>GUATEMALA</b> | 1-800-299-0013<br>1-800-299-0033  | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| <b>HONDURAS</b>  | 800-2791-9267<br>800-2791-9111  | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| <b>HONG KONG</b> | (852) 3698 4698   | <a href="http://www.samsung.com/hk/support">www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese)<br><a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">www.samsung.com/hk_en/support</a> (English)             |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region    | Customer Care Center  | WebSite                                    |
|-------------------|---|--|
| <b>HUNGARY</b>    | 0680SAMSUNG (0680-726-786)0680PREMIUM (0680-773-648)          | www.samsung.com/hu/support                 |
| <b>INDIA</b>      | 1800 3000 8282 - Toll Free<br>1800 266 8282 - Toll Free       | www.samsung.com/in/support                 |
| <b>INDONESIA</b>  | 021-56997777<br>08001128888                                   | www.samsung.com/id/support                 |
| <b>IRAN</b>       | 021-8255 [CE]<br>021-42132 [HHP]                              | www.samsung.com/iran/support               |
| <b>ITALIA</b>     | 800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP]<br>800.Msamsung (800.67267864) | www.samsung.com/it/support                 |
| <b>JAMAICA</b>    | 1-800-234-7267<br>1-800-SAMSUNG (726-7864)                    | www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| <b>JAPAN</b>      | 0120-363-905  | www.samsung.com/jp/support                 |
| <b>JORDAN</b>     | 0800-22273<br>06 5777444                                      | www.samsung.com/levant/support (English)   |
| <b>KAZAKHSTAN</b> | 8-10-800-500-55-500 (GSM:7799, VIP care 7700)                 | www.samsung.com/support                    |

| Country/Region    | Customer Care Center                            | WebSite  |
|-------------------|---|--|
| <b>KENYA</b>      | 0800 545 545                                    | www.samsung.com/support  |
| <b>KUWAIT</b>     | 183-CALL (183-2255)                             | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| <b>KYRGYZSTAN</b> | 00-800-500-55-500                               | www.samsung.com/kz_ru/support  |
| <b>LATVIA</b>     | 8000-7267                                       | www.samsung.com/lv/support   |
| <b>LITHUANIA</b>  | 8-800-77777                                     | www.samsung.com/lt/support   |
| <b>LUXEMBURG</b>  | 261 03 710                                      | www.samsung.com/support  |
| <b>MACAU</b>      | 0800 333  | www.samsung.com/support  |
| <b>MACEDONIA</b>  | 023 207 777                                     |  |
| <b>MALAYSIA</b>   | 1800-88-9999<br>603-77137477 (Overseas contact) | www.samsung.com/my/support   |
| <b>MAURITIUS</b>  | 23052574020                                     | www.samsung.com/support  |



# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region     | Customer Care Center                     | WebSite                               |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| <b>MEXICO</b>      | 01-800-SAMSUNG (726-7864)                | www.samsung.com/<br>mx/support        |
| <b>MOLDOVA</b>     | 0-800-614-40                             | www.samsung.com/<br>support           |
| <b>MONGOLIA</b>    | +7-495-363-17-00                         | www.samsung.com/<br>support           |
| <b>MONTENEGRO</b>  | 020 405 888                              | www.samsung.com/<br>support           |
| <b>MOROCCO</b>     | 080 100 2255                             | www.samsung.com/<br>n_africa/support  |
| <b>MOZAMBIQUE</b>  | 847267864 / 827267864                    | www.samsung.com/<br>support           |
| <b>MYANMAR</b>     | +95-01-2399-888                          | www.samsung.com/<br>support           |
| <b>NAMIBIA</b>     | 08 197 267 864                           | www.samsung.com/<br>support           |
| <b>NIGERIA</b>     | 0800-726-7864                            | www.samsung.com/<br>africa_en/support |
| <b>NETHERLANDS</b> | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/<br>nl/support        |
| <b>NEW ZEALAND</b> | 0800 726 786                             | www.samsung.com/<br>nz/support        |

| Country/Region   | Customer Care Center         | WebSite   |
|------------------|------------------------------|---|
| <b>NICARAGUA</b> | 001-800-5077267              | www.samsung.com/<br>latin/<br>support(Spanish)<br>www.samsung.com/<br>latin_en/support<br>(English) |
| <b>NORWAY</b>    | 815 56480                    | www.samsung.com/<br>no/support  |
| <b>OMAN</b>      | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | www.samsung.com/<br>ae/support (English)<br>www.samsung.com/<br>ae_ar/support<br>(Arabic)           |
| <b>PAKISTAN</b>  | 0800-Samsung (72678)         | www.samsung.com/<br>pk/support  |
| <b>PANAMA</b>    | 800-7267<br>800-0101         | www.samsung.com/<br>latin/support<br>(Spanish)<br>www.samsung.com/<br>latin_en/support<br>(English) |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region     | Customer Care Center  | WebSite   |
|--------------------|---|---|
| <b>PARAGUAY</b>    | 009-800-542-0001  | www.samsung.com/<br>latin/support<br>(Spanish)<br><br>www.samsung.com/<br>latin_en/support<br>(English) |
| <b>PERU</b>        | 0800-777-08   | www.samsung.com/<br>pe/support  |
| <b>PHILIPPINES</b> | 1-800-10-7267864 [PLDT]1-<br>800-8-7267864 [Globe landline<br>and Mobile]02-4222111 [Other<br>landline]                                   | www.samsung.com/<br>ph/support  |
| <b>POLAND</b>      | 801-172-678* lub +48 22 607-<br>93-33 *[HHP] 801-672-678* lub<br>+48 22 607-93-33*<br><br>* (koszt połączenia według<br>taryfy operatora) | www.samsung.com/<br>pl/support  |
| <b>PORTUGAL</b>    | 808 20 7267   | www.samsung.com/<br>pt/support  |
| <b>PUERTO RICO</b> | 1-800-682-3180  | www.samsung.com/<br>latin/support<br>(Spanish)<br><br>www.samsung.com/<br>latin_en/support<br>(English) |

| Country/Region      | Customer Care Center                            | WebSite   |
|---------------------|---|---|
| <b>QATAR</b>        | 800-CALL (800-2255)                             | www.samsung.com/<br>ae/support (English)<br><br>www.samsung.com/<br>ae_ar/support<br>(Arabic) |
| <b>REUNION</b>      | 262508869                                       | www.samsung.com/<br>support   |
| <b>RWANDA</b>       | 9999  | www.samsung.com/<br>support   |
| <b>ROMANIA</b>      | 08008 726 78 64 (08008<br>SAMSUNG )Apel GRATUIT | www.samsung.com/<br>ro/support  |
| <b>RUSSIA</b>       | 8-800-555-55-55 (VIP care 8-<br>800-555-55-88)  | www.samsung.com/<br>ru/support  |
| <b>SAUDI ARABIA</b> | 8002474357                                      | www.samsung.com/<br>sa/support<br><br>www.samsung.com/<br>sa_en/support<br>(English)/         |
| <b>SENEGAL</b>      | 800-00-0077                                     | www.samsung.com/<br>africa_fr/support   |
| <b>SERBIA</b>       | 011 321 6899                                    | www.samsung.com/<br>rs/support  |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region      | Customer Care Center  | WebSite  |
|---------------------|---|--|
| <b>SINGAPORE</b>    | 1800-SAMSUNG (726-7864)   | <a href="http://www.samsung.com/sg/support">www.samsung.com/sg/support</a>   |
| <b>SLOVENIA</b>     | 080 697 267 (brezplačna številka)<br>090 726 786 (0,39 EUR/min) | <a href="http://www.samsung.com/rs/si">www.samsung.com/rs/si</a>   |
| <b>SLOVAKIA</b>     | 0800 - SAMSUNG(0800-726 786)                                    | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>   |
| <b>SOUTH AFRICA</b> | 0860 SAMSUNG (726 7864)   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |
| <b>SPAIN</b>        | 0034902172678[HHP]<br>0034902167267                             | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| <b>SRI LANKA</b>    | 94117540540   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |
| <b>SUDAN</b>        | 1969  | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |
| <b>SWEDEN</b>       | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)                                    | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| <b>SWITZERLAND</b>  | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)                                   | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |

| Country/Region               | Customer Care Center         | WebSite  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>SYRIA</b>                 | 18252273                     | <a href="http://www.samsung.com/levant/support">www.samsung.com/levant/support</a> (English)   |
| <b>TADJIKISTAN</b>           | 8-10-800-500-55-500          | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |
| <b>TAIWAN</b>                | 0800-329999                  | <a href="http://www.samsung.com/tw/support">www.samsung.com/tw/support</a>   |
| <b>TANZANIA</b>              | 0800 755 755<br>0685 889 900 | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |
| <b>THAILAND</b>              | 0-2689-3232, 1800-29-3232    | <a href="http://www.samsung.com/th/support">www.samsung.com/th/support</a>   |
| <b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b> | 1-800-SAMSUNG (726-7864)     | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| <b>TURKEY</b>                | 444 77 11                    | <a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>   |
| <b>TUNISIA</b>               | 80-1000-12                   | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>   |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region                             | Customer Care Center                                  | WebSite   |
|--|---|---|
| <b>U.A.E</b>                               | 800-SAMSUNG (800 -726 7864)                           | www.samsung.com/<br>ae/support (English)<br>www.samsung.com/<br>ae_ar/support<br>(Arabic)       |
| <b>UK</b>                                  | 0330 SAMSUNG (7267864)                                | www.samsung.com/<br>uk/support  |
| <b>U.S.A<br/>-Consumer<br/>Electronics</b> | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                              | www.samsung.com/<br>us/support  |
| <b>U.S.A (Mobile<br/>Phones)</b>           | 1-800-SAMSUNG (72-6786)<br>[HHP] 1-888-987-HELP(4357) | www.samsung.com/<br>us/support  |
| <b>UGANDA</b>                              | 0800 300 300  | www.samsung.com/<br>support   |
| <b>UKRAINE</b>                             | 0-800-502-000   | www.samsung.com/<br>ua/support<br>(Ukrainian)<br>www.samsung.com/<br>ua_ru/support<br>(Russian) |

| Country/Region    | Customer Care Center               | WebSite   |
|-------------------|------------------------------------|---|
| <b>URUGUAY</b>    | 000- 405-437-33                    | www.samsung.com/<br>latin/<br>support(Spanish)<br>www.samsung.com/<br>latin_en/<br>support(English) |
| <b>UZBEKISTAN</b> | 8-10-800-500-55-500 (GSM:<br>7799) | www.samsung.com/<br>support   |
| <b>VENEZUELA</b>  | 0-800-SAMSUNG (726-7864)           | www.samsung.com/<br>ve/support  |
| <b>VIETNAM</b>    | 1800 588 889                       | www.samsung.com/<br>vn/support  |
| <b>ZAMBIA</b>     | 0211 350370                        | www.samsung.com/<br>support   |

## A

### adressekartotek

|                   |     |
|-------------------|-----|
| bruge             | 215 |
| redigere          | 216 |
| redigere gruppe   | 216 |
| registrere        | 215 |
| registrere gruppe | 216 |

|          |     |
|----------|-----|
| AirPrint | 186 |
|----------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| angive tegn | 214 |
|-------------|-----|

## B

### bakke

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ændre bakkestørrelse               | 39 |
| indstilling af papirformat og type | 47 |
| justere bredde og længde           | 39 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| bemærkninger om regler | 123 |
|------------------------|-----|

|               |         |
|---------------|---------|
| brug af hjælp | 57, 228 |
|---------------|---------|

## E

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| easy document creator | 235, 260 |
| konvertering til ebog | 260      |
| ecoudskrivning        | 57       |

## F

### fax

|  |     |
|--|-----|
| afsendelse af en fax fra computeren                        | 240 |
| annullering af et reserveret faxjob                        | 241 |
| automatisk genkald   | 239 |
| ændring af modtagetilstande                                | 243 |
| generel konfiguration                                      | 199 |
| genopkald til det senest kaldte nummer                     | 239 |
| modtage i DRPDtilstand                                     | 245 |
| modtage i sikker tilstand                                  | 246 |
| modtage i telefonsvarertilstand                            | 244 |
| modtage i tlftilstand                                      | 244 |
| modtage med lokaltelefon                                   | 244 |
| modtagelse af en fax fra computeren                        | 243 |
| modtagelse af faxer i hukommelsen                          | 246 |
| modtagelse i faxtilstand                                   | 244 |
| udskydelse af en faxtransmission                           | 241 |
| videresendelse af en modtaget fax til en anden destination | 242 |
| videresendelse af en sendt fax til en anden destination    | 242 |
| faxafsendelse  |     |
| afsende flere  | 66  |

### faxe

|  |     |
|--|-----|
| forberedelse af en fax                   | 65  |
| justere mørkhed                          | 68  |
| justere opløsning                        | 68  |
| modtagelse i faxtilstand                 | 67  |
| faxfunktion                              | 239 |
| fejlmeddelelse                           | 106 |
| forbrugsstoffer                          |     |
| bestille                                 | 76  |
| forventet levetid for tonerpatroner      | 78  |
| overvågning af forbrugsstoffer           | 87  |
| tilgængelige forbrugsstoffer             | 76  |
| udskifte tonerpatronen                   | 81  |
| foretrukne indstillinger til udskrivning | 56  |
| funktioner                               | 5   |
| maskinfunktioner                         | 193 |
| udskriftsmediefunktion                   | 116 |

## G

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| generelle ikoner        | 13  |
| generelle indstillinger | 204 |
| google cloud printing   | 190 |

## I

|             |    |
|-------------|----|
| idkopiering | 62 |
|-------------|----|

## K

|   |        |
|---|--------|
| klargøring af originaltyper             | 49     |
| knapper                                 |        |
| eco                                     | 25, 27 |
| idkopiering                             | 26     |
| scan til                                | 24     |
| taltastatur                             | 26     |
| wps                                     | 24, 26 |
| konfigurere adressekartotek             | 215    |
| kontrolpanel                            | 24     |
| konvention                              | 13     |
| kopiere                                 |        |
| generel konfiguration                   | 196    |
| kopiering                               |        |
| basiskopiere                            | 60     |
| reducering eller forstørrelse af kopier | 61     |

## L

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| lægge i                   |                         |
| papir i bakke 1           | 40                      |
| specialmedier             | 44                      |
| LCDdisplay                |                         |
| gennemse maskinens status | 196, 197, 199, 203, 207 |

## Linux

|  |     |
|--|-----|
| almindelige Linuxproblemer                             | 290 |
| brug af SetIP  | 148 |
| driverinstallation til netværkstilsluttede             | 153 |
| driverinstallation ved tilslutning via USBkabel        | 143 |
| geninstallation af driver ved tilslutning via USBkabel | 144 |
| printeregenskaber                                      | 229 |
| scanning   | 238 |
| udskrivning  | 229 |
| Linuxscanning  | 238 |

## M

### Mac

|  |     |
|--|-----|
| almindelige Macproblemer                               | 289 |
| brug af SetIP  | 148 |
| driverinstallation til netværkstilsluttede             | 153 |
| driverinstallation ved tilslutning via USBkabel        | 141 |
| geninstallation af driver ved tilslutning via USBkabel | 142 |
| systemkrav   | 120 |
| udskrivning  | 227 |

## Macintosh

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| scanning          | 237                     |
| maskinkonfig      |                         |
| maskinstatus      | 196, 197, 199, 203, 207 |
| maskinoplysninger | 196, 197, 199, 203, 207 |
| menuen Udskriv    | 195                     |
| menuoversigt      | 33                      |
| Mopria            | 184                     |

## N

### netværk

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| driverinstallation                 |               |
| Linux                              | 153           |
| Mac                                | 153           |
| Windows                            | 150           |
| generel konfiguration              | 210           |
| installationsmiljø                 | 122           |
| IPv6konfiguration                  | 155           |
| kabelbaseret netværkskonfiguration | 147           |
| præsentation af netværksprogrammer | 146           |
| SetIPprogram                       | 147, 148, 169 |
| trådløst netværk konfigurere       | 158           |
| nop udskrivning                    |               |
| Mac                                | 227           |

## O

|   |     |
|---|-----|
| om statusindikator                      | 103 |
| opløsning                               |     |
| faxe                                    | 68  |
| ordliste                                | 293 |
| Oversigt over Status for Samsungprinter | 261 |

## P

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| papirstop                           |     |
| fjernelse af originaldokument       | 96  |
| tip til at undgå papirstop          | 95  |
| placere en maskine                  |     |
| justere højden                      | 213 |
| placering af originaler             | 49  |
| PostScriptdriver                    |     |
| fejlfinding                         | 291 |
| printerindstillinger                |     |
| Linux                               | 229 |
| printerstatus                       |     |
| generelle oplysninger               | 261 |
| problem                             |     |
| problemer vedrørende operativsystem | 288 |

## problemer

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| faxproblemer                      | 286 |
| kopieringsproblemer               | 284 |
| problemer med papirindføring      | 270 |
| problemer med udskriftskvaliteten | 276 |
| scanningsproblemer                | 285 |
| strømproblemer                    | 271 |
| udskrivningsproblemer             | 272 |

## R

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| rapporter         |                                   |
| maskinoplysninger | 196, 199, 200, 201, 204, 207, 208 |
| rengøre           |                                   |
| indvendigt        | 90                                |
| scannerenhed      | 92                                |
| udvendigt         | 89                                |
| rengøre maskinen  | 89                                |

## S

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Samsung Cloud udskrift     | 187 |
| samsung printer experience | 263 |
| Scanning                   |     |
| Scanning med Samsung       |     |
| Scanningsassistent         | 235 |

## scanning

|  |          |
|--|----------|
| generel konfiguration                    | 202      |
| grundlæggende oplysninger                | 231      |
| Linuxscanning                            | 238      |
| Macintosh                                | 237      |
| Scanning fra en                          |          |
| netværkstilsluttet maskine               | 232, 234 |
| Scanning fra et billedredigeringsprogram | 236      |
| Scanning til email                       | 233      |
| Scanning ved brug af WIAdriveren         | 236      |
| USBflashhukommelse                       | 71       |
| scanningsfunktion                        | 231      |
| service contact numbers                  | 305      |
| set bagfra                               | 23       |
| set forfra                               | 21       |
| SetIPprogram                             | 147, 169 |
| sikkerhed                                |          |
| oplysninger                              | 14       |
| symboler                                 | 14       |
| Specielle egenskaber                     | 212      |
| specifikationer                          | 114      |
| udskriftsmedie                           | 116      |
| standardindstillinger                    |          |
| bakkeindstilling                         | 47       |

|                              |        |                                    |     |                            |          |
|------------------------------|--------|------------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| status                       | 25, 27 | indstilling af papirtypen          | 47  | Mac                        | 228      |
| SyncThru Web Service         | 255    | karton                             | 46  | udskrive til en fil        | 219      |
| generelle oplysninger        | 255    | specialmedier                      | 44  | udskrivning af et dokument |          |
| <b>T</b>                     |        | udskriftsstøtte                    | 116 | Windows                    | 53       |
| tonerpatron                  |        | udskriftsstøtte                    | 48  | USBhukommelse              | 70       |
| fordele toner                | 79     | udskrive et dokument               |     | udskrivning af et dokument |          |
| forventet levetid            | 78     | Mac                                | 227 | Linux                      | 229      |
| håndteringsvejledning        | 78     | udskrive overlay                   |     | udskrivningsfunktion       | 218      |
| ikkeSamsung og genopfyldt    | 78     | oprette                            | 225 | Universalbakke             |          |
| lagring                      | 78     | slette                             | 226 | bruge specialmedier        | 44       |
| udskifte patronen            | 81     | udskrivning                        | 226 | Unix                       |          |
| trådløst                     |        | udskrivning                        |     | systemkrav                 | 121      |
| USBkabel                     | 164    | ændre standardindstillingerne for  |     | USBflashhukommelse         |          |
| WPS                          |        | udskrivning                        | 218 | scanning                   | 71       |
| afbryder forbindelse         | 160    | flere sider på ét ark              |     | styring                    | 72       |
| trådløst netværk             |        | Mac                                | 227 | udskrivning                | 70       |
| netværkskabel                | 168    | generel konfiguration              | 195 | USBkabel                   |          |
| <b>U</b>                     |        | indstille som en standardmaskine   | 219 | driver installation        | 141, 143 |
| udskriftsmedie               |        | Linux                              | 229 | Driverinstallationen       | 29, 31   |
| etiketter                    | 46     | Mac                                | 227 | geninstallation af driver  | 142, 144 |
| fortrykt papir               | 47     | mobil udskrivning                  | 176 | <b>V</b>                   |          |
| indstilling af papirformatet | 47     | mobile OS                          | 176 | vandmærke                  |          |
|                              |        | specielle udskrivningsfunktioner   | 221 | oprette                    | 224      |
|                              |        | udskrive på begge sider af papiret |     |                            |          |



|                      |     |
|----------------------|-----|
| redigere             | 224 |
| slette               | 224 |
| vedligeholdelsesdele | 77  |

## W

---

### Windows

|  |          |
|--|----------|
| brug af SetIP                                      | 147, 169 |
| driverinstallation til netværkstilsluttede         | 150      |
| driverinstallation ved tilslutning<br>via USBkabel | 29, 31   |
| ofte forekommende Windowsproblemer                 | 288      |
| systemkrav   | 119      |